



AudiTour

Kabelloses Tourguide-System



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 1.9

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Tasten & Anzeigen
3. Wie man Lädt
4. Als Set verwenden
5. Ein-/Ausschalten
6. Landyard verwenden
7. FAQ & Fehlerbehebung
8. Hilfe & Updates

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Kabelloses Führungssystem mit
**1 Mikrofon-Transmitter &
10 Ohrhörern** für Museen, Kirchen
und Gruppenveranstaltungen

- Verwenden Sie das enthaltene **Lanyard**, um Ohrhörer griffbereit und sicher aufzubewahren
- Nicht kompatibel mit klassischen Bluetooth-Geräten
- Für klarere Sprachaufnahme, verbinden Sie ein Headworn-Mikrofon über AUX
- Ein Transmitter unterstützt bis zu **100** Ohrhörer

Weiter



2. Tasten & Anzeigen

Ohrhörer **verbunden**
mit Sender:
LED **durchgehend blau**



Einzelner Druck auf MFB:
Stummschalten/Unstumm
schalten des Senders



Mehrfunktionstaste

[👉 Vollständige Anleitung für Tasten & Anzeigen](#)

Weiter



3. Wie man auflädt


- Verwenden Sie die Ladestation **ODER** ein USB-C-Kabel (5V, 1A~2,4A)
- Vollständig aufgeladen: (~2,5 Std)
Sender: Vier Lade-LEDs bleiben **durchgehend grün**.
Kopfhörer: LED schaltet auf **aus**.
- Spielzeit:
Sender: Bis zu 10 Std
Kopfhörer: Bis zu 20 Std



Weiter




4. Als Set verwenden

- 1 Sender aktivieren und aufclippen: Schalter auf **EIN** schieben.
- 2 Ohrhörer einschalten und an einem Ohr tragen: halten  bis die LED leuchtet.

 **Verbunden:**

LED des Ohrhörers leuchtet **festes Blau**.



-  Halten Sie die Ohrhörer und den Sender innerhalb von 100 m (328 ft).

Weiter





5. Wie man Ein- und Ausschaltet

- **Einschalten**

Geräte schalten sich nicht automatisch ein, wenn sie vom Sockel entfernt werden.

Sender: Schieben Sie den Schalter auf **EIN**.

Kopfhörer: Drücken und halten Sie  bis die LED leuchtet.


- **Ausschalten**

Sender: Schieben Sie den Schalter auf **AUS**.

Alle verbundenen Kopfhörer werden ausgeschaltet.

Einen Kopfhörer ausschalten:

a. Platzieren Sie ihn auf der stromversorgten Basis.

b. Oder doppelt drücken , und halten Sie den zweiten Druck, bis die LED rot leuchtet, **dann aus**.

Weiter



6. Lanyard verwenden

Verwenden Sie die enthaltenen Lanyards, um Sender und Ohrhörer leicht zu tragen und zu sichern.



Weiter



7. FAQ & Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Kein Ton über Kopfhörer? ↗](#)
- [Wie füge ich weitere Kopfhörer hinzu? ↗](#)

 [Weitere Fehlerbehebungen & FAQs ↗](#)

Weiter





8. Hilfe & Updates

1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

2. Agentensupport

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen



Chat

