Audikast 3



Interactivo Configuración & Guía de soporte

Versión 1.6

Iniciar configuración

Menú Principal

- 1. <u>Antes de Comenzar</u>
- 2. <u>Qué hay en la Caja</u>
- 3. <u>Botones y Indicadores</u>
- 4. <u>Conectar Auriculares</u>
- 5. <u>Conectar a la TV</u>
- 6. <u>Funciones Avanzadas</u>
- 7. <u>Recomendaciones de Uso</u>

8. <u>Resolución de Problemas</u>

- 9. <u>Registra Tu Producto</u>
- 10. <u>Asistencia con Agente en Vivo</u>
- 11. <u>Califica Esta Guía</u>





1. Antes de Comenzar

Transmisor Bluetooth 5.3 para TV con óptico/AUX, **doble conexión** para dos auriculares

- Solo transmisor: Envía audio a todos los auriculares y altavoces Bluetooth
- Baja latencia: Mejor con aptX
 Adaptive y auriculares de baja
 latencia
- Necesita energía: Debe estar conectado a una fuente de

alimentación para funcionar

<u>Actualiza el firmware</u> antes de usar para obtener el mejor rendimiento.







Dentro de tu paquete, encontrarás:





Transmisor
 Audikast

 Cable de alimentación Tipo C





Cable de audio óptico

Cable de audio AUX de 3.5mm





3. Botones & Indicadores



• Entrar en modo de emparejamiento:



Mantén pulsado el botón (∩) / (₂) durante 5s. → La LED∞ parpadea roja y azul.

- LED Sólido = Conectado
- LED OPT/AUX Sólido = Señal de audio válida





4.1 Desactivar Bluetooth del Teléfono

Para evitar la reconexión automática, desactive el Bluetooth en los dispositivos conectados (por ejemplo, teléfonos).







4.2 Emparejamiento de auriculares

¿No estás seguro cómo? Selecciona tu marca.





Listo para Emparejar



4.2 AirPods y AirPods Pro

 Abrir la tapa
 (Los AirPods deben estar en el estuche).



☑ Mantén pulsado el botón de configuración en la parte trasera durante unos 5s. El LED parpadea blanco. → Listo para emparejar.



Nota: Para AirPods 4, toca dos veces la parte frontal del estuche de los AirPods.





4.2 AirPods Max

Mantén pulsado el botón de control de ruido derecho durante **5s**. El LED inferior parpadea **blanco**. → Listo para emparejar.







4.2 Bose QC Ultra

- 1 Enciende tus auriculares.
- ☑ Mantén presionado el botón de encendido. LLUZ parpadea azul. → Listo para emparejar.



Ver otros modelos. ↗



4.2 Beats Studio Pro

- Enciende tus auriculares.
- Presiona y mantiene presionado el botón del sistema de los auriculares derechos en. LED parpadea. → Listo para emparejar.



Ver otros modelos. 🖊



4.2 Sony WH-1000XM6

Mantén pulsado 🛠 durante 5s. El LED parpadea azul. \rightarrow Listo para emparejar.





Ver otros modelos. 7



4.2 Samsung Galaxy Buds

Con auriculares en el estuche, cierra la tapa y espera 5-6s.



Description 2 Abre el estuche - Entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. → Listo para emparejar.





4.2 Auriculares JBL Live

- Enciende tus auriculares.
- ☑ Mantén presionado el botón de encendido. La luz LED parpadea azul. → Listo para emparejar.



Ver otros modelos. 🖊





4.2 Avantree Audition 3

- **1** Encender/Apagar para Energizar.
- ☑ Mantén pulsado Encender/
 Apagar para Emparejar durante
 3s. LED parpadea rojo y azul.
 → Listo para emparejar.



Ver otros modelos. 🖊



4.2 Otros/Altavoz

- Visita el sitio de soporte de tu marca de auriculares o altavoces
- O busca en Google "pon [tu marca de auriculares/altavoz] en modo de emparejamiento"



२ put [your headphone/speaker brand] in pairing mode





4.3 Encender Audikast 3

- Conectar Audikast 3 a la corriente (5V, 0.5-2A).
- Incenderlo A TRAVÉS. Entra automáticamente en modo de emparejamiento: → LED parpadea rojo & azul. Si no, mantén presionado (1) otón durante 5s.







4.4 Conectar a Auriculares

- Asegúrate de que tus auriculares y Audikast 3 estén en modo de emparejamiento.
- Cuando estén conectados, el LED permanece azul.

¿No puedes emparejar? Desconecta el cable de alimentación del transmisor y vuelve a conectarlo.







5. Conectar a la TV

Selecciona la conexión de fuente de audio:









5.1 Conecta el cable óptico

Conecta el cable de audio óptico: Transmisor ↔ TV (Salida Óptica)











lio

he

nt to

any

on is

Pass-



- Ir a Configuración > Sonido > Sonido Salida, luego selecciona **Óptica**.
- Configura el audio de salida en PCM para evitar sin sonido.
- ③ Reproduce un video. → LED OPT permanece blanco.

<u>~</u>	Expert Settings	Select the digital aud output format. When
	Balance	through is selected, t input audio will be se
	Equaliser	the receiver without processing. This opti

C.	HDMI-eARC Mode		Off	source is HDMI and the
ß	Digital Output Audio For	PCM	0	receiver is connected via HDMI-eARC.
~	Digital Output Audio Delay	Auto		
(²)	Dolby Atmos Compatibility	Pass-through		
0	Auto Volume		0	

→ Ver configuración de audio por marca.





5.1 Conecta el cable AUX

Conecta el cable de audio AUX: Transmisor ↔ TV (Salida de auriculares/audio)











5.2 Configurar audio de TV

- Ir a Configuración > Sonido > Salida de sonido, luego seleccionar Auriculares.
- ② Reproduce un video. → LED AUX permanece blanco.





→ Ver configuración de audio por marca.







5.1 Usa el cable RCA

- Utilice puertos RCA etiquetados "SALIDA DE AUDIO" solamente.
- El adaptador RCA no está incluido. ¿Necesitas uno? Contáctanos para un adaptador gratuito si es necesario







6.1 Consejos para Reconectar

- Apaga el Bluetooth del teléfono.
- Se conecta automáticamente al último dispositivo después de encenderlo. Si no, pulsa no una vez.
- ¿Aún no funciona? Repare manualmente.





6.2 Añadir 2ª pareja de auriculares

- I Con la primera pareja conectada, mantén botón (₂) durante 5s.
 → El LED (₂) parpadea rojo & azul.
 → Listo para emparejar.
- Pon la segunda pareja en modo de emparejamiento.
- Cuando estén conectados, ambos LEDs permanecen azul.







6. Consejos para reconectar con Dual-Link

- Apaga el Bluetooth del teléfono para evitar interferencias.
- Siempre se reconecta automáticamente al último dispositivo emparejado. Si no, presiona no no una vez según corresponda.
- ¿Aún no funciona? Empareja

manualmente nuevamente.

 ¿Sonido en un solo lado con los auriculares? Ponlos en la funda y retíralos.





6.4 Uso con Altavoz del TV

Algunos televisores permiten reproducir sonido a través de **altavoces del TV** y **auriculares** al mismo tiempo.

- Funciona por defecto en algunos modelos.
- Otros necesitan seleccionar PCM + Altavoz del TV en configuraciones.
- Consulta las preguntas frecuentes

para ayuda paso a paso. 🗡





6.5 Restablecer

- **1** Encender Audikast 3.
- Presionar y mantener + & durante 7s. → Todas las LEDs permanecen encendidas. Esto borrará las emparejamientos.

El transmisor pasará a modo de emparejamiento. → LED parpadea rojo & azul.

🧏 Avantree





7. Recomendar Uso Con

Estos productos funcionan muy bien con tu Audikast 3:



Audition 3

AS50Q

NB16-Q







Infinity

ShareCast Solo AS70P



8. Resolución de problemas

¿No hay sonido?

- ¿Auriculares conectados? Verifique LED 📼 :
 - \circ Sólido = OK
 - Parpadeando = No conectado → Corrija esto. ↗

 ¿Verificar: ¿Señal de audio del televisor válida? LED OPT/AUX:

 \circ Sólido = OK

 Parpadeando = Sin señal \rightarrow Corrige esto. \nearrow

Más resolución de problemas y Preguntas frecuentes 🖊





9. Registra tu producto

Regístrate ahora para:

- Recibir notificaciones de actualizaciones de firmware.
- Ampliar la garantía a 24 meses— GRATIS.
- Disfruta de soporte prioritario.

Registrate ahora 🗡

Estás listo





Responderemos en **1 día hábil**

Opciones de soporte rápido:

- Correo: support@avantree.com
- Programar Ilamada
- 🛓 Enviar un ticket 🖊
- 🖵 Chat en vivo 🥕



11. Califica esta Guía

¡Gracias por elegir Audikast 4!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida calificación nos ayuda a mejorar:

