HT41899 Plus



Interattivo Guida all'impostazione Versione 1.3

Impostazione avanzata e FAQ

Pulsanti e indicatori

Impostazione iniziale

Attenzione

Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo,
 utilizza il pulsante "indietro" del
 tuo browser o riscanifica il codice

QR sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗





Pulsanti & Indicatori

Cuffie:

Le cuffie offrono un suono cristallino per la TV per un'esperienza di ascolto immersiva e senza sforzo.



Avanti





Pulsanti & Indicatori

Trasmettitore:

Il trasmettitore trasmette l'audio della TV alle sue cuffie senza ritardi di sincronizzazione labiale.



Continua alla configurazione



Avviso Importante

Se non sei soddisfatto del suono, prova a passare a una modalità diversa cliccando una volta sul pulsante EQ.







ass-

to

۱y

is

he

/ia

Avviso Importante

Il mancato impostare la TV su **PCM** può causare un forte rumore "**mitragliatrice**".

<u>~</u>	Expert Settings			Select the digital audic output format. When P
r10	Balance			through is selected, the input audio will be sent the receiver without ar processing. This option
	Equaliser			
ଔ	HDMI-eARC Mode		Off	only supported when t source is HDMI and the
ß	Digital Output Audio For	РСМ	۲	receiver is connected v HDMI-eARC.
	Digital Output Audio Delay	Auto		
53	Dolby Atmos Compatibility	Pass-through		







Cosa c'è nella scatola?







✓ Cuffie2

✓ Trasmettitore

Supporto per Cuffie









✓ CavoAudio Ottico

CavoAudio AUX3.5mm



Pulsanti e Indicatori



Collegati tramite ottico

 Collega un'estremità del cavo alla porta "Ottica Uscita Audio Digitale" del TV.

Collega l'altra estremità alla porta "Ottica" del trasmettitore.





Non ho ottico



Collega il trasmettitore

✓ Collega il cavo USB-C al trasmettitore e alla porta di alimentazione USB della tua TV.





Seleziona le impostazioni audio corrette

🛱 Usando il telecomando della tua TV, vai a:

- ➡ Impostazioni → Audio → Uscita Audio.
- ✓ Seleziona Ottico.

<u> </u>	Sound	
	Sound Output	Optical
	Sound Mode	Standard



Non sei sicuro di come fare? Visita la nostra <u>Guida alle</u> <u>impostazioni audio della TV</u>

Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, ti
 preghiamo di utilizzare il
 "pulsante indietro" del tuo

browser o riscanare il codice QR

sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗



Pass-

Assicurati che sia selezionato "PCM"

Cambia il "Formato Audio" in PCM.

2	Expert Settings			Select the digital audio output format. When Pass through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is
r10	Balance			
	Equaliser			
ଔ	HDMI-eARC Mode		Off	only supported when the source is HDMI and the
ß	Digital Output Audio For	PCM	0	receiver is connected via HDMI-eARC.
	Digital Output Audio Delay	Auto		
3	Dolby Atmos Compatibility	Pass-through		



Non sei sicuro di come fare? Visita la nostra <u>Guida alle</u> Impostazioni Audio della TV



Attenzione

Stai per lasciare questa guida all'installazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, ti
 preghiamo di utilizzare il
 pulsante "indietro" del tuo

browser o riscanare il codice QR

sul tuo dispositivo.

Procedere 7



Accendi entrambi i dispositivi

1 Accendi:

- Sposta entrambi gli interruttori di alimentazione su "**ON**."
- **2** Controlla i LED:

 - Cuffie: Cuff





Tieni vicino & aspetta la connessione

Aspetta 5-10 secondi.
 Una volta connesso, i LED diventeranno blu fisso .





Risolvi problemi



Test per l'audio

()) Riproduci uno spettacolo TV o un film e controlla l'audio attraverso le cuffie.

✓ Suggerimento: Per fermare l'audio dagli altoparlanti della TV, vai su
 Impostazioni → Audio e seleziona
 "Altoparlanti TV Off."



Risolvi problemi



Se non c'è suono...

Q Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

Solution Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

C Riavvia la TV, il trasmettitore e le cuffie.



Hai bisogno di aiuto



Mantieni il trasmettitore SPENTO

Assicurati che l'interruttore di alimentazione del trasmettitore sia in posizione "**SPENTO**".





Seleziona le impostazioni audio corrette

- 🛱 Utilizzando il telecomando della TV, vai a:
- → Impostazioni → Audio → Uscita audio.
 ✓ Seleziona Elenco altoparlanti
 Bluetooth.

	Sound Output
Select an audio device from the	list to play TV sound.
TV Speaker	-10
Continual	



Non sei sicuro di come fare? Visita la nostra <u>Guida alle impostazioni</u> <u>Bluetooth della TV</u>

Attenzione

Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, ti
 preghiamo di utilizzare il
 "pulsante indietro" del tuo

browser o riscanare il codice QR

sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗



Le cuffie entrano in modalità accoppiamento

Tieni premuto il pulsante OFF/ON/PAIR in posizione PAIR per 5 secondi finché il LED lampeggia (modalità accoppiamento).





Seleziona "Avantree **AS9-P**"

🔍 Seleziona le tue cuffie dalla lista Bluetooth della TV.

Attendi il messaggio "Connesso".



Device 1

Device 2







Test per il suono

Riproduci uno spettacolo TV o un film e controlla il suono tramite le cuffie.

✓ Suggerimento: Per fermare il suono dagli altoparlanti della TV, vai su Impostazioni → Audio e seleziona
 "Altoparlanti TV Off."



Risolvi problemi



Se non c'è suono

Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

Solution Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

C Riavvia la tua TV e le cuffie.



Hai bisogno di aiuto



Collegati tramite AUX

- Inserisci un'estremità del cavo
 AUX nella presa per le cuffie della
 TV.
- **2** Inserisci l'altra estremità nella porta "**AUX**" del trasmettitore.



Connesso



Collega il trasmettitore

✓ Collega il cavo USB-C al trasmettitore e alla porta di alimentazione USB della tua TV.





Seleziona le impostazioni audio corrette

🛱 Utilizzando il telecomando della TV, vai a:

➡ Impostazioni → Audio → Uscita audio.

✓ Seleziona Cuffie.

Picture	Sound		
-1 Cound	Sound Output	Headphones	
Sound			



Broadcasting



General



Support



Terms & Privacy

Sound Mode

Wi-Fi Speaker Surround Setup

Expert Settings

Continua

Standard



Accendi entrambi i dispositivi

1 Accendi:

- Scorri entrambi gli interruttori di accensione su "ON."
- **2** Controlla le LED:

 - Cuffie: Cuff





Tieni vicino & aspetta la connessione

Aspetta 5-10 secondi.
 Una volta connesso, i LED diventeranno blu fisso .





Risolvi problemi



Collegati tramite RCA

- L'adattatore RCA è **NON** incluso.
- Utilizzare le porte RCA contrassegnate "Audio Out."
- Contattaci per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.



Nota: <u>Contattaci</u> per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.







Risoluzione dei problemi

Se non riescono a connettersi, controlla quale dispositivo ha smesso di lampeggiare.







Disattiva Bluetooth sui dispositivi vicini

Le tue cuffie nere **1** potrebbero essere collegate a un altro dispositivo.

Disattiva Bluetooth sui dispositivi vicini e aspetta che si riconnettano al trasmettitore.



Bluetooth è disattivato



Se il rosso non si connette

O Disattiva il Bluetooth su tutti i dispositivi vicini, incluso il tuo TV, telefono, computer e altoparlanti.

A Premi il 2 pulsante sul trasmettitore e attendi 5–10 secondi.



Risoluzione dei problemi



Il rosso entra in modalità accoppiamento

Tieni premuto il pulsante OFF/ON/PAIR in posizione PAIR per 5 secondi finché il LED lampeggia (modalità accoppiamento).





Trasmettitore entra in accoppiamento

Premi e tieni premuto il 2 pulsante fino a quando il LED lampeggia
(modalità di accoppiamento).

2 Tienili vicini e aspetta per 5–10 secondi.





Risolvi problemi



Minimizza le interferenze

O Disattiva il Bluetooth su tutti i dispositivi nelle vicinanze, inclusi TV, telefono, computer e altoparlanti.

A l router Wi-Fi, i punti di accesso e i microonde utilizzano la frequenza 2.4GHz e possono disturbare il segnale. Tienili il più **lontano** possibile dalle tue cuffie e dal trasmettitore.



2.4GHz



Reimposta il trasmettitore

Premi e tieni premuti i "+" e "-" pulsanti per 7 secondi finché entrambi i LED diventano rosa.

Il LED vicino a lampeggerà blu.





Ripristina le cuffie

 Accendi le cuffie nere, premi e tieni premuto "+" e "-" per 8 secondi fino a quando il LED diventa rosa.
 Le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento, lampeggiando rossa e blu.





Blocca quello nero al trasmettitore

Le cuffie e il trasmettitore si connetteranno (LED solidi).
 Premi e tieni premuti i 1 e 2
 pulsanti per 10 secondi finché il
 LED diventa rosa.





Bloccato

Hai bisogno di aiuto





Altre opzioni di connessione







Non elencato



Se la tua TV ha solo una porta HDMI ARC...

Dovrai acquistare l'HAX05 per collegare il tuo HT41899 Plus, oppure scambiarlo con un modello che supporta HDMI ARC.





Altrimenti, dovrai collegare il tuo HT41899 Plus in un altro modo.

Collegati in un altro modo

Attenzione

Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, per
favore usa il pulsante "indietro"
del tuo browser o riscanifica il

codice QR sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗

Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, ti
 preghiamo di utilizzare il
 "pulsante indietro" del tuo

browser o riscanare il codice QR

sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗





Contattaci per aiuto!

Puoi contattarci direttamente via email a support@avantree.com, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

<u>Ottieni supporto</u>





Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui di nuovo, per
favore usa il "pulsante indietro"
del tuo browser o riscanare il

codice QR sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗



Hai finito!

Speriamo che tu goda della tua esperienza con il **HT41899 Plus**!

Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a contattarci a **support@avantree.com**

<u>Aggiungi copertura GRATUITA di</u> 24 mesi!

Impostazione avanzata & FAQ



Attenzione

Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

Per tornare qui, utilizza il pulsante "indietro" del tuo browser o riscanare il codice QR

sul tuo dispositivo.

<u>Procedere</u> ↗