



# AudiTour

Systeme de guide touristique  
sans fil



## Guide Utilisateur Interactif Guide

Version 1.9

Démarrer la configuration

[< Retour](#)



# Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Boutons & Indicateurs
3. Comment Charger
4. Utiliser comme un ensemble
5. Comment allumer/éteindre
6. Utiliser le cordon
7. FAQ & Dépannage
8. Obtenir de l'aide & Mises à jour

[Suivant](#)

# 1. Avant de commencer

Systeme de guide touristique sans fil avec **1 microphone émetteur & 10 écouteurs** pour musées, églises et événements de groupe

- Utilisez la **lanière** incluse pour garder l'écouteur à portée de main et en sécurité
- Non compatible avec les appareils Bluetooth classiques
- Pour une meilleure captation de la voix, connectez un micro casque via AUX
- Un émetteur supporte jusqu'à **100** écouteurs

[Suivant](#)

## 2. Boutons & Indicateurs

Écouteurs **connectés**  
à l'émetteur :  
LED **bleu fixe**



Appui simple sur le MFB :  
Silence/Désactiver le  
microphone de l'émetteur



Bouton multifonction

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant



## 3. Comment Charger

- Utiliser la station de charge **OU** un câble USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Charge complète : (~2,5 h)  
Transmetteur : Quatre LED de charge restent **fixes vertes**.  
Écouteurs : La LED devient **éteinte**.
- Autonomie :  
Transmetteur : Jusqu'à 10 h  
Écouteurs : Jusqu'à 20 h




Suivant



## 4. Utiliser comme un ensemble

❶ Allumer le transmetteur et clipser : faire glisser l'interrupteur sur **ON**.

❷ Allumer les écouteurs et les porter sur l'une ou l'autre oreille : maintenir  jusqu'à ce que la LED soit **allumée**.



**Connecté :**

La LED des écouteurs devient **bleu solide**.



Gardez les écouteurs et le transmetteur à moins de 100 m (328 ft).

Suivant




## 5. Comment allumer/ éteindre

- **Allumer**

Les appareils ne s'allument pas automatiquement lorsqu'ils sont retirés de la base.

**Émetteur** : Faites glisser l'interrupteur vers **ON**.

**Écouteur** : Appuyez et maintenez  jusqu'à ce que la LED s'allume.

- **Éteindre**

**Émetteur** : Faites glisser l'interrupteur vers **OFF**.

Tous les écouteurs connectés s'éteindront.

**Éteindre un écouteur** :

**a.** Placez-le sur la base alimentée.

**b.** Ou double appuyez  , et maintenez le second appui jusqu'à ce que la LED devienne **rouge**, puis éteint.

Suivant



## 6. Utiliser le porte-clés

Utilisez les porte-clés inclus pour transporter facilement et en toute sécurité le transmetteur et les écouteurs.



Suivant





## 7. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Pas de son via les écouteurs ? ↗](#)
- [Comment ajouter plus d'écouteurs ? ↗](#)

[👉 Plus de dépannage & FAQ ↗](#)

Suivant



# 8. Obtenir de l'aide & des mises à jour

## 1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

## 2. Support agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat

