

Audikast 3



Guida interattiva di configurazione e supporto

Versione 1.6


Avvia Installazione

[< Indietro](#)

Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Cosa C'è nella Scatola](#)
3. [Pulsanti e Indicatori](#)
4. [Collega le Cuffie](#)
5. [Connessione alla TV](#)
6. [Funzionalità Avanzate](#)
7. [Consigli d'Uso](#)
8. [Risoluzione dei Problemi](#)
9. [Registra il Tuo Prodotto](#)
10. [Assistenza con Operatore Live](#)
11. [Valuta Questa Guida](#)

[Avanti](#)



1. Prima di iniziare

Trasmettitore Bluetooth 5.3 per TV con ottico/AUX, **dual-link** per due cuffie

- **Solo trasmettitore:** Invia audio a tutte le cuffie e altoparlanti Bluetooth
- **Bassa latenza:** Ideale con aptX Adaptive e cuffie a bassa latenza
- **Richiede alimentazione:** Deve essere collegato a una fonte di alimentazione per funzionare

 [Aggiorna il firmware](#) prima dell'uso per le migliori prestazioni.

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



2. Cosa c'è nella scatola

All'interno del tuo pacchetto, troverai:



Trasmettitore
Audikast



Cavo di
alimentazione
Type C



Cavo audio
ottico




Cavo audio
AUX da 3,5 mm

Avanti



3. Pulsanti & Indicatori




- **Attiva la modalità di accoppiamento:**

Tieni premuto il pulsante  /  per 5s.

→ LED  lampeggia **rosso** & **blu**.


- LED  **Fisso** = Connesso
- LED OPT/AUX **Fisso** = Segnale audio valido



4. Connetti le cuffie


4.1 Disattiva Bluetooth del telefono

Per evitare la riconnessione automatica, disattiva il Bluetooth sui dispositivi connessi (ad esempio, telefoni).



< Indietro


Torna al
menu



4. Connetti le cuffie

4. Abbinamento cuffie

Non sei sicuro come? Seleziona il tuo marchio.



AirPods (Pro)



AirPods Max

BOSE



SONY


SAMSUNG

JBL

 **Avantree®**

**Altro/
Altoparlante**


Pronto per l'abbinamento




4. Connetti le cuffie

4.2 AirPods & AirPods Pro


- 1 Apri il coperchio
(Gli AirPods devono essere nella custodia).



- 2 Premi e tieni premuto il pulsante di configurazione sul retro per circa **5s**. La luce LED lampeggia **bianca**.
→ Pronto per l'abbinamento.




Nota: Per **AirPods 4**, doppio tocco sulla parte anteriore della custodia degli AirPods.




4. Connetti le cuffie

4.2 AirPods Max

Premi e tieni premuto il pulsante di controllo del rumore destro per **5s**.
Il LED in basso lampeggia **bianco**.
→ Pronto per l'accoppiamento.





4. Connetti le cuffie


4.2 Bose QC Ultra

- 1** Accendi le tue cuffie.
- 2** Premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Il LED lampeggia **blu**.
→ Pronto per l'abbinamento.



[Vedi altri modelli.](#) ↗


Avanti



4. Connetti le cuffie

4.2 Beats Studio Pro

- 1** Accendi le cuffie.
- 2** Premi e tieni premuto il pulsante del sistema pulsante sulla cuffia destra. LED **lampeggia**. → Pronto per l'abbinamento.



[Vedi altri modelli.](#) ↗

Avanti

< Indietro

Torna al
menu





4. Connetti le cuffie

4.2 Sony WH-1000XM6

Premi e tieni premuto  per **5s**.

LED lampeggia **blu**. → Pronto per l'abbinamento.



[Vedi altri modelli.](#) ↗


Avanti




4. Connetti le cuffie

4.2 Samsung Galaxy Buds

- 1** Con auricolari nel case, chiudi il coperchio e aspetta 5-6s.




- 2** Apri il case – Entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento. → Pronto per l'abbinamento.



4. Connetti le cuffie


4.2 Cuffie JBL Live

- 1** Accendi le cuffie.
- 2** Premi e tieni premuto il pulsante di accensione. La spia LED lampeggia **blu**. → Pronto per l'accoppiamento.



[Vedi altri modelli.](#) ↗

Avanti



4. Connetti le cuffie


4.2 Avantree Audition 3

- 1 Accendi/Spegni per alimentare.
- 2 Tieni premuto ON/OFF per **Accoppiare** per 3 secondi. LED lampeggia **rosso** e **blu**.
→ Pronto per l'accoppiamento.



[Vedi altri modelli.](#) ↗

Avanti



4. Connetti le cuffie


4.2 Altro/Speaker

- Visita il sito di supporto del marchio delle tue cuffie o altoparlanti
- Oppure cerca su Google "metti [marchio delle tue cuffie/altoparlanti] in modalità di associazione"



put [your headphone/speaker brand] in pairing mode|

Avanti




4. Connetti le cuffie

4.3 Accensione di Audikast 3

- 1 Collega Audikast 3 all'alimentazione (5V, 0,5-2A).
- 2 Accendilo **ON**. Entra automaticamente in modalità di associazione: → LED  lampeggia **rosso&blu**. Se non lo fa, tieni premuto il pulsante  per 5 secondi.





4. Connetti le cuffie

4.4 Connetti alle cuffie


- 1 Assicurati che le tue cuffie e Audikast 3 siano in modalità di pairing.
- 2 Quando sono connesse, il LED  rimane **blu**.

Impossibile accoppiare? Scollega il cavo di alimentazione del trasmettitore, quindi ricollegalo.




< Indietro

Torna al
menu





5. Connetti alla TV

Seleziona la connessione audio:



(Consigliato)



< Indietro

Torna al
menu




5. Connetti alla TV

5.1 Collega il cavo ottico

Collega il cavo audio ottico:
Trasmettitore ↔ TV (Uscita ottica)



Avanti



5. Connetti alla TV

5.2 Imposta l'uscita audio della TV

- 1** Vai a Impostazioni > Suono > Suono Uscita, quindi seleziona **Ottico**.
- 2** Imposta l'uscita audio su **PCM** per evitare **nessun suono**.
- 3** Riproduci un video. → LED OPT rimane **bianco**.




→ Visualizza configurazione audio per marca.

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



5. Connetti alla TV

5.1 Conecta el cable AUX

Conecta el cable de audio AUX:


Transmisor ↔ TV (Auriculares/Salida de audio)



Siguiente

< Indietro

Torna al
menu



5. Connetti alla TV


5.2 Configura audio TV

- 1** Vai a Impostazioni > Suono > Suono Uscita, poi seleziona **Cuffie**.
- 2** Riproduci un video. → LED AUX rimane **bianco**.



→ Visualizza configurazione audio per marca.

Avanti




5. Connetti alla TV

5.1 Utilizza il cavo RCA

- ⚠ Usa solo le porte RCA etichettate **"AUDIO OUT"**.
- L'adattatore RCA **non è** incluso. Ne vuoi uno? [Contattaci](#) per un adattatore gratuito, se necessario






6. Funzionalità Avanzate

6.1 Suggerimenti per riconnettersi

- Disattiva il Bluetooth del telefono.
- Si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo dopo accensione. Se non succede, premi  una volta.
- Ancora non funziona? Ricollega manualmente.




6. Funzionalità Avanzate

6.2 Aggiungi secondo paio di cuffie

- 1** Con la prima coppia connessa, tieni premuto pulsante  per 5s.
→ LED  lampeggia **rosso** & **blu**.
→ Pronto per l'abbinamento.
- 2** Metti la seconda coppia in modalità di abbinamento.
- 3** Quando sono connesse, entrambe le luci LED rimangono **blu**.






6. Funzionalità Avanzate

6.3 Suggerimenti per la riconnessione Dual-Link

- Disattivare il Bluetooth del telefono per evitare interferenze.
- Si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo associato. Se non succede, premi  o  di conseguenza.
- Ancora non funziona? Ricollegare manualmente.
- Suono mono da un lato con le cuffie? Rimetterle nella custodia e rimuoverle.



6. Funzionalità Avanzate

6.4 Uso con altoparlante TV

Alcuni TV permettono di riprodurre il suono tramite **altoparlanti TV** e **cuffie** contemporaneamente.

- Funziona di default su alcuni modelli.
- Altri necessitano di PCM + altoparlante TV selezionato nelle impostazioni.
- [Consulta le FAQ per assistenza passo passo. ↗](#)



6. Funzionalità Avanzate

6.5 Reset


- 1 Accendi Audikast 3.
- 2 Premi e tieni premuto **+** & **-** per **7s**.
→ **Tutti** gli LED rimangono **accesi**.
Questo cancellerà le associazioni.

Il trasmettitore entrerà quindi in modalità di associazione. → LED  **1** lampeggia **rosso** & **blu**.



< Indietro

Torna al
menu



7. Raccomandato per l'uso con

Questi prodotti funzionano
perfettamente con il tuo Audikast 3:



Audition 3



AS50Q



NB16-Q



Infinity




ShareCast Solo



AS70P

Avanti



8. Risoluzione dei problemi

Nessun suono?

- **Cuffie collegate?**

Controlla LED  :

- **Fisso** = OK
- Flashing = Non collegato
→ [Risolvere.](#) ↗

- **Verifica: Segnale audio TV valido?**

LED OPT/AUX:


- Fisso = OK
- Flashing = Nessun segnale
→ [Risolvere.](#) ↗

[Ulteriori risoluzioni e FAQ](#) ↗

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



9. Registra il tuo prodotto


Registrati ora per:

- Ricevi notifiche di [aggiornamenti firmware](#).
- Estendi la garanzia a 24 mesi—
GRATIS.
- Goditi supporto prioritario.
[Registrati ora](#) ↗

Sei pronto

< Indietro

Torna al
menu



10. Assistenza con **agente live**

Risponderemo entro **1 giorno
lavorativo**

Opzioni di supporto rapido:

✉ Email: support@avantree.com


 [Programma richiamata ↗](#)

 [Invia un ticket ↗](#)

 [Chat dal vivo ↗](#)

< Indietro

Torna al
menu



11. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Audikast 4!

Speriamo che questa guida ti abbia aiutato ad iniziare.

La tua valutazione rapida ci aiuta a migliorare:

