

C82 LEA



Interactivo Guía de configuración

Versión 1.5.1

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Botones y Indicadores](#)
3. [Emparejamiento de Auriculares](#)
4. [Usar con PS5](#)
5. [Usar con PC](#)
6. [Funciones Avanzadas](#)
7. [Errores Comunes y Soluciones](#)
8. [Registrar tu Producto](#)
9. [Asistencia en Vivo](#)
10. [Califica esta Guía](#)

[Siguiente](#)




1. Antes de Comenzar

- No conexión de doble dispositivo
- Mejor con: Auriculares Bluetooth clásicos (SBC/aptX/aptX Adaptive)
- Para Auracast o audífonos con audífonos → [Verificar [C82 Aura](#)]

Siguiente



2. Botones & Indicadores



Entrar en modo de emparejamiento:

Mantén pulsado ① **EMPAREJAR** durante 2s. → LED ①A parpadea **blanco** y azul.

Cuando esté conectado:

El LED ①A permanece:

- azul (SBC)
- púrpura (aptX/aptX adaptive)


Siguiente



3. Emparejamiento de auriculares

3.1 Desactivar Bluetooth del Teléfono

Para evitar la reconexión automática, apaga el Bluetooth en los dispositivos conectados (por ejemplo, teléfonos).



< Atrás

Volver al
Menú



3. Emparejamiento de auriculares

3.2 Selecciona Tu Marca

AirPods (Pro)

AirPods Max

Bose

Sony

Otros


Listo para Emparejar




3. Emparejamiento de auriculares

3. AirPods y AirPods Pro


- 1☒ Abrir la tapa
(Los AirPods deben estar en el estuche).



- 2☒ Sostén el botón en la parte trasera durante 3 segundos. La luz LED parpadea **blanco**.
→ Listo para emparejar.



3 sec



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



3. Emparejamiento de auriculares

3.3 AirPods Max

Mantén pulsado el botón de control de ruido derecho.

El LED en la parte inferior parpadea **blanco**. → Listo para emparejar.



Siguiente




3. Emparejamiento de auriculares

3.3 Bose QC 45

1☒ Encender QC 45.

2☒ Desliza el botón de encendido  y mantenlo pulsado durante 5s.

El LED parpadea **azul**. → Listo para emparejar.



[Ver otros modelos.](#) ↗

Siguiente




3. Emparejamiento de auriculares

3.3 Sony WH-1000XM4

Con los auriculares apagados, mantén presionado el botón de encendido durante 7 segundos.

El LED parpadea **azul**. → Listo para emparejar.



[Ver otros modelos.](#) ↗

Siguiente



3. Emparejamiento de auriculares

3.3 Otra Marca

- Visita el sitio de soporte de tu marca de auriculares
- O busca en Google "poner [tu marca de auriculares] en modo emparejamiento"




put [your headphone brand] in pairing mode


Siguiente

< Atrás


Volver al
Menú



Elige tu dispositivo



Usar con PS5




Usar con PC



4. Uso con PS5

4.1 Conectar y enchufar

- 1☒ Enchufe C82 LEA. El LED parpadea **blanco** & azul. → Listo para emparejar. Si no, mantén presionado **EMPAREJAR** durante 2s.
- 2☒ Cuando esté conectado, el LED permanece azul/púrpura.



< Atrás

Volver al
Menú



4. Uso con PS5

4.2 Configuración de sonido de PS5

En la consola PS5:

1☒ Ir a Configuración > Sonido > Salida de audio.

2☒ Elegir **Avantalk C82 LEA** como Dispositivo de salida.

Output Device

USB Headset (Avantalk C82 LEA)

Switch Output Device Automatically



HDMI Device Type

TV

Siguiente



4. Uso con PS5

4.3 Uso del micrófono del mando PS5 (Mejor)

Usa el micrófono del mando PS5 para obtener mejor sonido y llamadas.

1☒ En la consola PS5, ve a Configuración > Sonido > Micrófono.

2☒ Elige **Micrófono en el mando** como Dispositivo de entrada.

Importante:

Configura esto **cada vez** que reinicies la PS5 o vuelvas a conectar el C82 LEA.

Input Device


Microphone on Controller

Adjust Microphone Level

Microphone Status When Logged In

On

Siguiente



4. Uso con PS5

4.3 Uso de Micrófono Bluetooth (No es Ideal)

1☒ [Actualizar el firmware del C82 LEA.](#)

2☒ En la consola PS5, elige **Avantalk C82 LEA** como Dispositivo de Entrada.

3☒ Presiona doble **PAIR** → Modo llamada. Para volver al modo Música, presiona doble- de nuevo PAIR.

Nota:

- El micrófono Bluetooth puede **reducir el sonido del juego** en PS5.
- Para mejor sonido, usa **audio LE** auriculares (por ejemplo, [Avantree Infinity](#)).

Siguiente



5. Uso con PC

5.1 Conectar y Enchufar

1☒ Conectar C82 LEA. El LED parpadea **blanco** & azul. → Listo para emparejar. Si no, mantén pulsado **EMPAREJAR** durante 2 segundos.

2☒ Cuando esté conectado, el LED permanece azul/púrpura.




< Atrás

Volver al
Menú



Elige Tu Sistema




Windows



Apple

< Atrás

Volver al
Menú



5. Usar con PC

5.2 Configuración de Sonido en Windows

1☒ Ir a Configuración > Sistema > Sonido.

2☒ Elegir **Avantalk C82 LEA** como Salida y Entrada.

System



Test

Inspiron 14 5418

Rename



Display

Monitors, brightness, night light, display profile



Sound

Volume levels, output, input, sound devices



Notifications

Alerts from apps and system, do not disturb

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú




5. Uso con PC

5.2 Configuración de sonido en Mac

1☒ Ve a Configuración del Sistema > Sonido.

2☒ Elige **Avantalk C82 LEA** como Salida y Entrada.



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



5. Uso con PC

5.3 Configuración de sonido para llamadas

Si utilizas una aplicación para hacer llamadas, configura el sonido en la aplicación.

Selecciona tu aplicación:




Zoom



Teams



Discord



Otros

Saltar Configuración

< Atrás

Volver al
Menú




5. Uso con PC

5.3 Configuración de sonido para llamadas

Zoom:

1☒ Ir a Configuración > Audio.

2☒ Elegir **Avantalk C82 LEA** como Altavoz y Micrófono.



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú




5. Uso con PC

5.3 Configuración de sonido para llamadas

Equipos:

1☒ Ir a Configuración > Dispositivos.

2☒ Elegir **Avantalk C82 LEA** como Altavoz y Micrófono.



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



5. Uso con PC

5.3 Configuración de sonido para llamadas

Discord:

1☒ Ir a Configuración de Usuario > Voz y Video.

2☒ Elegir **Avantree C82 LEA** como Dispositivo de Entrada y Salida.

JAYDEN
Lisa
george.zhang
george.zhang, Lisa
3 Members

lio

g OBS Studio



Siguiente



6. Funciones Avanzadas

6.1 Restablecer

- 1☒ Conecta C82 LEA, luego presiona y mantiene **EMPAREJAR** durante 2s.
- 2☒ Presiona rápidamente dos veces **EMPAREJAR**. → La LED permanece **blanca** durante 5s, luego parpadea **blanca** y **azul**.

Esto borra todos los emparejamientos y entra en modo de emparejamiento.





6. Funciones Avanzadas

6. Actualización de Firmware


1☒ Descargar [Actualizador Avantree](#) en tu PC.

2☒ Conecta C82 LEA.

3☒ Instala y ejecuta la aplicación.

4☒ Sigue los pasos en la aplicación.

Siguiente




6. Funciones Avanzadas

6.3 LE Audio

C82 LEA funciona con algunos dispositivos como [Avantree Infinity](#) en modo LE.

Próximamente más contenido →
[[Consultar Preguntas Frecuentes](#)]

[Siguiente](#)



7. Errores comunes y soluciones

- **¿No puedes emparejar?**

El 95% de los problemas se deben a que los auriculares no están en modo de emparejamiento.

- **¿No se reconecta?**

Desactiva el Bluetooth del teléfono para evitar interferencias.

- **¿Retraso en el audio?**


Usa auriculares con aptX adaptativo para mejores resultados.

[Más soluciones y preguntas frecuentes ↗](#)

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



8. Registra tu producto

Regístrate ahora para:


- Recibir notificaciones de [actualizaciones de firmware](#).
- Ampliar la garantía a 24 meses—GRATIS.
- Disfrutar de soporte prioritario.

[Regístrate ahora ↗](#)

Estás listo

< Atrás

Volver al
Menú



9. Ayuda con Agente en Vivo

Responderemos en **1 día hábil**

Opciones de soporte rápido:

☒ Correo electrónico:
support@avantree.com


☒ Programar llamada ↗

☒ Enviar un ticket ↗

☒ Chat en vivo ↗

< Atrás

Volver al
Menú



10. Valora esta Guía

¡Gracias por elegir C82 LEA!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida valoración nos ayuda a mejorar:

