

 Avantree®

Crescendo 3D

Conjunto de auriculares para TV



Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial



Solución de problemas



1. Antes de comenzar

Auto-conexión

- Los auriculares **se conectan automáticamente** a la base cuando se encienden

Tipo de conexión

- Los auriculares no usan Bluetooth para conectarse a la base
- **No compatible** con otros auriculares Bluetooth

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

< Atrás



Menú Principal


1. Antes de Comenzar
2. Obtener Sonido de la TV
3. Configuración de la TV (PCM)
4. Escuchar con Auriculares
5. Configuración Avanzada
 - Sonido Envoltente 3D y Voz Clara
 - Agregar Más Auriculares
 - Funciona con Barra de Sonido (HDMI ARC)
6. Cuidado y Mantenimiento
7. Energía, Botones & Indicadores
8. Resolución de Problemas
9. Soporte y Comentarios


Siguiente

2. Obtener sonido de la televisión

Conectar transmisor a la televisión

- 1 Encender el transmisor
- 2 Conectar a la televisión mediante un cable de audio:
 - **OPT 1 (Recomendado)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 Configurar "**SELECCIONAR ENTRADA**" para coincidir con el cable.



 ¿No estás seguro? [Envíanos](#) una foto de los puertos de tu televisión

Siguiente

Califica esta guía →

3. Configurar audio de la TV a PCM

Para usuarios de **conexión óptica / HDMI**

1 Salida de audio

 **Óptico / HDMI ARC**

2 Salida de audio digital

 **PCM (Requerido)**

Si se configura en **PCM**, ya estás listo.



- **Usa un cable HDMI - [Apaga eARC](#)** ↗
- *¿No estás seguro de cómo **configurar PCM**? Consulta la [Guía de la marca-de la marca a la marca TV](#).*

Siguiente

[Califica esta guía](#) →



4. Escucha con auriculares

Desliza el interruptor de los auriculares a **Base** y colócalos cerca de la base.

 **Conectado:** La luz LED se vuelve azul sólido.

Deberías escuchar el sonido de la TV ahora.



¿Aún no hay sonido?

Ver [la guía de resolución de problemas](#) ↗



¿Quieres sonido tanto de los altavoces de la TV como de los auriculares?

Consulta [la guía de altavoces de TV + auriculares](#) ↗

Siguiente

Califica esta guía →



Configuración avanzada

Sonido envolvente 3D 5.1 y Voz clara

Cambiar modos EQ para diferentes necesidades de escucha.

Presiona el **botón EQ en los auriculares** para cambiar:

- **Equilibrado** → Sonido natural
- **Voz clara** → Voz más clara
- **Sonido de cine** → Audio envolvente 3D

Siguiente


[Califica esta guía →](#)



5.2 Añadir más auriculares

El transmisor Crescendo soporta **ilimitados receptores**. Puedes añadir más auriculares fácilmente:

- [Eon Me](#) – Personaliza tu sonido con **Perfil de audición**.
- [Eon 3D](#) – Disfruta de un sonido envolvente **3D inmersivo**.

 Para pasos detallados, [consulta la Guía para Añadir Más Auriculares](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

5.3 Funciona con barra de sonido (HDMI ARC)

El sonido de la TV se reproduce en tu barra de sonido y auriculares **al mismo tiempo**.


Cómo funciona:

Usa el **mismo** tipo de conexión para la TV y la barra de sonido
(**Óptico ↔ Óptico**, **AUX ↔ AUX**,
o **HDMI ARC ↔ HDMI ARC**)



Passthrough HDMI ARC:

- Funciona solo con barras de sonido HDMI ARC (**eARC no soportado**)
- Configura "**SELECCIONAR ENTRADA**" a **HDMI ARC 1+2**



Siguiente

Califica esta guía →



6. Cuidado y Mantenimiento

Mantén tu Crescendo 3D en excelente estado.

Las piezas clave son reemplazables para un uso a largo plazo.

Piezas de repuesto:

- [Diadema](#) ↗
- [Almohadillas de oído](#) ↗
- [Baterías](#) ↗

Guía de reemplazo:

- [Reemplazar almohadillas de oído y diadema](#) ↗
- [Reemplazar baterías](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →




7. Potencia, Botones & Indicadores

Potencia:

- Utiliza el cable base **USB-C** (5V, 1-2.4A).
- Carga: el LED permanece **rojo fijo**.
- Carga completa: el LED se apaga **off** (~2.5h).

Indicadores:

- El LED muestra el estado de carga y conexión
-  Ver [Guía de Botones e Indicadores](#) para detalles completos.

Siguiente


[Califica esta guía →](#)



8. Resolución de problemas

Problemas comunes

- Sin sonido después de la configuración
- Altavoz de la TV no funciona
- La passthrough HDMI ARC no funciona

 [Más Preguntas Frecuentes y Ayuda](#) ↗



¿Aún necesitas ayuda?

[Contactar soporte](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →



9. Soporte y comentarios

Soporte de agentes

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo
electrónico



Llamar



Chat

Registra tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

Obtén 24M de garantía