

 Avantree®

# Crescendo 3D

Set di Cuffie TV



## Guida utente interattiva

Versione 2.3



Configurazione iniziale



Risoluzione dei problemi



# 1. Prima di Iniziare

## Auto-Connessione

- Le cuffie **si connettono automaticamente** alla base quando vengono accese

## Tipo di Connessione

- Le cuffie non usano Bluetooth per connettersi alla base
- **Non compatibile** con altre cuffie Bluetooth

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

< Indietro



# Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Ottieni Suono dalla TV
3. Configurazione TV (PCM)
4. Ascolta con Cuffie
5. Configurazione Avanzata
  - Suono Surround 3D & Voce Chiara
  - Aggiungi Altre Cuffie
  - Compatibile con Soundbar (HDMI ARC)
6. Cura & Manutenzione
7. Alimentazione, Pulsanti & Indicatori
8. Risoluzione dei Problemi
9. Supporto & Feedback

Avanti


## 2. Ottieni il suono dalla TV

### Collega il trasmettitore alla TV

- 1 Accendi il trasmettitore
- 2 Collegati alla TV tramite **un cavo audio**:

- **OPT 1 (Consigliato)**
- HDMI ARC 1
- AUX 1

- 3 Imposta "**SELEZIONA INGRESSO**" per abbinare il cavo.



*Non sei sicuro?*

*[Inviaci](#) una foto delle porte della tua TV*

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

## 3. Imposta l'audio TV su PCM

Per utenti con connessione **Ottica / HDMI**

1 Uscita audio

 **Ottica / HDMI ARC**

2 Uscita audio digitale

 **PCM (Obbligatorio)**

Se impostato su **PCM**, sei a posto.



- **Usa cavo HDMI** - [Spegni eARC](#) ↗
- *Non sei sicuro di come **impostare PCM**?*  
Controlla la [Guida del marchio-del-Brand TV](#).

Avanti

[Valuta questa guida](#) →





## 4. Ascolta con le cuffie

Scorri l'interruttore delle cuffie su **Base** e avvicinale alla base.

 **Connesso:** LED diventa **blu fisso**.

Dovresti sentire ora il suono della TV.

 *Nessun suono ancora?*  
Controlla [la guida alla risoluzione dei problemi](#) ↗

 *Vuoi il suono sia dagli altoparlanti della TV che dalle cuffie?*  
Vedi [guida agli altoparlanti della TV + cuffie](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →



# Configurazione Avanzata

## Suono Surround 3D 5.1 & Voce Chiara

Cambia modalità EQ per diverse esigenze di ascolto.

Premi il **pulsante EQ sulle cuffie** per cambiare:

- **Bilanciato** → Suono naturale
- **Voce Chiara** → Voce più chiara
- **Suono Cinema** → Audio immersivo 3D

Avanti


[Valuta questa guida →](#)



## 5.2 Aggiungi più cuffie

Il trasmettitore Crescendo supporta **illimitati ricevitori**. Puoi facilmente aggiungere più cuffie:

- [Eon Me](#) – Personalizza il tuo suono con **Profilo Uditivo**.
- [Eon 3D](#) – Goditi un suono surround immersivo **3D**.

 Per passaggi dettagliati, [consulta la Guida Aggiungi più cuffie](#) 

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

## 5.3 Compatibile con Soundbar (HDMI ARC)

Il suono della TV viene riprodotto sulla soundbar e sulle cuffie **allo stesso tempo**.


### Come funziona:

Usa lo **stesso** tipo di connessione per TV e soundbar (*Ottico ↔ Ottico*, *AUX ↔ AUX*, o *HDMI ARC ↔ HDMI ARC* )



### *Pass-through HDMI ARC:*

- *Compatibile solo con soundbar HDMI ARC (eARC non supportato)*
- *Imposta "SELEZIONA INGRESSO" su HDMI ARC 1+2*



Avanti

[Valuta questa guida →](#)

## 6. Cura e Manutenzione

Mantieni il tuo Crescendo 3D in ottime condizioni.

Le parti chiave sono sostituibili per un uso a lungo termine.

### Parti di Ricambio:

- [Cinturino](#) ↗
- [Copriorecchie](#) ↗
- [Batterie](#) ↗

### Guida alla Sostituzione:

- [Sostituisci Cuscinetti e Cinturino](#) ↗
- [Sostituisci Batterie](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →




## 7. Alimentazione, Pulsanti & Indicatori

### Alimentazione:

- Usa la base **o cavo USB-C** (5V, 1-2.4A).
- Ricarica: LED rimane **rosso fisso**.
- Carica completa: LED si spegne **off** (~2,5h).

### Indicatori:

- LED mostra lo stato di ricarica e connessione
-  Vedi [Guida ai Pulsanti & Indicatori](#) per dettagli completi.

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



## 8. Risoluzione dei problemi

### Problemi comuni

---

- Nessun suono dopo la configurazione
- Altoparlante TV non funzionante
- Il passthrough HDMI ARC non funziona

 [Ulteriori FAQ & Aiuto](#) ↗



*Hai ancora bisogno di aiuto?*

[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →



## 9. Supporto e Feedback

### Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

### Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

**Ottieni garanzia di 24 mesi**