

 Avantree®

Crescendo Me

Cuffie TV con Audio
Personalizzato



Guida utente interattiva

Versione 2.3



Configurazione iniziale



Risoluzione dei problemi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Ottieni Suono dalla TV
3. Configurazione TV (PCM)
4. Ascolta con Cuffie
5. Configurazione Avanzata
 - Personalizza Udito L / R tramite APP
 - Aggiungi Più Cuffie
 - Compatibile con Soundbar (HDMI ARC)
6. Cura & Manutenzione
7. Alimentazione, Pulsanti & Indicatori
8. Risoluzione dei Problemi
9. Supporto & Feedback

Avanti



1. Prima di Iniziare

Auto-Connesione

- Le cuffie **si connettono automaticamente** alla base quando sono accese

Ascolto TV Personalizzato

- Crea un profilo di ascolto personalizzato tramite l'app
- **Non è un apparecchio acustico**


Avanti

[Valuta questa guida →](#)

2. Ottieni il suono dalla TV

Collega il trasmettitore alla TV

- 1 Accendi il trasmettitore
- 2 Collega alla TV tramite **un cavo audio**:
 - **OPT 1 (Consigliato)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 Imposta "**SELEZIONA INGRESSO**" per abbinare il cavo.



Non sei sicuro? [Inviaci](#) una foto delle porte della tua TV

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

3. Imposta l'audio TV su PCM

Per utenti con connessione **Ottica / HDMI**


① Uscita audio

 **Ottica / HDMI ARC**

② Uscita audio digitale

 **PCM (Obbligatorio)**

Se impostato su **PCM**, sei a posto.

-  • **Usa cavo HDMI** - [Spegni eARC](#) ↗
- *Non sei sicuro di come **impostare PCM**?*
Controlla il [Guida del marchio-del-marchio TV](#).

Avanti


[Valuta questa guida](#) →


4. Ascolta con le cuffie

Fai scorrere l'interruttore delle cuffie su **Base** e avvicinale alla base.

 **Connesso:** LED diventa **blu fisso**.

Dovresti sentire ora il suono della TV.

 *Nessun suono ancora?*
Controlla [la guida alla risoluzione dei problemi](#) ↗

 *Vuoi il suono sia dagli altoparlanti della TV che dalle cuffie?*
Vedi [guida agli altoparlanti della TV + cuffie](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →



5. Configurazione Avanzata

5.1 Personalizza l'udito dell'orecchio L / R tramite APP

1 Scarica



App Avantree-Avantalk.

- [App Store Apple](#) ↗
- [Google Play](#) ↗

2 Collega le cuffie al tuo telefono.

3 Aggiungi Crescendo Me nell'app.

4 Tocca Personalizza Udito e segui le istruzioni nell'app.

👉 Setup dettagliato:

[Crea la tua guida al profilo uditivo](#) ↗

Avanti


[Valuta questa guida](#) →



5.2 Aggiungi più cuffie

Il trasmettitore Crescendo supporta **illimitati ricevitori**. Puoi facilmente aggiungere più cuffie:

- [Eon Me](#) – Personalizza il tuo suono con **Profilo Uditivo**.
- [Eon 3D](#) – Goditi un suono immersivo **surround 3D**.

 Per passaggi dettagliati, [consulta la Guida Aggiungi più cuffie](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

5.3 Funziona con Soundbar (HDMI ARC)

Il suono della TV viene riprodotto sulla soundbar e sulle cuffie **allo stesso tempo**.


Come funziona:

Usa lo **stesso** tipo di connessione per TV e soundbar (*Ottico ↔ Ottico*, **AUX ↔ AUX**, o **HDMI ARC ↔ HDMI ARC**)



Pass-through HDMI ARC:

- Funziona solo con soundbar HDMI ARC (**eARC non supportato**)
- Imposta "**SELEZIONA INGRESSO**" su **HDMI ARC 1+2**



Avanti

[Valuta questa guida →](#)



6. Cura e Manutenzione

Mantieni il tuo Crescendo ME in ottime condizioni.

Le parti chiave sono sostituibili per un uso a lungo termine.

Parti di Ricambio:

- [Cinturino](#) ↗
- [Copriorecchie](#) ↗
- [Batterie](#) ↗

Guida alla Sostituzione:

- [Sostituisci Cuscinetti e Cinturino](#) ↗
- [Sostituisci Batterie](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →




7. Potenza, Pulsanti e Indicatori

Potenza:

- Usa il cavo di base **USB-C** (5V, 1-2.4A).
- Ricarica: LED rimane **fisso rosso**.
- Carica completa: LED si spegne **off** (~2,5h).

Indicatori:

- LED mostra lo stato di ricarica e connessione
-  Vedi [Guida ai Pulsanti e Indicatori](#) per dettagli completi.

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



8. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

- Nessun suono dopo la configurazione
- Altoparlante TV non funzionante
- Crea il tuo profilo uditivo

 [Più FAQ & Aiuto ↗](#)



Hai ancora bisogno di aiuto?

[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →



9. Supporto e Feedback

Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

Ottieni garanzia di 24 mesi