

DG80-Gaming



Interaktive Einrichtungsanleitung

Version 1.3.1

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Tasten & Indikatoren


Einrichtung

< Zurück

Neu
starten



Leitfaden zur Nutzung des multifunktionalen Knopfes (MFB)



Multifunktional
Knopf (MFB)



Drücken und
für 2 Sekunden
halten

**Bluetooth-
Kopplung**



Doppelklick /
Zweifaches
Tippen

**Zwischen
Sprech- und
Musikmodus
wechseln**




Weiter

< Zurück

Neu
starten



LED-Anzeigen für Kopplung und Verbindung



Weißes und blaues
Blinken im Wechsel



**Bluetooth
Kopplung**

Festes Blau



**Verbunden mit
aptX Adaptive / LL**

Blaues Blinken



**Verbunden mit aptX
HD / aptX / SBC**

Festes Weiß



Anrufmodus

Einrichtung starten

< Zurück

Neu
starten



Adapterstecker anschließen

⚡ Schließen Sie das DG80G an den Type-A-Anschluss Ihrer Konsole an.



Weiter


< Zurück

Neu
starten



Befindet sich der Adapter im Kopplungs-Modus?

Blinkt die LED des Adapters
abwechselnd in Weiß  und Blau  ?



Ja

Nein

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Adapter manuell in den Kopplungs-Modus

Drücken und halten Sie die Taste des DG80G für 2 Sekunden, bis die LED abwechselnd in Weiß ◦ und Blau ◉ zu blinken beginnt.



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Bluetooth auf dem Telefon deaktivieren

Um eine automatische Wiederverbindung zu vermeiden, Bluetooth an verbundenen Geräten ausschalten (z. B. Telefone).



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Pairing an den Kopfhörern aktivieren

Nicht sicher wie? Wählen Sie Ihre Marke.



AirPods (Pro)



AirPods Max

BOSE



SONY

SAMSUNG

JBL

 Avantree®

Andere

Bereit zum Pairen

< Zurück


Neu
starten




Kopfhörer verbinden

AirPods & AirPods Pro

AirPods 1, 2, 3 & AirPods Pro: Mit AirPods **im** Gehäuse, öffnen Sie den Deckel und halten Sie die Taste auf der Rückseite etwa **5 Sekunden**. → LED blinkt **weiß**



AirPods 4: Doppeltippen auf die Vorderseite des AirPods-Gehäuses.
LED: **grün** → **weiß**



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

AirPods Max

Halten Sie die rechte
Geräuschkontrolltaste **5s** gedrückt.
Die LED an der Unterseite blinkt **weiß**.
→ Bereit zum Koppeln.



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Bose QC Ultra

- 1 Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein.
- 2 Drücken & halten Sie die Einschalttaste. LED blinkt **blau** → Bereit zum Koppeln.



[Andere Modelle anzeigen ↗](#)

Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Beats Studio Pro

- 1 Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein.
- 2 Drücken und halten Sie die Systemtaste am rechten Ohrhörer. LED **blinkt** → Bereits zum Koppeln bereit.



[Andere Modelle anzeigen ↗](#)

Weiter

< Zurück

Neu
starten





Kopfhörer verbinden

Sony WH-1000XM6

Drücken und halten  für **5s.**

LED blinkt **blau**. → Bereit zum Koppeln.



[Andere Modelle anzeigen ↗](#)

Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Samsung Galaxy Buds

- 1 Mit Ohrhörern im Gehäuse, Deckel schließen und 5-6 Sekunden warten.



- 2 Öffnen Sie das Gehäuse, sie wechseln automatisch in den Pairing-Modus → Bereit zum Verbinden.

Weiter

< Zurück


Neu
starten



Kopfhörer verbinden

JBL Live Kopfhörer

- 1 Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein.
- 2 Drücken & halten Sie die Einschalttaste. Die LED blinkt **blau** → Bereit zum Koppeln.



[Andere Modelle anzeigen ↗](#)

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Avantree Audition 3

- 1 Ein/Aus-Schalter zum Einschalten/Ausschalten.
- 2 Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um zu **Koppeln**. LED blinkt **rot** und **blau**. Bereit zum Koppeln.



[Andere Modelle ansehen ↗](#)

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Kopfhörer verbinden

Sonstiges

- Besuche die Support-Seite deiner Kopfhörer-Marke
- Oder google "setze [deine Kopfhörer-Marke] in Kopplungsmodus"

The multi-colored Google logo, with 'G' in blue, 'o' in red, 'o' in yellow, 'g' in blue, 'l' in green, and 'e' in red.



put [your headphone brand] in pairing mode

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Halten Sie die Geräte nah beieinander und warten Sie auf die Verbindung.

- 1 Warten Sie 5–10 Sekunden.
- 2 Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED entweder dauerhaft  blau oder blinkt  blau.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Fehlersuche

Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, folgen Sie bitte den untenstehenden Schritten zur Fehlerbehebung:

1. Schalten Sie Bluetooth auf allen nahegelegenen Geräten aus.
2. Überprüfen Sie den Kopplungsmodus der Kopfhörer.

Hier ist ein Link zu [Kopfhörer-Kopplungs-Anleitung](#)

Weiter

Brauchen Sie Hilfe



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diese Einrichtungshilfe zu verlassen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie erneut den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Optimierung der Umgebung für eine stabile Verbindung

📶 WiFi-Router und Geräte wie z. B. Samsung Smart TVs können die Verbindung stören.

🔌 Trennen Sie diese ab oder bewegen Sie sich, um die Verbindung zu verbessern.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Adapter auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

- 1** Drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden.
- 2** Warten Sie, bis die LEDs abwechselnd in Weiß und Blau blinken.
- 3** Tippen Sie zweimal auf die Taste. Die LED leuchtet dauerhaft blau und beginnt anschließend wieder abwechselnd in Weiß und Blau zu blinken.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie Ihre Kopfhörer auf Werkseinstellungen zurück

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Ihrer Kopfhörer wird die Kopplungshistorie gelöscht.



Verschiedene Kopfhörer verfügen über unterschiedliche Verfahren zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Bei Bedarf konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Geräts für detaillierte Anweisungen.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Ton- & Mikrofoneinstellungen

Audioausgabe auf dem DG80G einstellen

Gehe zum PS5-Konsolenmenü:
Einstellungen > Ton > Audioausgabe
> Ausgabegerät > ✓ "DG80G"
auswählen



Settings



Sound

Sound

Audio Output Output Device USB Headset Avantree DG80G

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Voice-Chat auf PS5 verwenden?

Wenn Sie den Adapter mit Ihrer PS5 verwenden und Voice-Chat planen, müssen Sie Ihre Audioeinstellungen konfigurieren.

Hinweis: Wir empfehlen dringend, das Mikrofon Ihres Controllers für optimale Audioqualität zu verwenden.

Für Voice-Chat einrichten

Überspringen

< Zurück

Neu
starten



Ton- & Mikrofoneinstellungen

Verwendung des Mikrofonos des Controllers (Empfohlen)

Für PS5 :

Einstellungen: Gehe zu Einstellungen > Ton > Mikrofon > Eingabegerät > ✓ "Mikrofon am Controller".

Hinweis: Vor jeder Verwendung zurücksetzen.



Sound

Microphone **Input Device** **Microphone on Controller**

Audio Output Output Device USB Headset Avantree DG80G

Für PS4 :

Kontaktieren Sie uns für ein Mini-Mikrofon.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Ton- & Mikrofoneinstellungen

Verwendung des Headset- Mikrofons (nicht empfohlen)

Die Verwendung des Mikrofons von Bluetooth-Kopfhörern kann **die Audioqualität verringern**, aufgrund der klassischen Bluetooth-Beschränkungen.

Headset-Mikrofon-Einrichtung:

- Einstellung **Eingang = DG80G** in PS5-Einstellungen
- Doppelklick auf den MFB des Dongles → **Anrufmodus** (Mikrofon AN)
- Nach dem Anruf doppelklicken Sie erneut → Rückkehr in den **Musikmodus** für besseren Klang

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Fehlerbehebung

Keine Verbindung?

- Muss **Bluetooth-Kopfhörer** sein, nicht **2,4G** (z.B. **PS5 Pulse**)
- Deaktiviere **Telefon-Bluetooth**, um Störungen zu vermeiden
- Kopfhörer in **Pairing-Modus** versetzen, nicht nur einschalten
- Schließe **DG80G** erneut an, um die Verbindung erneut zu versuchen
- Keine Chance mehr? [Kontaktiere uns](#)

[Weitere Fehlerbehebung & FAQ](#) ↗

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Brauchen Sie menschliche Hilfe?

Antwort innerhalb von **1 Werktag**
erhalten.

Wählen Sie eine Support-Option:

 E-Mail: support@avantree.com

 Rückruf planen ↗

 Ticket einreichen ↗

 Live-Chat ↗