



Eon 3D

Auracast Bluetooth-Kopfhörer



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 1.9.2

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen

2. Schaltflächen & Anzeigen

3. Bluetooth-Modus

A. Verwendung mit Fernseher (Bluetooth)

B. Verwendung mit Telefon / PC

4. Basismodell

– Verwendung mit Crescendo-Sender

5. Pflege & Ersatzteile

6. Fehlerbehebung & FAQs

7. Bewertung dieses Leitfadens

8. Hilfe & Updates

Weiter



1. Bevor Sie beginnen


- Genießen Sie kinoreifes **3D Surround**-Klang mit diesen kabellosen Kopfhörern.
- Funktioniert als normale Bluetooth-Kopfhörer oder als Zusatzkopfhörer mit unserem [Crescendo-Sender](#) (separat erhältlich).
- Der Akku, die Ohrpolster und die Stirnbandpolster sind austauschbar.

Weiter

War das hilfreich?



2. Tasten & Anzeigen



A Schalter

Bluetooth → TV / PC / Telefon
Basis → Crescendo-Sender

B LED-Anzeige

Fest → Verbunden
Blinken → Nicht verbunden

C Mehrfunktionstaste

Tippen → Abspielen / Pause
Halten 3s → Pairing (**rot** & **blau** blinken)

👉 [Vollständiger Leitfaden für Tasten & Anzeigen](#) ↗

Weiter

War das hilfreich?






3. Bluetooth-Modus


Tippen Sie eine Option unten, um fortzufahren:

A



[TV Bluetooth](#)

B



[Telefon/PC](#)

War das hilfreich?



A. Für TV-Bluetooth

❶ TV: Öffnen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Bluetooth**  [TV Setup FAQ](#) ↗

❷ Kopfhörer: Wechseln Sie den Modus → **Bluetooth**

LED blinkt **rot** & **blau** (Wenn nicht, halten Sie  für **3s**)

❸ TV: Wählen Sie "**Avantree Eon 3D**"

❹ Kopfhörer-LED **durchgehend** = Verbunden



Weiter

War das hilfreich?



B. Für Smartphone/PC

❶ Telefon/PC: Öffne **Bluetooth-Einstellungen**

❷ Kopfhörer: Modus wechseln
→ **Bluetooth**

LED blinkt **rot** & **blau** (Falls nicht, halte  für **3s**)

❸ Telefon/PC: Wähle "**Eon 3D**"

❹ Kopfhörer-LED **fest** = Verbunden



Weiter

War das hilfreich?



4. Verwendung mit Crescendo-Sender

- ➊ Schalten Sie Ihren [Crescendo-Sender](#).
- ➋ Schieben Sie den Kopfhörer-Modus-Schalter → **Basis**.
- ➌ Halten Sie die  Taste **3s** → LED blinkt (Pairing).
- ➍ LED **fest** → verbunden, TV-Sound genießen

 [Benötigen Sie Hilfe bei der Sender-Einrichtung?](#) ↗

Weiter

War das hilfreich?



5. Pflege & Austauschbare Teile

Ersatzbatterien, Ohrpolster, [und Kopfbügelpolster](#) sind auf unserer Website erhältlich.

[Weiter](#)

War das hilfreich?





6. Fehlerbehebung & FAQs

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Batterien austauschen ↗](#)
- [Ohrpolster austauschen ↗](#)
- [Kopfhörer zurücksetzen ↗](#)

 [Weitere FAQs & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

War das hilfreich?



7. Bewerten Sie diesen Leitfaden

Danke, dass Sie Eon 3D gewählt haben!

War dieser Leitfaden hilfreich?

Tippen Sie auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:



Vielen Dank für Ihr Feedback!

Sie helfen dabei, diesen Leitfaden zu verbessern.

Weiter



8. Hilfe & Updates

1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

Registrieren Sie Ihr Produkt

2. Agentenunterstützung

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen



Chat