



Eon 3D

Auracast Auriculares Bluetooth



Guía de usuario interactiva

Versión 1.9.2

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de Empezar

2. Botones y Indicadores

3. Modo Bluetooth

A. Uso con TV (Bluetooth)

B. Uso con Teléfono / PC

4. Modo Base

– Uso con transmisor Crescendo

5. Cuidado y Piezas de Repuesto

6. Solución de Problemas y
Preguntas Frecuentes

7. Califica esta Guía

8. Obtén Ayuda y Actualizaciones

Siguiente



1. Antes de comenzar


- Disfruta de sonido envolvente **3D** como en el cine con estos auriculares inalámbricos.
- Funciona como auriculares Bluetooth normales o como auriculares complementarios con nuestro [Transmisor Crescendo](#) (se vende por separado).
- La batería, las almohadillas de los oídos y la almohadilla de la diadema son reemplazables.

Siguiente

¿Fue útil esto?



2. Botones y Indicadores



A Interruptor

Bluetooth → TV / PC / Teléfono
Base → Transmisor Crescendo

B Indicador LED

Sólido → Conectado
Parpadeando → No conectado

C Botón multifunción

Tocar → Reproducir / Pausar
Sostener 3s → Emparejamiento
(**rojo** & **azul** parpadeo)

 [Guía completa de botones e indicadores](#) ↗

Siguiente

¿Fue útil esto?






3. Modo Bluetooth


Toca una opción a continuación para continuar:

A



[Bluetooth del TV](#)

B



[Teléfono/PC](#)



A. Usar con Bluetooth del TV

❶ TV: Abrir **Configuración** → **Sonido** → **Bluetooth**  [Preguntas frecuentes de configuración del TV](#) ↗

❷ Auriculares: Cambiar modo → **Bluetooth**

La luz LED parpadea **roja** & **azul** (Si no, mantén presionado  durante **3s**)

❸ TV: Seleccionar “**Avantree Eon 3D**”

❹ LED de los auriculares **fijo** = Conectado



Siguiente

¿Fue útil esto?



B. Usar con Teléfono/PC

❶ Teléfono/PC: Abrir **Configuración Bluetooth**

❷ Auriculares: Cambiar modo → **Bluetooth**

El LED parpadea **rojo** & **azul** (Si no, mantén presionado  durante **3s**)

❸ Teléfono/PC: Seleccionar “**Eon 3D**”

❹ LED de auriculares **fijo** = Conectado



Siguiente

¿Fue útil esto?



4. Uso con transmisor Crescendo

- ❶ Encienda su [transmisor Crescendo](#).
- ❷ Deslice el interruptor de modo de auriculares → **Base**.
- ❸ Mantenga presionado  botón **3s** → La luz LED parpadea (emparejamiento).
- ❹ Luz LED **sólida** → conectado, disfruta del sonido de la TV

 [¿Necesita ayuda con la configuración del transmisor?](#) ↗

Siguiente

¿Fue útil esto?



5. Cuidado y piezas reemplazables

Baterías de reemplazo, cojines de oreja, [y acolchado de la diadema](#) están disponibles para su compra en nuestro sitio web.

[Siguiente](#)

¿Fue útil esto?





6. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Aquí hay algunas preguntas comunes:

- [Reemplazar baterías ↗](#)
- [Reemplazar almohadillas de oído ↗](#)
- [Restablecer auriculares ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y solución de problemas ↗](#)

Siguiente

¿Fue útil esto?



7. Califica esta guía

¡Gracias por elegir Eon 3D!

¿Fue útil esta guía?

Toca una cara, solo 1 segundo:



¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente



8. Obtener ayuda y actualizaciones

1. Registrar su producto

Garantía extendida y obtener actualizaciones.

Registrar su producto

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestros agentes.



Correo
electrónico



Llamar



Chat