



Eon 3D

Casque Bluetooth Auracast



Guide Utilisateur Interactif

Version 1.9.2

Démarrer la configuration

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer

2. Boutons & Indicateurs

3. Mode Bluetooth

A. Utilisation avec TV (Bluetooth)

B. Utilisation avec téléphone / PC

4. Mode de base

– Utiliser avec le transmetteur Crescendo

5. Entretien & pièces de rechange

6. Dépannage & FAQ

7. Noter ce guide

8. Obtenir de l'aide & mises à jour

Suivant

1. Avant de commencer


- Profitez d'un son surround **3D** comme au théâtre avec ces écouteurs sans fil.
- Fonctionne comme des écouteurs Bluetooth classiques, ou comme des écouteurs additionnels avec notre [transmetteur Crescendo](#) (vendu séparément).
- La batterie, les coussinets d'oreille et la mousse du bandeau sont remplaçables.

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



2. Boutons & Indicateurs



A Interrupteur

Bluetooth → TV / PC / Téléphone

Transmetteur de base → Crescendo

B Indicateur LED

Solide → Connecté

Clignotant → Non connecté

C Bouton multifonction

Tapoter → Lecture / Pause

Maintenir 3s → Appairage

(**rouge** & **bleu** clignotant)

 [Guide complet des boutons & indicateurs](#) ↗

Suivant


Cela a-t-il été utile ?



3. Mode Bluetooth


Appuyez sur une option ci-dessous pour continuer :

A



[Bluetooth TV](#)

B



[Téléphone/PC](#)

A. Utiliser avec Bluetooth TV

❶ TV : Ouvrir **Paramètres** → **Son**
→ **Bluetooth** 💡 [FAQ Configuration TV](#) ↗

❷ Casque : Passer en mode
→ **Bluetooth**

LED clignote **rouge** & **bleu** (Sinon,
maintenez  pendant **3s**)

❸ TV : Sélectionner "**Avantree Eon 3D**"

❹ LED du casque **fixe** = Connecté



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



B. Utiliser avec téléphone/PC

❶ Téléphone/PC : Ouvrir **Paramètres Bluetooth**

❷ Casque : Changer de mode
→ **Bluetooth**

LED clignote **rouge** & **bleu** (Sinon, maintenez  pendant **3s**)

❸ Téléphone/PC : Sélectionner "**Eon 3D**"

❹ LED du casque **fixe** – Connecté



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



4. Utiliser avec l'émetteur Crescendo

- ➊ Allumez votre [émetteur Crescendo](#).
- ➋ Faites glisser le commutateur Mode Casque → **Base**.
- ➌ Maintenez le bouton  **3s** → LED clignote (appairage).
- ➍ LED **fixe** → connecté, profitez du son de la TV

 [Besoin d'aide pour la configuration de l'émetteur ? ↗](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



5. Pièces d'entretien & remplaçables

Piles de remplacement, coussins d'oreille, [et rembourrage du bandeau](#) sont disponibles à l'achat sur notre site web.

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



6. Dépannage & FAQ

Voici quelques questions fréquentes :

- [Remplacer les piles ↗](#)
- [Remplacer les coussinets d'oreille ↗](#)
- [Réinitialiser les écouteurs ↗](#)

 [Plus de FAQ & Dépannage ↗](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?




7. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi Eon 3D !

Ce guide a-t-il été utile ?

Appuyez sur un visage – 1 seconde :



Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant

8. Obtenir de l'aide & des mises à jour

1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat