



Eon 3D

Cuffie Bluetooth Auracast



Guida utente interattiva

Versione 1.9.2

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare

2. Pulsanti & Indicatori

3. Modalità Bluetooth

A. Uso con TV (Bluetooth)

B. Uso con Telefono / PC

4. Modalità Base

– Uso con trasmettitore Crescendo

5. Cura & Parti Sostituibili

6. Risoluzione dei Problemi &
Domande Frequenti

7. Valuta questa Guida

8. Ottieni Aiuto & Aggiornamenti

Avanti

1. Prima di Iniziare


- Goditi un suono surround **3D** come al teatro con queste cuffie wireless.
- Funziona come cuffie Bluetooth normali, o come cuffie aggiuntive con il nostro [trasmettitore Crescendo](#) (venduto separatamente).
- La batteria, i cuscinetti auricolari e il padding della fascia sono sostituibili.

[Avanti](#)

È stato utile?



2. Pulsanti e Indicatori



A Interruttore

Bluetooth → TV / PC / Telefono

Base → Trasmettitore Crescendo

B Indicatore LED

Solido → Connesso

Lampeggiante → Non Connesso

C Pulsante multifunzione

Tocca → Riproduci / Pausa

Tenere premuto 3s → Accoppiamento
(**rosso** & **blu** lampeggiante)

 [Guida Completa a Pulsanti e Indicatori](#) ↗


Avanti

È stato utile?




3. Modalità Bluetooth

Tocca un'opzione qui sotto per continuare:

A

[Bluetooth TV](#)

B

[Telefono/PC](#)

È stato utile?



A. Usare con Bluetooth TV

❶ TV: Apri **Impostazioni** → **Audio**
→ **Bluetooth** 🔔 [FAQ Configurazione TV](#)



❷ Cuffie: Cambia Modalità → **Bluetooth**

LED lampeggia **rosso** & **blu** (Se non lo fa, tieni premuto  per **3s**)

❸ TV: Seleziona "**Avantree Eon 3D**"

❹ LED delle cuffie **solido** = Connesso



Avanti

È stato utile?



B. Usa con Phone/PC

❶ Phone/PC: Apri **Impostazioni Bluetooth**

❷ Cuffie: Cambia modalità
→ **Bluetooth**

LED lampeggia **rosso** & **blu** (Se non lo fa, tieni premuto  per **3s**)

❸ Phone/PC: Seleziona **"Eon 3D"**

❹ LED cuffie **fisso** = Connesso



Avanti

È stato utile?



4. Uso con trasmettitore Crescendo

- ➊ Accendi il [trasmettitore Crescendo](#).
- ➋ Scorri il interruttore modalità cuffie → **Base**.
- ➌ Tieni premuto il  pulsante per **3s** → LED lampeggia (accoppiamento).
- ➍ LED **fisso** → connesso, goditi il suono della TV

 [Hai bisogno di aiuto con la configurazione del trasmettitore?](#) ↗

Avanti

È stato utile?



5. Parti di Ricambio e Sostituibili

Batterie di ricambio, cuscinetti auricolari, [e imbottitura della fascia](#) sono disponibili per l'acquisto sul nostro sito web.



Avanti

È stato utile?



6. Risoluzione dei problemi & FAQ

Ecco alcune domande frequenti:

- [Sostituisci le batterie ↗](#)
- [Sostituisci le imbottiture delle cuffie ↗](#)
- [Resetta le cuffie ↗](#)

[👉 Ulteriori FAQ & Risoluzione dei problemi ↗](#)

Avanti

È stato utile?



7. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Eon 3D!

Questo guida è stato utile?

Tocca una faccia – solo 1 secondo:



Grazie per il tuo feedback!

Stai aiutando a migliorare questa guida.

Avanti



8. Ottieni assistenza e aggiornamenti

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia e ricevi aggiornamenti.

Registra il tuo prodotto

2. Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.



Email



Chiamata



Chat