



Eon Me

Casque Bluetooth




Guide interactif de l'utilisateur

Version 2.3.1



Première configuration



Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer

2. Charger & Alimenter

3. Utiliser avec la TV

- Avec TV Bluetooth
- Avec TV non Bluetooth

4. Utiliser avec le téléphone

5. Personnaliser l'audition L / R via l'APP

6. Maintenance & Pièces de rechange

7. Boutons & Indicateurs

8. Dépannage

9. Enregistrement & Assistance

Suivant



1. Avant de commencer

Eon Me est un casque Bluetooth conçu pour une audition claire et personnalisée.



- **Profil d'audition**

[Optimisé en fonction de votre audition personnelle](#) ↗

- **Conçu pour durer**

Arceau, batterie et coussinets d'oreille remplaçables pour une durée de vie prolongée

Suivant



2. Charge & Alimentation

Chargez Eon Me de deux manières :



- Placez sur la base pour charger
- Ou utilisez un câble USB-C (adaptateur 5V, 1-2.4A)

Statut de charge :

- LED fixe **rouge** = En charge
- LED éteinte = Complètement chargé (~2,5h)



Suivant





3. Utilisation avec la TV

Choisissez comment votre téléviseur se connecte :

Bluetooth TV



Connectez **directement via Bluetooth** 

(Pour les téléviseurs supportant Bluetooth)

Téléviseur non-Bluetooth

Utiliser avec **transmetteur Crescendo** 

(Pour les téléviseurs sans Bluetooth)



Utiliser avec la TV Bluetooth

Votre TV doit prendre en charge l'audio Bluetooth



1 Basculer le casque sur "Bluetooth" → LED clignote (rouge prêt à appairer) (bleu sinon, maintenez  pendant 3s)

2 TV : Ouvrir les paramètres → Son → Bluetooth  [FAQ de configuration TV](#) ↗

3 Sur votre TV, sélectionnez "Eon Me" 
LED du casque **fixe** = Connecté




Suivant



Utiliser avec TV sans Bluetooth



Nécessite [émetteur Crescendo](#) ↗

- 1 Allumez votre émetteur
 - 2 Faites glisser l'interrupteur Mode Casque → **Base**.
 - 3 Maintenez le bouton  pendant 3s → LED clignote (appairage).
- ✓ LED **fixe** = connecté



[Besoin d'aide pour la configuration de l'émetteur ?](#) ↗



Suivant





4. Se connecter avec le téléphone

- 1 Basculer le casque en "**Bluetooth**" → LED clignote **rouge** & **bleu** (Prêt à jumeler)
(Si ce n'est pas le cas, maintenez  pendant 3s)
 - 2 Sur votre téléphone, activez le Bluetooth et sélectionnez "**Eon Me**"
-  LED du casque **fixe** = Connecté



Suivant



5. Personnaliser l'audition L / R via l'application

1 Télécharger


 **Application Avantree-Avantalk.**

- [App Store Apple](#) ↗
- [Google Play](#) ↗



2 Connectez les écouteurs à votre téléphone.

3 Ajoutez Crescendo Me dans l'application.

4 Appuyez sur Audition personnalisée et suivez les instructions dans l'application.



Suivant



6. Maintenance & Pièces de Rechange

Les pièces clés sont remplaçables pour une utilisation à long terme.



Pièces de rechange :

- [Arceau](#) ↗
- [Coussins d'oreille](#) ↗
- [Batteries](#) ↗


Guide de remplacement :

- [Remplacer les coussinets d'oreille et l'arceau](#) ↗
- [Remplacer les batteries](#) ↗

Suivant



7. Boutons & Indicateurs



A Interrupteur

Bluetooth → TV / PC / Téléphone
Émetteur de base → Crescendo

B Indicateur LED


Solide → Connecté
Clignotant → Non connecté

C Bouton multifonction

Tapoter → Lecture / Pause
Maintenir 3s → **Appairage**
(rouge & bleu clignotant)

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs ↗](#)

Suivant



< Retour




Menu

Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.



Suivant



8. Dépannage

Problèmes courants

- Ne fonctionne pas avec la TV
- Personnaliser l'audition



 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?

[Contacter le support](#) ↗

Suivant





9. Enregistrer & Support

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

[Obtenez la garantie de 24M](#)

Besoin d'aide ? Contactez-nous



Email

support@avantree.com



Appeler



USA (Sans frais)

[+1 800 232 2078](tel:+18002322078)



[Autres régions](#)



[Chat](#)

