

HAX06



Interaktive Einrichtung & Support-Leitfaden

Version 1.8

Starten Sie die Einrichtung

[< Zurück](#)

Hauptmenü

1. [Bevor Sie beginnen](#)
2. [Nur mit Kopfhörern verwenden](#)
3. [Kopfhörer & Soundbar verwenden](#)
4. [Erweiterte Funktionen](#)
5. [Fehlerbehebung](#)
6. [Support & Hilfe](#)
 - [Produkt registrieren](#)
 - [Feedback teilen](#)
 - [Benötigen Sie menschliche Hilfe?](#)

Weiter




1. Bevor Sie beginnen

- HAX06 unterstützt kein HDMI eARC (HDMI 2.1). Um es richtig zu verwenden, **deaktivieren eARC** auf Ihrem Fernseher und das digitale Audio-Ausgabeformat auf **PCM** einstellen.
- Aktivieren Sie **HDMI-CEC** auf Ihrem Fernseher, um die Lautstärke des an den **HDMI ARC OUT** Anschluss angeschlossenen Geräts mit Ihrer TV-Fernbedienung zu steuern. Dies funktioniert nicht mit OPT OUT oder RCA OUT.


Wählen Sie, wie Sie sich verbinden möchten

Müssen Sie den **HDMI ARC OUT**-Anschluss verwenden?

Nein



Ja



2. Nur mit Kopfhörern verwenden

2.1 Einschalten

In USB-Strom (5V / 0,5–1A) einstecken
→ LED leuchtet.

Hinweis: Sicherstellen, dass der Bypass-Schalter auf **AUS** gestellt ist (Standard).



2.2 Kabelverbindungen

Schließen Sie die folgenden Kabel an:

1 HDMI-Kabel (nicht enthalten):

Fernseher (ARC/eARC)-Port ↔
Konverter (HDMI ARC IN)-Port

2 RCA/OPT-Kabel: Konverter (OUT)

Port ↔ Bluetooth-Sender




2.3 TV-Audioeinstellungen

Gehe zu: Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen:

① Ausschalten **eARC** [[Nicht sicher wie? ↗](#)].

② Stelle das TV-Audioformat auf **PCM**.

Hinweis: HAX06 unterstützt nur ARC.



Weiter



2.4 Spiele etwas im Fernseher

Sie sollten von Kopfhörern hören.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Sender und Ihre Kopfhörer verbunden sind.

Weiter

3. Verwenden Sie Kopfhörer & Soundbar

3.1 Einschalten

① Stecken Sie es in die USB-Stromversorgung (5V / 0,5–1A) → LED leuchtet.

② Schieben Sie den Bypass-Schalter auf **EIN** → "BYPASS" LED = Grün.



3.2 Kabelverbindungen

Schließen Sie die folgenden Kabel an:

1 HDMI-Kabel 1 (nicht enthalten):
Fernseher (ARC/eARC) ↔ Wandler (HDMI IN)

2 HDMI-Kabel 2: Wandler (OUT) ↔
Soundbar

3 RCA/OPT-Kabel: Wandler (OUT) ↔
Bluetooth-Transmitter




3.3 TV-Audioeinstellungen

Gehe zu: Einstellungen > Ton > Experteneinstellungen:

① Ausschalten **eARC** [[Nicht sicher wie? ↗](#)].

② Stelle den TV-Audioformat auf **PCM**.

Hinweis: HAX06 unterstützt nur ARC.



Weiter

3.4 Spiele etwas im Fernseher

Sie sollten sowohl vom Soundbar als auch vom Kopfhörer hören.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer und Soundbar richtig eingerichtet sind.



4. Erweiterte Funktionen

Nur Soundbar verwenden

Beste 5.1-Klang via Soundbar:

- 1 Schieberegler **Umgehung** Schalter auf **EIN**.
- 2 Setzen Sie den TV-Audio auf **Auto**.

Weiter

5. Fehlerbehebung

Kein Ton?

- 1 Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel an den HDMI ARC- oder eARC-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
- 2 Überprüfen Sie die Toneinstellungen Ihres Fernsehers:
 - EARC deaktivieren (falls verfügbar)
 - Audioformat auf PCM einstellen
- 3 Bestätigen Sie, dass ARC und HDMI-CEC in den TV-Einstellungen aktiviert sind.

 [Weitere Fehlerbehebung & FAQ](#)

Weiter



6. Unterstützung & Hilfe

6.1 Registrieren Sie Ihr Produkt

[Jetzt registrieren, um exklusive Vorteile](#) ↗

- ✓ 24-monatige Garantie—verlängert und kostenlos
- ✓ Priorisierter Support bei Bedarf
- ✓ Firmware- & Funktions-Update-Benachrichtigungen

Weiter






6.2 Teile dein Feedback

Danke, dass du HAX06 gewählt hast!

War dieser Leitfaden hilfreich?

Tippe auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:



Danke für dein Feedback!

Du hilfst, diesen Leitfaden zu verbessern.

Weiter



6.3 Brauchen Sie menschliche Hilfe?

Wir antworten innerhalb von **1 Werktag**

Schnelle Support-Optionen:

✉ E-Mail: support@avantree.com

📞 [Rückruf planen](#) ↗

📧 [Ticket einreichen](#) ↗

💬 [Live-Chat](#) ↗