

HAX06



Configuración interactiva & Guía de soporte

Versión 1.8

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Usar Solo con Auriculares](#)
3. [Usar Auriculares y Barra de Sonido](#)
4. [Funciones Avanzadas](#)
5. [Resolución de Problemas](#)
6. [Soporte y Ayuda](#)
 - [Registrar Tu Producto](#)
 - [Compartir Tu Opinión](#)
 - [¿Necesitas Ayuda Humana?](#)

[Siguiende](#)



1. Antes de comenzar

- HAX06 no soporta HDMI eARC (HDMI 2.1). Para usarlo correctamente, **desactiva eARC** en tu televisor y configura el formato de salida de audio digital a **PCM**.
- Activa **HDMI-CEC** en tu televisor para controlar el volumen del dispositivo conectado al puerto **HDMI ARC OUT** del HAX06 con el control remoto de tu televisor. Esto no funciona con OPT OUT o RCA OUT.

[Siguiente](#)

< Atrás






Menú


Elegir Cómo Conectar

¿Necesitas usar el puerto
HDMI ARC OUT?

No



Sí



2. Usar solo con auriculares

2.1 Encendido

Conecta a la alimentación USB (5V / 0.5–1A) → La luz LED se enciende.

Nota: Asegúrate de que el interruptor de bypass esté en **APAGADO** (predeterminado).



2.2 Conexiones de cables

Conecta los siguientes cables:

1 Cable HDMI (no incluido): puerto TV (ARC/eARC) ↔ puerto del conversor (HDMI ARC IN)

2 Cable RCA/OPT: puerto OUT del conversor ↔ transmisor Bluetooth




Siguiente

2.3 Configuración de audio de TV

Ir a: Configuración > Sonido >
Configuración avanzada:

- 1 Apagar **eARC** [[¿No sabes cómo? ↗](#)].
- 2 Configurar el formato de audio del TV a **PCM**.

Nota: HAX06 solo soporta ARC.



Siguiente



2.4 Reproduce algo en la televisión

Deberías escuchar con los auriculares.

Nota: Asegúrate de que tu transmisor Bluetooth y los auriculares estén conectados.

Siguiente

3. Usa auriculares y barra de sonido

3.1 Encender

- 1 Conecta a la corriente USB (5V / 0.5–1A) → La luz LED se enciende.
- 2 Desliza el interruptor de bypass a **ENCENDIDO** → "BYPASS" LED = Verde.

[Siguiente](#)

3.2 Conexiones por cable

Conecta los siguientes cables:

- 1 cable HDMI 1** (no incluido): TV (ARC/eARC) ↔ Convertidor(HDMI IN)
- 2 cable HDMI 2:** Convertidor(SALIDA) ↔ Barra de sonido
- 3 cable RCA/OPT:** Convertidor(SALIDA) ↔ Transmisor Bluetooth




3.3 Configuración de audio de la TV

Ir a: Configuración > Sonido >
Configuración avanzada:

① Desactivar **eARC** [[¿No sabes cómo?? ↗](#)].

② Configurar el formato de audio de la TV a **PCM**.

Nota: HAX06 solo soporta ARC.



Siguiente

3.4 Reproduce algo en la televisión

Deberías escuchar tanto la barra de sonido como los auriculares.

Nota: Asegúrate de que tus auriculares y barra de sonido estén configurados correctamente.



4. Funciones avanzadas

Usar solo barra de sonido

Obtén el mejor sonido 5.1 a través de la barra de sonido:

1 Desliza el interruptor **Saltarse a ENCENDER**.

2 Configura el audio del televisor en **Auto**.

Siguiente

5. Solución de problemas

¿Sin sonido?

- 1 Asegúrate de que el cable HDMI esté conectado a la entrada HDMI ARC o eARC de la TV.
- 2 Verifica la configuración de audio de tu TV:
 - Desactiva eARC (si está disponible)
 - Configura el formato de audio a PCM
- 3 Confirma que ARC y HDMI-CEC estén habilitados en la configuración de tu TV.

 [Más solución de problemas y preguntas frecuentes](#)

Siguiente



6. Soporte y Ayuda

6.1 Registra tu producto

[Regístrate ahora para desbloquear beneficios exclusivos beneficios ↗](#)

- ✓ Garantía de 24 meses—extendida y gratuita
- ✓ Soporte prioritario cuando necesites ayuda
- ✓ Notificaciones de actualizaciones de firmware y funciones

Siguiente

6.2 Comparte tus comentarios

¡Gracias por elegir HAX06!

¿Fue útil esta guía?

Toca una cara—solo 1 segundo:



¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente



6.3 ¿Necesitas ayuda humana?

Responderemos en **1 día hábil**

Opciones rápidas de soporte:



Correo electrónico:

support@avantree.com



[Programar llamada de vuelta](#) ↗



[Enviar un ticket](#) ↗



[Chat en vivo](#) ↗