

HAX06



Configuration interactive & Guide de support

Version 1.8

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Utilisation réservée aux écouteurs](#)
3. [Utilisation réservée aux écouteurs et à la barre de son](#)
4. [Fonctionnalités avancées](#)
5. [Dépannage](#)
6. [Support & Assistance](#)
 - [Enregistrer votre produit](#)
 - [Partager votre avis](#)
 - [Besoin d'une assistance humaine ?](#)

Suivant

1. Avant de commencer




- HAX06 ne supporte pas HDMI eARC (HDMI 2.1). Pour l'utiliser correctement, **désactivez eARC** sur votre téléviseur et réglez le format de sortie audio numérique sur **PCM**.
- Activez **HDMI-CEC** sur votre téléviseur pour contrôler le volume de l'appareil connecté à la sortie **HDMI ARC** du HAX06 avec la télécommande de votre téléviseur. Cela ne fonctionne pas avec OPT OUT ou RCA OUT.

[Suivant](#)


Choisir comment se connecter

Avez-vous besoin d'utiliser le port **HDMI ARC OUT** ?

Non



Oui



2. Utiliser uniquement avec des écouteurs

2.1 Allumer

Brancher sur une alimentation USB (5V / 0,5–1A) → La LED s'allume.

Remarque : Assurez-vous que le commutateur de déviation est en position **ARRÊT** (par défaut).



2.2 Connexions par câble

Branchez les câbles suivants :

1 câble HDMI (non inclus) : port TV (ARC/eARC) ↔ port du convertisseur (HDMI ARC IN)

2 câble RCA/OPT : port du convertisseur (OUT) ↔ transmetteur Bluetooth


[Suivant](#)

2.3 Paramètres audio TV

Aller à : Paramètres > Son >
Paramètres avancés :

- 1 Désactiver **eARC** [[Vous ne savez pas comment ? ↗](#)].
- 2 Configurer le format audio du téléviseur sur **PCM**.

Note : HAX06 ne supporte que ARC.



Suivant

2.4 Jouer quelque chose à la télévision

Vous devriez entendre depuis les écouteurs.

Remarque : Assurez-vous que votre transmetteur Bluetooth et vos écouteurs sont connectés.

3. Utiliser des écouteurs et une barre de son

3.1 Allumer

- 1 Branchez-vous à l'alimentation USB (5V / 0,5–1A) → La LED s'allume.
- 2 Faites glisser l'interrupteur de dérivation en **ON** → "BYPASS" LED = Vert.



3.2 Connexions par câble

Branchez les câbles suivants :

- 1 **câble HDMI 1**(non inclus) : TV (ARC/eARC) ↔ Convertisseur(HDMI IN)
- 2 **câble HDMI 2** : Convertisseur(SORTIE) ↔ Barre de son
- 3 **câble RCA/OPT** : Convertisseur (SORTIE) ↔ Transmetteur Bluetooth




3.3 Paramètres audio de la TV

Aller à : Paramètres > Son >
Paramètres avancés :

① Désactiver **eARC** [[Pas sûr comment ? ↗](#)].

② Configurer le format audio de la TV sur **PCM**.

Remarque : HAX06 ne prend en charge que ARC.



Suivant

3.4 Jouer quelque chose à la télévision

Vous devriez recevoir un retour à la fois du barres de son et des écouteurs.

Remarque : Assurez-vous que vos écouteurs et votre barre de son sont correctement configurés.

4. Fonctionnalités avancées

Utiliser uniquement la barre de son

Obtenez le meilleur son 5.1 via la barre de son :

- 1 Faites glisser le commutateur **Contourner** en **ON**.
- 2 Réglez le son de la TV sur **Auto**.

5. Dépannage

Pas de son ?

- 1 Assurez-vous que le câble HDMI est connecté au port HDMI ARC ou eARC de la télévision.
- 2 Vérifiez les paramètres audio de votre téléviseur :
 - Désactivez eARC (si disponible)
 - Réglez le format audio sur PCM
- 3 Confirmez que ARC et HDMI-CEC sont activés dans les paramètres de votre téléviseur.

 [Plus de dépannage & FAQ](#)

Suivant

6. Assistance & Support

6.1 Enregistrez votre produit

[Inscrivez-vous maintenant pour débloquer des avantages exclusifs ↗](#)

- ✓ Garantie de 24 mois—extensible et gratuite
- ✓ Support prioritaire en cas de besoin
- ✓ Notifications de mise à jour du firmware & des fonctionnalités

Suivant

6.2 Partagez votre avis

Merci d'avoir choisi HAX06 !

Ce guide vous a-t-il été utile ?

Appuyez sur une face—juste 1 seconde :



Merci pour votre avis !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant

6.3 Besoin d'aide humaine ?

Nous répondrons dans **1 jour ouvrable**

Options de support rapide :

✉ Email : support@avantree.com

📞 [Planifier un rappel](#) ↗

📧 [Soumettre un ticket](#) ↗

💬 [Chat en direct](#) ↗