

HAX06



Configurazione interattiva & Guida di supporto

Versione 1.8

Avvia configurazione

< Indietro

Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Usa con le cuffie
3. Usa con le cuffie e soundbar
4. Funzionalità Avanzate
5. Risoluzione dei Problemi
6. Supporto e Assistenza
 - Registra il Tuo Prodotto
 - Condividi il Tuo Feedback
 - Hai bisogno di Aiuto Umano?

Avanti

1. Prima di iniziare

- HAX06 non supporta HDMI eARC (HDMI 2.1). Per usarlo correttamente, **disattiva eARC** sulla tua TV e imposta il formato di uscita audio digitale su **PCM**.
- Attiva **HDMI-CEC** sulla tua TV per controllare il volume del dispositivo collegato alla porta **HDMI ARC OUT** del HAX06 con il telecomando della TV. Questo non funziona con OPT OUT o RCA OUT.

< Indietro





Menu


Scegli come connettersi

Hai bisogno di usare la porta
HDMI ARC OUT?

No



Sì



2. Utilizzare solo con le cuffie

2.1 Accensione

Collega all'alimentazione USB (5V / 0,5-1A) → La luce LED si accende.

Nota: Assicurarsi che l'interruttore di bypass sia impostato su **OFF** (predefinito).




2.2 Connessioni dei cavi

Collegare i seguenti cavi:

1 cavo HDMI (non incluso): porta TV (ARC/eARC) ↔ porta del convertitore (HDMI ARC IN)

2 cavo RCA/OPT: porta del convertitore (OUT) ↔ trasmettitore Bluetooth




2.3 Impostazioni audio TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Impostazioni avanzate:

- 1 Disattiva **eARC** [[Come si fa?](#) ↗].
- 2 Imposta il formato audio del TV su **PCM**.

Nota: HAX06 supporta solo ARC.



< Indietro



Menu

2.4 Riproduci qualcosa sulla TV

Dovresti sentire dagli auricolari.

Nota: Assicurati che il trasmettitore Bluetooth e gli auricolari siano collegati.

Avanti

3. Utilizzare cuffie e soundbar

3.1 Accensione

- 1 Collegare all'alimentazione USB (5V / 0,5-1A) → LED si accende.
- 2 Spostare l'interruttore di bypass su **ACCESO** → "BYPASS" LED = Verde.



3.2 Connessioni dei cavi

Collega i seguenti cavi:

- 1 **cavo HDMI 1** (non incluso): TV (ARC/eARC) ↔ Convertitore (HDMI IN)
- 2 **cavo HDMI 2**: Convertitore (Uscita) ↔ Soundbar
- 3 **cavo RCA/OPT**: Convertitore (Uscita) ↔ Trasmettitore Bluetooth




3.3 Impostazioni audio TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Impostazioni avanzate:

- 1 Disattiva **eARC** [[Non sai come? ↗](#)].
- 2 Imposta il formato audio della TV su **PCM**.

Nota: HAX06 supporta solo ARC.





3.4 Riproduci qualcosa sulla TV

Dovresti ricevere risposta sia dalla soundbar che dalle cuffie.

Nota: Assicurati che le cuffie e la soundbar siano configurate correttamente.



4. Caratteristiche avanzate

Usa solo Soundbar

Ottieni il miglior suono 5.1 tramite Soundbar:

- 1 Sposta l'interruttore **Bypass** su **ON**.
- 2 Imposta l'audio della TV su **Auto**.

5. Risoluzione dei problemi

Nessun suono?

- 1 Assicurati che il cavo HDMI sia collegato alla porta HDMI ARC o eARC della TV.
- 2 Controlla le impostazioni audio della tua TV:
 - Disattiva eARC (se disponibile)
 - Imposta il formato audio su PCM
- 3 Conferma che ARC e HDMI-CEC siano abilitati nelle impostazioni della tua TV.

 [Ulteriori risoluzioni dei problemi & FAQ](#)



6. Supporto & Aiuto

6.1 Registra il tuo prodotto

[Registrati ora per sbloccare benefici esclusivi vantaggi](#) ↗


- ✓ Garanzia di 24 mesi—estesa e gratuita
- ✓ Supporto prioritario quando hai bisogno di aiuto
- ✓ Notifiche di aggiornamento firmware e funzionalità

6.2 Condividi il Tuo Feedback

Grazie per aver scelto HAX06!

Questo guida è stata utile?

Tocca una faccina—solo 1 secondo:



Grazie per il tuo feedback!
Stai aiutando a migliorare questa guida.

Avanti



6.3 Hai bisogno di aiuto umano?

Risponderemo entro **1 giorno lavorativo**

Opzioni di supporto rapido:

✉ Email: support@avantree.com

📞 [Programma richiamata](#) ↗

✉ [Invia un ticket](#) ↗

💬 [Chat dal vivo](#) ↗