

HT381



Interaktive Anleitung zur Einrichtung


Einrichtung

Produktübersicht

Zusätzliche Optionen

< Zurück


Produktübersicht – Kopfhörer



Weiter

< Zurück

Produktübersicht – Transmitter



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Schließen Sie den Transmitter an die Stromquelle an

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät, um den Transmitter an eine Stromquelle in der Nähe Ihres Fernsehers anzuschließen.



Er ist eingesteckt

< Zurück

Neu
starten



Kopfhörer einschalten und Verbindung herstellen

Schieben Sie den Netzschalter der Kopfhörer auf "EIN" und halten Sie diese in die Nähe des Transmitters.

Die Verbindung erfolgt automatisch, und die LEDs leuchten dauerhaft grün.



Dauerhaftes Grün – Die
Verbindung ist hergestellt.

Kein dauerhaftes Licht –
Keine Verbindung.

< Zurück

Neu
starten



Überprüfen Sie die Batch Nummer

Der Wiederverbindungsprozess kann je nach Produktionsreihe variieren. Bitte überprüfen Sie die Unterseite des Transmitters, um die Batchnummer zu finden.



Produktionsreihe ist vor T24B1

Produktionsreihe ist
T24B1 oder neuer

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie die Kopfhörer in den Kopplungsmodus.

Drücken und halten Sie die "AMBIENT"-Taste 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige schnell grün blinkt.



Es blinkt grün

Ich benötige Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Transmitter trennen und erneut anschließen.

Halten Sie die Kopfhörer in Reichweite, ziehen Sie den Transmitter heraus und stecken Sie ihn anschließend wieder ein. Nach nur wenigen Sekunden erfolgt die automatische Verbindung, und die LEDs leuchten dauerhaft grün.



Dauerhaftes Grün – Die
Verbindung ist hergestellt

Verbindung nicht hergestellt,
kein dauerhaftes Grün.

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie die Kopfhörer in den Kopplungsmodus.

Drücken und halten Sie die "AMBIENT"-Taste 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige schnell grün blinkt.



Es blinkt grün

Ich benötige Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Transmitter in den Kopplungsmodus.

Drücken Sie die 'MODE'-Taste des Transmitters für 5 Sekunden, bis die untere LED grün zu blinken beginnt. Innerhalb weniger Sekunden verbinden sich die Kopfhörer mit dem Transmitter, und die LEDs leuchten grün.



Dauerhaftes Grün – Die
Verbindung ist hergestellt

Verbindung nicht hergestellt,
kein dauerhaftes Grün.


< Zurück

Neu
starten



Schalten Sie Ihren Fernseher ein und starten Sie die Wiedergabe

Es kann alles sein, solange es irgendeinen
Ton von sich gibt.



Der Fernseher ist eingeschaltet


< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie eine Audioausgabeoption


Überprüfen Sie die Anschlüsse an der Rückseite oder an der Seite Ihres Fernsehers




Optisch (OPT)




(Empfohlen)



AUX



RCA



Andere



< Zurück

Neu
starten



Verbinden Sie den Transmitter über ein optisches Kabel mit Ihrem Fernseher.

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten optischen Kabels in den Fernseher und das andere Ende in den optischen Anschluss des Transmitters.



Hinweis: Achten Sie darauf, das optische Kabel mit der richtigen Seite nach oben anzuschließen, da es eine Richtungsvorgabe hat.

Über eine optische Verbindung

< Zurück

Neu
starten



Toneinstellungen des TVs ändern

Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers, um die Toneinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend folgende Option aus

TV-Soundeinstellungen

A stylized black outline of a television set. The screen area contains a list of settings options.

Einstellungen
› Ton / Audio
› Ausgang
› **Optisch**

"Optisch" ist ausgewählt

Ich benötige Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Überprüfen Sie, ob Ihre Kopfhörer Ton wiedergeben.

Nun sollten Sie den TV-Ton über Ihre Kopfhörer hören. Falls dies nicht der Fall ist, versuchen Sie bitte, die Lautstärke an Ihren Kopfhörern anzupassen.

Die Kopfhörer funktionieren

Die Kopfhörer funktionieren nicht

< Zurück

Neu
starten



TV Toneinstellungen

Die Einstellungen können je nach Marke variieren. Unten finden Sie Anleitungen für einige der beliebtesten TV-Marken.

SAMSUNG

SONY



ROKU

VIZIO

Einstellungen wurden
erfolgreich geändert

Ich benötige Hilfe


< Zurück

Neu
starten



Verbinden Sie den Transmitter über ein AUX-Kabel mit Ihrem Fernseher.

Stecken Sie ein Ende des bereitgestellten AUX-Kabels in Ihren Fernseher und das andere Ende in den AUX-Anschluss des Senders.



Über AUX verbunden

< Zurück

Neu
starten



Toneinstellungen des TVs ändern

Öffnen Sie die Toneinstellungen mit der Fernbedienung:

TV-Toneinstellungen

A stylized illustration of a television set. The screen displays a settings menu with the following text:

Einstellungen
> Ton / Audio
> Ausgang
> **Kopfhörer**

The text is left-aligned and uses a sans-serif font. The word "Kopfhörer" is bolded. The entire screen content is enclosed in a rounded rectangle that mimics the shape of a TV screen.

"Kopfhörer" ist ausgewählt

Ich benötige Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Überprüfen Sie, ob Ihre Kopfhörer Ton wiedergeben.

Nun sollten Sie den TV-Ton über Ihre Kopfhörer hören. Falls dies nicht der Fall ist, versuchen Sie bitte, die Lautstärke an Ihren Kopfhörern anzupassen.

Die Kopfhörer funktionieren

Die Kopfhörer funktionieren nicht

< Zurück

Neu
starten



Verbinden Sie den Transmitter mit Ihrem TV über RCA.

Verbinden Sie das RCA-Ende mit Ihrem Fernseher und das AUX-Ende mit dem Transmitter. Die gültigen RCA-Anschlüsse sind mit "AUDIO OUT" beschriftet.




Über RCA verbunden

< Zurück


Neu
starten




Andere Verbindungsoptionen



HDMI ARC



AV-Receiver



TV-Box



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Falls Ihr Fernseher nur über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt...

Um Ihren HT381 anzuschließen, müssen Sie den HAX05 erwerben. Klicken Sie auf das untenstehende Feld, um zum Kauf-Link zu gelangen.



Andernfalls müssen Sie Ihren HT3831 auf eine andere Weise verbinden.

Ich werde auf eine andere
Weise verbinden

< Zurück

Neu
starten



Hinweis zu den AV-Receiver-Verbindungen

Bitte beachten Sie, dass die Verbindung über einen AV-Receiver dazu führen kann, dass die Lautsprecher Ihres Fernsehers stummgeschaltet werden

Trotzdem mit dem AVR
verbinden

< Zurück

Neu
starten



Schließen Sie den Transmitter über eine TV-Box an Ihren Fernseher an.

Auch wenn es nicht empfohlen wird,
können Sie den Sender im Notfall an Ihre
TV-Box anschließen.

Hinweis: Der Anschluss über die TV-Box gibt den
Ton nur für Inhalte wieder, die über die Box
abgespielt werden.

Mit der TV-Box verbunden

< Zurück


Neu
starten



Zusätzliche Optionen




Umgebungsmodus




L/R-Balance



Kopfhörer hinzufügen



Ladetipps



< Zurück

Neu
starten



Aktivieren Sie den Ambient-Umgebungsmodus

Der Umgebungsmodus verstärkt die umgebenden Geräusche, damit Sie klarer hören können.

Aktivieren Sie den Umgebungsmodus, indem Sie einmal die Taste "UMGEBUNG" drücken. Die LED leuchtet rot, wenn der Umgebungsmodus aktiviert ist, und grün, wenn dies nicht der Fall ist.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Links / Rechts Balance-Regler

Verwenden Sie den Spinner auf der Rückseite der Ohrhörer, um das links/rechts Klanggleichgewicht nach Ihren Wünschen anzupassen.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Ladetipps

Legen Sie die Kopfhörer zum Laden einfach in das Dock oder tauschen Sie die Ersatzbatterie aus, während die andere geladen wird, um einen unterbrechungsfreien Hörgenuss zu garantieren.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Überprüfen Sie die Batch Nummer

Der Wiederverbindungsprozess kann je nach Produktionsreihe variieren. Bitte überprüfen Sie die Unterseite des Transmitters, um die Batchnummer zu finden.



Produktionsreihe ist vor T24B1

Die Produktionsreihe ist T24B1
oder neuer ist T24B1 oder später



Kontaktieren Sie uns!

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen darüber, wie Sie zusätzliche HT381-Ohrhörer zu Ihrem Set hinzufügen können.

Kontaktiere uns

< Zurück

Neu
starten



Fügen Sie weitere HT3831-Kopfhörer hinzu

Sie müssen zuerst ein zusätzliches Paar Kopfhörer kaufen. Tippen Sie auf das untenstehende Feld, um auf den Kauf-Link zuzugreifen.



HT3831 Kopfhörer



Weiter

Keine Einrichtung erforderlich

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie die Kopfhörer in den Kopplungsmodus.

Drücken und halten Sie die "AMBIENT"-Taste 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige schnell grün blinkt.



Es blinkt grün

Ich benötige Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Transmitter in den Kopplungsmodus.

Drücken Sie die 'MODE'-Taste des Transmitters für 5 Sekunden, bis die untere LED grün zu blinken beginnt. Innerhalb weniger Sekunden verbinden sich die Kopfhörer mit dem Transmitter, und die LEDs leuchten grün.



Dauerhaftes Grün – Die
Verbindung ist hergestellt

Verbindung nicht hergestellt,
kein dauerhaftes Grün.

< Zurück

Neu
starten



Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns direkt unter **support@avantree.com** eine E-Mail senden oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir antworten innerhalb eines Werktages.



Hilfe erhalten

< Zurück


Neu
starten



Fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem HT3831 TV Kopfhörer Set genießen!

Sollten Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter support@avantree.com zur Verfügung.



Zusätzliche Optionen

Von vorne anfangen