

# HT5009 Plus



## Guía de configuración interactiva y soporte

Versión 1.6

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

# Menú Principal

1. [Antes de comenzar](#)
2. [Botones y indicadores](#)
3. [Cómo cargar](#)
4. [Conectar vía base \(Recomendado\)](#)
5. [Conectar vía Bluetooth del televisor](#)
6. [Aumentar volumen](#)
7. [Funciones avanzadas](#)
8. [Recomendado para usar con](#)
9. [Resolución de problemas](#)
10. [Registrar tu producto](#)
11. [Asistencia en vivo](#)
12. [Califica esta guía](#)

[Siguiete](#)




## 1. Antes de Comenzar

- Recomendado usarlo como un conjunto para facilitar el emparejamiento, baja latencia y alto volumen.
- Los auriculares también pueden conectarse directamente a Smart TV vía Bluetooth.
- El transmisor puede conectar hasta dos auriculares. Puedes comprar nuestro [Audition 3](#).



## 2. Botones y indicadores

### 2.1 Auriculares




- ① **Emparejar:** Mantener presionado para "EMPAREJAR" 3s → LED **A** parpadea **rojo** & **azul**
- ② **Restablecer:** Mantener presionado + & - 8s → LED **A** se enciende **rosado**
- ③ **Reconectar:** Presionar una vez  
**Silenciar / Activar silencio:** Doble clic
- ④ **Sonido equilibrado / Voz clara:** Presionar una vez

Siguiente



## 2. Botones y indicadores

### 2. Transmisor



- ⑤ **Reiniciar:** Sostener + & - 5s → LEDs **B** & **C** encender **verde**
- ⑥ **Emparejar con los 2º auriculares:** Mantener  2s → LED **C** parpadea en blanco y **verde**  
**Conectado:** LED **C** permanece blanco
- ⑦ **Aumento de volumen OPT:** Desliza a "Aumentar"

Siguiente



## 3. Cómo cargar

- Usar USB-C (5V, 0.5~2A)
- Carga: LED permanece **rojo**
- Lleno: LED apagado (~2 hrs)
- Tiempo de reproducción:  
hasta 50 hrs

**Nota:** Los auriculares se apagan automáticamente en la base. Para encender, cambia OFF → ON.




< Atrás


Volver al  
Menú



# Elegir modo



Conectar vía Base  
(Recomendado)



Conectar vía Bluetooth del TV


< Atrás

Volver al  
Menú




## 4. Conectar vía Base

**Seleccionar tipo de conexión**




**Óptico**

(Recomendado)



**AUX**



**RCA**

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar Cables

- 1 Conectar cable óptico a la TV  
**Salida Óptica & transmisor  
ÓPTICO.**



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar Cables

- 2 Conecta el cable USB-C al transmisor y a la TV.



Siguiente



## 4. Conectar vía Base

### 4.2 Ajustar Configuración de Sonido del TV

- 1 Ir a: Configuración > Sonido > Sonido Salida, seleccionar **Óptica**.
- 2 Configurar el formato de audio a **PCM** para evitar **sin sonido**.



¿No estás seguro cómo? Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Siguiente



## 4. Conectar vía Base

### 4.3 Conectar auriculares y transmisor

- 1 Desliza el interruptor de encendido a **ENCENDIDO**.
- 2 Espera 5 segundos. Ambos LEDs se vuelven **sólidos** cuando están conectados. Si no están sólidos, presiona  en el transmisor.



< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar Cables

- 1 Conectar el cable AUX al televisor **conector para auriculares** & del transmisor **AUX**.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar Cables

- 2 Conecta el cable USB-C al transmisor y a la TV.



Siguiente

< Atrás


Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.2 Ajustar Configuración de Sonido de la TV

Ir a: Configuración > Sonido > Salida  
de sonido, seleccionar **Auriculares**.



Next



## 4. Conectar vía Base

### 4.3 Conectar auriculares y transmisor

- 1 Desliza el interruptor de encendido a **ENCENDIDO**.
- 2 Espera 5 segundos. Los LEDs se vuelven **sólidos** cuando están conectados. Si no es así, pulsa  en el transmisor.



< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar cables

**1** Usa puertos RCA etiquetados **Salida de audio.**

- Adaptador RCA **NO** incluido.
- Contáctanos para un adaptador RCA a AUX gratuito si es necesario.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.1 Conectar Cables

- 2 Conectar cable USB-C al transmisor y a la TV.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Base

### 4.2 Ajustar la Configuración de Sonido de la TV

Ir a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, seleccionar **Auriculares**.



Siguiente



## 4. Conectar vía Base

### 4.3 Conectar auriculares y transmisor

- 1 Desliza el interruptor de potencia a **ENCENDIDO**.
- 2 Espera 5 segundos. Los LEDs se vuelven **sólidos** cuando están conectados. Si no están sólidos, presiona  en el transmisor.





< Atrás

Volver al  
Menú



# 5. Conectar vía Bluetooth del televisor

## ⚠ 5.1 Mantener Transmisor APAGADO



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



# 5. Conectar vía Bluetooth del televisor

## 5.2 Entrar en Configuración de Bluetooth del TV

Ir a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, selecciona **Lista de Altavoces Bluetooth**.

### Sound Output

Select an audio device from the list to play TV sound.

TV Speaker



Optical



Bluetooth Speaker List

Close

¿No estás seguro de cómo? Visita nuestra [Guía de Configuración de Bluetooth en TV](#)

Siguiente



## 5. Conectar vía Bluetooth del televisor

### 5.3 Poner los Auriculares en modo de emparejamiento

- 1 Desliza el interruptor de encendido a **ON**.
- 2 Mantén presionado para "**EMPAREJAR**" durante 3s.

El LED parpadea **rojo** & **azul** → listo para emparejar.



< Atrás

Volver al  
Menú



# 5. Conectar vía Bluetooth del televisor

## 5.4 Conectar al TV

Selecciona "**Avantree AS19**" de la lista de altavoces Bluetooth del TV para conectar.

### Bluetooth Speaker List



Avantree AS19

Pair and connect

Refresh

Cancel

Siguiente



## 5. Conectar vía Bluetooth del televisor

### 5.5 Consejos para la reconexión

- Desliza el interruptor de energía a **ENCENDIDO**. Los auriculares se conectarán automáticamente a tu TV.
- Si no, selecciona “Avantree AS19” en la lista de Bluetooth del TV.


#### **Nota:**

- Asegúrate de que el transmisor esté **apagado**.
- Los auriculares se apagan automáticamente en la base. Para encender, cambia de APAGADO→ENCENDIDO.



## 6. Aumentar Volumen

- 1 Ajusta el volumen de los auriculares.
- 2 Desliza hacia "**Aumentar**" para incrementar **OPT** volumen hasta 6dB, si se conecta mediante base.





# 7. Funciones Avanzadas

## 7.1 Añadir segundo auricular

- 1** Mantén pulsado  en el transmisor durante 2s. El LED  parpadea **blanco & verde**.  
→ listo para emparejar.
- 2** Pon el segundo auricular en modo de emparejamiento. Una vez conectado, el LED  permanece **blanco**.





# 7. Funciones Avanzadas

## 7.2 Usar Auriculares con Teléfono/PC

- 1 Apaga el transmisor.
- 2 Enciende los auriculares, mantén pulsado para "**EMPAREJAR**" durante 3 segundos. La luz LED parpadea **roja** & **azul**.
- 3 Enciende Bluetooth, selecciona "**Avantree AS19**". La luz LED **se apaga** cuando está conectado.





## 7. Funciones Avanzadas

### 7.3 Uso con Altavoz de TV

Algunos televisores permiten reproducir sonido a través de **altavoces del televisor y auriculares** al mismo tiempo.

- Funciona por defecto en algunos modelos.
- Otros necesitan que en la configuración se seleccione **PCM + Altavoz del televisor**.
- Consulta [Preguntas frecuentes](#) para ayuda paso a paso.

< Atrás


Volver al  
Menú



# 7. Funciones Avanzadas

## 7.4 Salto a la barra de sonido

El salto funciona solo con entrada / salida coincidente, por ejemplo, Óptico para TV y barra de sonido.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 8. Recomendado Uso Con

Estos complementos funcionan muy bien con tu HT5009 Plus:



AS50Q



Audición 3



NB16-Q



AS70P



Infinito

Siguiente



## 9. Solución de problemas

- **¿No hay sonido?**

Asegúrate de que los auriculares y el transmisor estén conectados (la luz LED  permanece **blanca**)

Configura el formato de audio a **PCM**.

- **¿Auriculares-Base desconectados?**

Desactiva y vuelve a activar para encender los auriculares después de cargarlos.

Asegúrate de que los auriculares no estén conectados a otros dispositivos, luego presiona  en el transmisor para reconectar.

- **¿No se puede conectar al Bluetooth de la TV?**

Apaga el transmisor.

[Más solución de problemas y preguntas frecuentes ↗](#)

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 10. Registra tu producto

Regístrate ahora para:

- Ampliar la garantía a 24 meses - GRATIS.
- Disfruta de soporte prioritario.

[Regístrate ahora ↗](#)

Estás listo

< Atrás

Volver al  
Menú



# 11. Asistencia con Agente en Vivo

Responderemos en **1 día hábil**

Opciones rápidas de soporte:

✉ Correo: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

📞 Programar devolución de llamada ↗

✉ Enviar un ticket ↗

💬 Chat en vivo ↗

< Atrás

Volver al  
Menú



## 12. Califica esta Guía

Gracias por elegir HT5009 Plus!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida valoración nos ayuda a mejorar:

