



Harmony A1 Solo

Auracast-Lautsprecher mit
Bluetooth



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 2.0.2

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Hier starten
2. Schneller Einstieg
3. Hören mit Auracast
4. Wechsel zu Bluetooth
5. Akku & Laden
6. Tasten & Anzeigen
7. Fehlerbehebung
8. Bewertung dieses Leitfadens
9. Registrierung & Support

Weiter



1. Hier starten

Auracast-Lautsprecher mit Bluetooth für einfache Erweiterung

- Beitreten Sie Auracast-Übertragungen für gemeinsames Hören
- Verwenden Sie Bluetooth beim eigenständigen Hören

Stromverhalten



Schaltet sich nach 60 Minuten ohne Audio aus, auch wenn es eingesteckt ist.

[Firmware aktualisieren auf Einschalten beibehalten.](#) ↗


Weiter





2. Schneller Einstieg

Einschalten & Starten des Hörens

- Drücken und halten  für 3s
→ Harmony AI Solo schaltet sich ein
- Der Lautsprecher scannt und verbindet sich mit den nächstgelegenen Auracast-Übertragungen

 **Verbunden:**  LED leuchtet **dauerhaft orange.**

Sie sind einsatzbereit. Keine Kopplung erforderlich.

Weiter



3. Zuhören mit Auracast

3.1 Was ist Auracast

Auracast ermöglicht **eine** Audioquelle, die gleichzeitig **an mehrere** Zuhörer sendet.

Perfekt für:

- Fernsehzuhören
- Klassenzimmer
- Öffentliche oder geteilte Räume
- Gruppenzuhören ohne Pairing

Weiter





3.2 Wählen Sie Audioquelle

Wählen Sie, wie Sie beitreten möchten:

A

Beitreten
Avantree Transmitter

B

Andere beitreten
Offene Übertragung

C

Beitreten
Geschützte Übertragung



A.1 Einrichtung des Avantree-Senders

Stellen Sie sicher, dass Ihr Avantree-Transmitter eingeschaltet ist und Audio überträgt.

Hinweis: Für detaillierte Einrichtungshinweise siehe die Bedienungsanleitung Ihres Avantree-Transmitters.

Unterstützte Avantree-Transmitter:



Oasis Aura



Audikast 4



Voyager



C82 Aura



Opera Aura




Aura Focus

Weiter



A.2 Beitritt zum Broadcast

Auf deinem Lautsprecher:

❶ Halte  für 3s → LED blinkt **orange**.
(Bereit zum Beitritt zu Auracast)

❷ Stelle es in die Nähe des Senders.

 **Verbunden:** LED leuchtet **fest orange**.


Du wirst Audio durch den Lautsprecher hören.

Weiter



B. Andere offene Übertragung beitreten

 **Nur aktiv, wenn eine nahegelegene Auracast-Übertragung aktiv ist.**

1 Halten Sie  den Lautsprecher 3 Sekunden lang fest.

→ LED blinkt **orange**.

(Bereit, um Auracast beizutreten)

2 Der Lautsprecher tritt automatisch einer nahegelegenen offenen Übertragung bei.

 **Beigetreten:** LED leuchtet dauerhaft orange.

Unterstützte Auracast-Übertragungsgeräte:

 [Auracast-Telefonübertragung beitreten](#) ↗

 [Weitere Auracast-Geräte prüfen](#) ↗

Weiter




B.1 Verbinde Auracast Telefonübertragung

❶ Bluetooth-Einstellungen öffnen.

❷ Tippe auf "Ton mit Auracast übertragen" > "Übertragung starten".

Hinweis: Menüs können abweichen.

❸ Spiele Audio auf deinem Telefon ab.



Unterstützte Modelle:

- Samsung Galaxy S23 und neuer
- Google Pixel 8/9 Serie

👉 [Weitere unterstützte Telefone prüfen](#) ↗

Weiter




C. Gesicherte Übertragung beitreten

Erfordert [Telefon mit Auracast Assistant](#) (z.B. Samsung S23 oder neuer).

❶ Lautsprecher per Bluetooth koppeln.

❷ **LE Audio** aktivieren → "**Auracast-Übertragung lauschen**" → Übertragung wählen.

❸ Geben Sie das Passwort ein. Wiedergabe startet automatisch. → LED leuchtet **fest orange**.





Weiter



4. Wechsel zu Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth, wenn Sie alleine hören:

- 1 Halten  für 3s → LED blinkt **orange**.
 - 2 **Doppeltippen MODE** → LED blinkt **rot** & **blau** (Bluetooth-Kopplungsmodus).
 - 3 Auf Ihrem Gerät Bluetooth einschalten und "Avantree Harmony A1" auswählen.
-  **Verbunden:** LED leuchtet fest blau.



Weiter





5. Batterie & Laden

- USB-C Eingang: 5V / 3A
- Laden: LED **festes Rot**
- Voll aufgeladen: LED aus (~ 4 Std)
- Spielzeit: Bis zu 8 Std
(je nach Lautstärke)
- Automatisches Ausschalten nach 60 Minuten ohne Audio-Wiedergabe (auch wenn eine Sendung verbunden ist)

 [Firmware-Update auf **Keep it ON.**](#) ↗

Weiter



6. Tasten & Anzeigen



A MODE-LED

- Solides Orange → Auracast verbunden
- Solides Blau → Bluetooth verbunden

1 MODE-Taste

- Moduswechsel
Auracast <-> **Bluetooth**

2 EQ-Taste

- Soundmoduswechsel:
Vokal (**weiß**); Pop(**grün**); Bass (**blau**)

[👉 Vollständige Tasten- & Anzeigenanleitung](#)

Weiter



7. Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Firmware aktualisieren, um Lautsprecher beim Anschließen eingeschaltet zu halten ↗](#)
- [Kann nicht koppeln? ↗](#)
- [Kann Auracast nicht beitreten? ↗](#)
- [Wie zurücksetzen \(Klassisches Bluetooth\) ↗](#)

[👉 Weitere Fehlerbehebungen & FAQs ↗](#)

Weiter



< Zurück



Menü

8. Bewertung dieser Anleitung

Ihr Feedback hilft uns, diese
Anleitung für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

**Bewertung dieser
Anleitung**

Weiter



9. Registrieren & Unterstützung

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat