



# Harmony A1 Solo

Altavoz Auracast con Bluetooth



## Guía de usuario interactiva

Versión 2.0.2

Iniciar configuración

< Atrás



# Menú Principal

1. Comenzar Aquí
2. Inicio Rápido
3. Escuchando con Auracast
4. Cambio a Bluetooth
5. Batería y Carga
6. Botones y Indicadores
7. Resolución de Problemas
8. Califica esta Guía
9. Registro y Soporte

Siguiente



# 1. Comienza aquí

## Altavoz Auracast con Bluetooth para expansión sencilla

- Únete a las transmisiones Auracast para escuchar compartido
- Usa Bluetooth cuando escuches por tu cuenta

### Comportamiento de energía



Se apaga después de 60 minutos sin audio incluso cuando está conectado.


[Actualiza el firmware para mantenerlo encendido.](#) ↗

Siguiente



## 2. Inicio rápido

### Encender y comenzar a escuchar

- Mantén pulsado  durante 3s  
→ Harmony AI Solo se enciende
- El altavoz escanea y se une a las transmisiones Auracast más cercanas

 **Unido:**  El LED se vuelve **naranja sólida.**

*Todo listo. No se requiere emparejamiento.*

Siguiente



## 3. Escuchar con Auracast

### 3.1 ¿Qué es Auracast

Auracast permite que **una** fuente de audio transmita **a múltiples** oyentes al mismo tiempo.

Perfecto para:

- Escuchar en la televisión
- Aulas
- Espacios públicos o compartidos
- Escucha en grupo sin emparejar

Siguiente





## 3.2 Elegir fuente de audio

Elige cómo quieres unirte:

**A**

**Unirse  
Transmisor Avantree**

**B**

**Unirse a Otro  
Transmisión Abierta**

**C**

**Unirse  
Transmisión Segura**



## A.1 Configurar Transmisor Avantree

Asegúrate de que tu transmisor Avantree esté encendido y transmitiendo audio.

**Nota:** Para instrucciones detalladas de configuración, consulta la guía del usuario de tu transmisor Avantree.

Transmisores Avantree compatibles:



Oasis Aura



Audikast 4



Viajero



C82 Aura



Opera Aura



Aura Focus


Siguiente





## A.2 Unirse a la transmisión

En tu altavoz:

❶ Mantén  durante 3s → El LED parpadea **naranja**. (Listo para unirse a Auracast)

❷ Colócalo cerca del transmisor.

✅ **Conectado:** El LED se enciende **de color naranja sólido**.


Escucharás audio a través del altavoz.

Siguiente



## B. Unirse a otra transmisión abierta

 **Disponible solo cuando una transmisión Auracast cercana está activa.**

**1** Mantener  del altavoz durante 3s.  
→ El LED parpadea **naranja**.  
(Listo para unirse a Auracast)

**2** El altavoz se unirá automáticamente a la transmisión abierta cercana.

 **Unido:** El LED se vuelve **naranja sólida**.

Dispositivos de transmisión Auracast compatibles:

 [Unirse a transmisión telefónica Auracast](#) ↗

 [Ver más dispositivos Auracast](#) ↗

Siguiente




## B.1 Unirse a Auracast del teléfono

❶ Abrir **Configuración de Bluetooth** en el teléfono.

❷ Tocar "**Transmitir sonido usando Auracast**" > "**Iniciar transmisión**".

**Nota:** Los menús pueden variar según el modelo del teléfono.

❸ Reproducir audio en tu teléfono.



### Modelos compatibles:

- Samsung Galaxy S23 y modelos posteriores
- Google Pixel serie 8/9

👉 [Ver más teléfonos compatibles](#) ↗

Siguiente




## C. Unirse a la Transmisión Segura

Requiere [un teléfono con Asistente Auracast](#) (por ejemplo, Samsung S23 o más reciente).

❶ Empareja el altavoz por Bluetooth.

❷ En tu teléfono: habilitar **Audio LE** → Tocar **Escuchar transmisión Auracast** → **Elegir** la transmisión.

❸ Ingresa la contraseña. La reproducción comenzará automáticamente. → La luz LED se vuelve **naranja sólida**.




Siguiente



## 4. Cambiar a Bluetooth

Usar Bluetooth al escuchar por tu cuenta:

❶ Mantén  por 3s → El LED parpadea **naranja**.

❷ **Doble pulsación MODO** → El LED parpadea **rojo** y **azul** (modo de emparejamiento Bluetooth).

❸ En tu dispositivo, activa Bluetooth y selecciona "Avantree Harmony A1".

✅ **Conectado:** El LED se vuelve **azul sólido**.



Siguiente



## 5. Batería y Carga

- Entrada USB-C: 5V / 3A
- Carga: LED **rojo sólido**
- Totalmente cargado: LED apagado (~ 4 horas)
- Tiempo de reproducción: Hasta 8 horas (varía según el volumen)
- Apagado automático después de 60 minutos sin reproducción de audio (incluso si se ha unido a una transmisión)



[Actualizar firmware a Mantenerlo](#)  
[ACTIVADO.](#) ↗

Siguiente



## 6. Botones y Indicadores



### **A** LED DE MODO

- **Naranja sólida** → Auracast conectado
- **Azul sólido** → Bluetooth conectado

### **1** Botón MODO

- Cambio de modo  
**Auracast** <-> **Bluetooth**

### **2** Botón EQ

- Cambio de modo de sonido:  
Vocal (**blanco**); Pop(**verde**); Bajo (**azul**)

[!\[\]\(bf201d91b9b614baaf9dc5168bdd7cec\_img.jpg\) Guía completa de botones e indicadores](#)


Siguiente



## 7. Solución de problemas

Aquí hay algunas preguntas frecuentes:

- [Actualizar firmware para mantener el altavoz encendido cuando esté conectado ↗](#)
- [¿No puedes emparejar? ↗](#)
- [¿No puedes unirte a Auracast? ↗](#)
- [Cómo restablecer \(Bluetooth clásico\) ↗](#)

 [Más solución de problemas y preguntas frecuentes ↗](#)

Siguiente



< Atrás



Menú

## 8. Califica esta guía

Tu opinión nos ayuda a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.

**Califica esta guía**

Siguiente



## 9. Registrar y Soporte

### Registrar su producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Registrar su producto](#)

### Soporte de agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo electrónico



Llamar



Chat