



Harmony A2 Solo

Altavoz Auracast con
Bluetooth



Guía de usuario interactiva

Versión 2.0.1

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Comenzar Aquí
2. Inicio Rápido
3. Batería y Carga
4. Escuchando con Auracast
5. Cambio a Bluetooth
6. Botones y Indicadores
7. Resolución de Problemas
8. Califica esta Guía
9. Registro y Soporte

Siguiente



1. Comienza aquí

Altavoz Auracast con Bluetooth para expansión sencilla

- Únete a las **transmisiones Auracast** para escucha compartida
- Usa **Bluetooth** cuando escuches por tu cuenta

Comportamiento de energía

Se apaga después de 60 minutos sin audio incluso cuando está conectado.

[Actualiza el firmware a **Mantener encendido.**](#) ↗

Siguiente





2. Inicio rápido

Encender y comenzar a escuchar

- Al encenderse, Harmony A2 Solo entra automáticamente en **Auracast** modo.
- El altavoz escanea y se une automáticamente a las transmisiones cercanas

 **Unido:**  El LED se vuelve **naranja sólida**.

Todo listo. No se requiere emparejamiento.

Siguiente



3. Batería y carga

3.1 Carga

- Utiliza el **cable USB-C incluido**
- **Cargador: 5V / 2-3A**
Los cargadores de 1A pueden no cargar (completamente) el altavoz.
- **Carga: LED rojo sólido**
- **Completamente cargado: LED apagado (3-5 horas)**



Por favor, utiliza un cargador USB fiable.
[Ver cargador recomendado.](#) ↗

Siguiente





3.2 Comportamiento de la batería y energía

Duración de la batería

- Tiempo de reproducción: Hasta **8 hrs** (*varía según el volumen*)

Comportamiento de energía

- **Se puede usar mientras se carga** (*requiere un cargador de **5V/3A***)
- **Apagado automático**
*Se apaga después de **60 minutos sin reproducción de audio** para ahorrar batería (incluso si se une a una transmisión)*



[Actualizar firmware a Mantenerlo encendido.](#) ↗

Siguiente



4. Escuchar con Auracast

4.1 ¿Qué es Auracast?

Auracast permite que **una** fuente de audio transmita **a múltiples** oyentes al mismo tiempo.

Perfecto para:

- Escuchar en la televisión
- Aulas
- Espacios públicos o compartidos
- Escucha en grupo sin emparejar

Siguiente





4.2 Elegir fuente de audio

Elige cómo quieres unirte:

A

**Unirse
Transmisor Avantree**

B

**Unirse a Otro
Transmisión Abierta**

C

**Unirse
Transmisión Segura**



A.1 Configurar transmisor Avantree

Asegúrate de que tu transmisor Avantree esté **encendido** y transmitiendo audio.

Nota: Para una configuración detallada, consulta la guía del usuario de tu transmisor Avantree..

Transmisor Avantree compatible:



Oasis Aura



Audikast 4



Viajero



C82 Aura



Opera Aura



Aura Focus

Siguiente



A.2 Unirse a la transmisión

En tu altavoz:

❶ Mantén pulsado  durante 4s.
→ El LED  parpadea **naranja**.
(Listo para unirse a Auracast)

¿No parpadea en naranja? Presiona el botón  .

❷ Colócalo cerca del transmisor.


✅ **Conectado:** El LED se vuelve **naranja sólida**.



Siguiente



B. Unirse a otra transmisión abierta

 **Disponible solo cuando una transmisión Auracast cercana está activa.**

1 Mantener presionado  el altavoz durante 4s.

→ El LED parpadea en naranja **naranja**.
(Listo para unirse a Auracast)

¿No parpadea en naranja? Presione el botón  .

2 El altavoz se unirá automáticamente a la transmisión abierta cercana.

 **Unido:** El LED se vuelve sólido naranja **naranja sólido**.

Dispositivos de transmisión Auracast compatibles:

 [Unirse a la transmisión telefónica de Auracast](#) ↗

 [Ver más dispositivos Auracast](#) ↗

Siguiente




B.1 Unirse a Auracast del teléfono

❶ Abrir **Configuración de Bluetooth** en el teléfono.

❷ Tocar "**Transmitir sonido usando Auracast**" > "**Iniciar transmisión**".

Nota: Los menús pueden variar según el modelo del teléfono.

❸ Reproducir audio en tu teléfono.



Modelos compatibles:

- Samsung Galaxy S23 y modelos más recientes
- Google Pixel 8/9 series

👉 [Ver más teléfonos compatibles](#) ↗


Siguiente



C. Unirse a la transmisión segura

Requiere [un teléfono con Asistente Auracast](#) (por ejemplo, Samsung S23+).

- 1 Emparejar altavoz con teléfono vía Bluetooth.
- 2 En tu teléfono: habilitar **Audio LE** → Tocar **Escuchar transmisión Auracast** → **Elegir** la transmisión.
- 3 Ingresar la contraseña. La reproducción comenzará automáticamente. → El LED se vuelve **naranja sólido**.




Siguiente



5. Cambiar a Bluetooth

Usa Bluetooth cuando escuches por tu cuenta:

❶ Presiona  . → La luz LED parpadea **roja** y azul. (Listo para emparejar)

❷ En tu dispositivo, activa Bluetooth y selecciona **Avantree Harmony A2**.

✅ **Conectado:** La luz LED se vuelve **azul sólido**.




Siguiente



6. Botones y Indicadores



A LED de modo

 **Naranja sólida** → Auracast conectado

 **Azul sólido** → Bluetooth conectado

1 Botón MODE

 Cambiar a **Auracast**

 Cambiar a **Bluetooth**

2 Botón EQ

Cambiar modo de sonido:

Balance(**blanco**); Voz(**verde**); Graves(**azul**)

 [Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente



7. Resolución de problemas

Problemas comunes y soluciones rápidas:

- [¿No puedes emparejar? ↗](#)
- [¿No puedes unirte a Auracast? ↗](#)
- [Cómo restablecer \(Bluetooth clásico\) ↗](#)

[👉 Más resolución de problemas y preguntas frecuentes ↗](#)

Siguiente





8. Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.

Califica esta guía

Siguiente



9. Registrar y Soporte

Registrar su producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Registrar su producto](#)

Soporte de agentes

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo electrónico



Llamar



Chat