

# Medley Pebble



## Interattivo Guida alla configurazione

Versione 1.5

Avvia configurazione

< Indietro

# Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Come Indossare
3. Connetti tramite Base (Consigliato)
4. Connetti tramite Bluetooth della TV
5. Funzionalità Avanzate
6. Risoluzione dei Problemi
7. Registrare il Prodotto
8. Assistenza con Operatore Live
9. Valuta questa Guida

Avanti



## 1. Prima di iniziare

Progettato per guardare la TV comodamente mentre si rimane consapevoli dell'ambiente circostante.

### **Consigli principali:**

- Si consiglia di usare con la base
- Spegnerne la base quando si accoppia con il telefono
- TV + telefono possono funzionare insieme

< Indietro

Torna al  
menu



## 2. Come indossare

Posiziona l'uncino dell'orecchio lungo il contorno dell'orecchio.




Avanti

< Indietro


Torna al  
menu



# Scegli Modalità



Connetti tramite Base  
(Consigliato)



Connetti tramite  
Bluetooth della TV


< Indietro

Torna al  
menu




## 3. Connetti tramite Base

Seleziona tipo di connessione




**Ottico**

(Consigliato)



**AUX**



**RCA**

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Collega i Cavi

- 1. Inserisci il cavo USB-C nell'alimentazione vicino alla TV.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i cavi

2☒ Inserisci il cavo ottico nella  
**Uscita ottica** della TV e nel  
trasmettitore **OPT IN**.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

1☒ Vai su: Impostazioni > Audio > Suono Uscita, seleziona **Ottico**.

2☒ Imposta il formato audio su **PCM** per evitare muto.



Non sei sicuro come? Visita la nostra [Guida alle impostazioni audio TV](#)

Avanti



## **Attenzione**

↗ Stai per uscire da questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

☒ Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanalizza il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Accensione e connessione

1☒ Accendi il trasmettitore, rimuovi le cuffie. Il trasmettitore lampeggia **blu**. Le cuffie restano **blu** 2s, poi lampeggiano **rosso** & **blu**.

2☒ Attendi 5s. Il trasmettitore resta **blu**, LED delle cuffie **spento** quando connesse.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connettere i cavi

1. Collegare il cavo USB-C all'alimentazione vicino alla TV.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i cavi

2☒ Inserisci il cavo AUX nella **presa per le cuffie** & trasmettitore **AUX**.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Cuffie**.



Avanti



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Accendi e connetti

- 1☒ Accendi il trasmettitore, rimuovi le cuffie. Il trasmettitore lampeggia **blu**. Le cuffie rimangono **blu** 2s, poi lampeggiano **rosso** & **blu**.
- 2☒ Attendi 5s. Il trasmettitore rimane **blu**, LED delle cuffie **spento** quando sono connesse.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i Cavi

1. Collega il cavo USB-C all'alimentazione vicino alla TV.



Avanti



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i Cavi

2☒ Usa le porte RCA etichettate  
**Uscita Audio.**

- Adattatore RCA a AUX **NON** incluso.
- Contattaci per un adattatore gratuito se necessario.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Cuffie**.



Avanti



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Accensione e connessione

- 1 Accendi il trasmettitore, rimuovi le cuffie. Il trasmettitore lampeggia **blu**. Le cuffie rimangono **blu** 2s, poi lampeggiano **rosso** & **blu**.
- 2 Aspetta 5s. Il trasmettitore rimane **blu**, LED delle cuffie **spente** quando sono collegate.




< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth della TV

### ⚠ 4.1 Mantieni il trasmettitore spento



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth della TV

### 4.2 Entra nelle impostazioni Bluetooth della TV

Vai su: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Elenco altoparlanti Bluetooth**.

#### Sound Output

Select an audio device from the list to play TV sound.

TV Speaker



Optical



Bluetooth Speaker List

Close

Non sei sicuro come? Visita la nostra [Guida alle impostazioni Bluetooth della TV](#)

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu




## 4. Connetti tramite Bluetooth della TV

### 4.3 Inserisci gli auricolari in modalità di accoppiamento

Con il trasmettitore spento, rimuovi gli auricolari.

LED lampeggia **rosso** & **blu** → pronto per l'accoppiamento.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth della TV

### 4.4 Seleziona "Avantree Pebble Pro"

Seleziona "**Avantree Pebble Pro**" dalla lista di altoparlanti Bluetooth della TV per connettersi.

#### Bluetooth Speaker List



Avantree Pebble Pro

Pair and connect

Refresh

Cancel

Avanti




## 5. Funzionalità Avanzate

### 5.1 Usa le cuffie con telefono/PC

1☒ Spegni il trasmettitore.

2☒ Rimuovi le cuffie. Le luci LED lampeggiano **rosso** & **blu** (modalità di accoppiamento).

3☒ Accendi il Bluetooth, cerca "**Avantree Pebble Pro**" e associa. Una volta connesso, le luci LED sono **spente**.





## 5. Funzionalità Avanzate

### 5.2 Auricolari Dual Link (Telefono + Base)

1☒ Connetti gli auricolari al telefono.

2☒ Accendi il trasmettitore e aspetta 2 secondi. Quando si collega, rimane **blu**.

**Nota:** Dual Link assicura che non perderai chiamate. Premi **MFB** per rispondere alle chiamate: l'audio



< Indietro

Torna al  
menu




## 5. Funzionalità Avanzate

### 5.3 Collegamento alla

### soundbar

Il bypass funziona solo con ingressi /  
uscite corrispondenti, ad esempio  
Ottico per TV e soundbar.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 6. Risoluzione dei problemi

Nessun suono? Controlla 2 cose:

### 1. Cuffie collegate?

Blu **fisso** = OK

Lampeggiante = Non collegato →

[Risolvi](#)

### 2. Segnale TV OK?

AUX / OPT fisso = OK

Lampeggiante = Nessun segnale →

[Ulteriori risoluzioni dei problemi & FAQ](#)

[RISOLVI](#)



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 7. Registra il tuo prodotto

Registrati ora per:

- Estendi la garanzia a 24 mesi -  
GRATIS.
- Goditi un supporto di assistenza  
prioritario.

[Registrati ora](#) ↗

Sei pronto

< Indietro

Torna al  
menu



## 8. Assistenza con agente

### live

Risponderemo entro **1 giorno**

**lavorativo**

Opzioni di supporto rapido:

Email: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

Programma richiamata ↗

Invia un ticket ↗

Chat dal vivo ↗

< Indietro

Torna al  
menu



## 9. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Medley Pebble!

Speriamo che questa guida ti abbia aiutato a iniziare.

La tua valutazione rapida ci aiuta a migliorare:

