

Orbit Pro



Interattivo Guida all'Impostazione

Versione 1.3

[Impostazione Avanzata & FAQ](#)

Pulsanti & Indicatori

Impostazione Iniziale



Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida di configurazione.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanare il codice QR che hai sul tuo dispositivo.


[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Panoramica del Prodotto



Continua

Pulsanti

No.	Pulsante	Funzioni
1		Passa a "TX" per accendere l'Orbit Pro & metterlo in modalità trasmettitore
		Passa a "RX" per accendere l'Orbit Pro & metterlo in modalità ricevitore
		Passa a "OFF" o "TX" per bypassare l'audio agli altoparlanti
2		Passa a "OPT" se ti stai connettendo con la porta "Optical OUT" della tua TV
		Passa a "AUX" se ti stai connettendo con la porta di uscita 3.5mm AUX o RCA della tua TV
		Passa a "HDMI" se ti stai connettendo con la porta HDMI ARC della tua TV
3		Premi una volta per cercare un dispositivo. Si prega di assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia ACCESO e in modalità accoppiamento
4		Premi una volta per selezionare un dispositivo da connettere / disconnettersi
5		Premi su / giù per navigare nei menu mostrati sullo schermo LCD
6		Premi una volta per regolare il volume
		Premi & tieni premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi per cancellare la cronologia di accoppiamento
7		Premi una volta per regolare il volume con il telecomando

< Indietro

Ricomi
ncia



Cosa c'è nella scatola?



Trasmettitore
Avantree
Orbit Pro



Telecomando



✓ Cavo di
alimentazione
Tipo C per il
trasmettitore



✓ Cavo
audio
ottico



✓ Cavo
audio AUX
3.5mm

Continua

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite ottico

1 Collega un'estremità all'uscita "**Ottica Digitale**" della TV.

2 Collega l'altra estremità all'entrata "**Ottica**" del trasmettitore.

3 Sposta il  pulsante sulla posizione "OPT"



Connesso

Non ho l'ottico

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** al **trasmettitore** e alla porta di alimentazione **USB** del tuo TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio corrette

 Usando il telecomando della TV, vai a:

➔ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita audio**

✓ Seleziona **Ottico**

(invece degli altoparlanti della TV)



Ecco un link a [Guida alle impostazioni audio della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida all'installazione.



BACK

Per tornare qui di nuovo, ti
preghiamo di **utilizzare il
pulsante "indietro" del tuo
browser** o riscanare il codice QR
che hai sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Accendi il trasmettitore

1 Accendi **IL** trasmettitore

- Scorri gli interruttori di alimentazione su "**TX**."



Continua

< Indietro

Ricomincia



Metti il trasmettitore in modalità di accoppiamento

- 1** Premi il pulsante  una volta
- 2** " **Ricerca**" visualizzato nella parte inferiore dello schermo.



Continua


< Indietro

Ricomincia



Disattiva Bluetooth

Disattiva il Bluetooth sul tuo telefono o su altri dispositivi per disconnettere le tue cuffie.



Il Bluetooth è DISATTIVATO

< Indietro

Ricomincia



Metti le tue cuffie in modalità accoppiamento



⚠ I metodi di accoppiamento variano a seconda delle cuffie. La maggior parte si attiva **premendo e tenendo premuto** un pulsante per alcuni secondi.

Non sei sicuro di come?

Visita la nostra [Guida all'accoppiamento delle cuffie](#)

Continua



Avviso

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, ti
preghiamo di **utilizzare il
pulsante "indietro" del tuo
browser** o riscanare il codice QR
sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗


< Indietro

Ricomincia



Tieni vicino & aspetta di cercare

- 1 Aspetta **5-10** secondi
- 2 Una volta trovato, il nome del tuo dispositivo appare.



Continua

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Collega le cuffie

1 Premi / per selezionare il dispositivo

2 Premi il  pulsante una volta per connettere le cuffie selezionate.

✓ Una volta connesso, l'  indicatore verrà mostrato a destra del nome del dispositivo e **"Connesso"** verrà mostrato in basso sullo schermo LCD



Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Test per il suono

🔊 Riproduci un programma TV o un film e verifica se senti il suono attraverso le cuffie.

✓ Suggerimento: Se gli altoparlanti della TV continuano a riprodurre suono, vai su **Impostazioni** → **Audio** e imposta "**Altoparlanti TV Off**".

Nessun suono? Ecco un link per [risolvere il problema](#)

Continua

Esperienza di ritardo audio



Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida all'impostazione.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanalizza il codice QR che hai sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Utilizzando gli altoparlanti TV con le cuffie

La possibilità di ascoltare sia attraverso gli altoparlanti TV & cuffie **dipende dal modello della tua TV.**

Controlla le impostazioni di "**Uscita Audio**" della tua TV e cerca "**Altoparlante TV + Uscita Audio**" o simili.

Oppure puoi utilizzare la funzione di bypass di Orbit Pro per ascoltare l'audio tramite una soundbar cablata e cuffie bluetooth simultaneamente. Ecco [la guida su come configurare](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida all'impostazione.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanne il codice QR che hai sul tuo dispositivo.


[Procedere](#) ↗

< Indietro


Ricomincia




Altre opzioni di connessione



HDMI ARC



AUX



RCA

Non elencato

< Indietro

Ricomincia




Collegati tramite HDMI

1 Collega un'estremità del cavo HDMI (non fornito) alla porta **HDMI ARC** della TV

2 Collega l'altra estremità all'ingresso HDMI del trasmettitore.

3 Sposta il  pulsante nella posizione **"HDMI"**



Nota 1: Solo le porte HDMI etichettate "HDMI ARC" sono valide.

Nota 2: Utilizza un cavo HDMI 1.4 o più recente.

Continua

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** al **trasmettitore** e alla porta di alimentazione **USB** del tuo TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia




Seleziona le impostazioni audio TV corrette

 Usando il telecomando della TV, vai a:

➡ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**

✓ Seleziona **HDMI ARC**



Continua

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite AUX

1 Collega un'estremità del cavo AUX alla presa per le cuffie della TV.

2 Collega l'altra estremità all'ingresso AUX del trasmettitore.

3 Sposta il  pulsante sulla posizione "**AUX**"



Continua

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** al **trasmettitore** e alla porta di alimentazione **USB** del tuo TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio giuste per il TV del televisore

 Usando il telecomando del TV, vai a:

➡ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**

✓ Seleziona **Cuffie**



Continua

< Indietro

Ricominci



Suggerimenti

Uscita audio duale

 Modello TV dipendente: L'audio simultaneo può variare.

 Regola le impostazioni o  disattiva gli altoparlanti della TV se necessario.

Continua


< Indietro

Ricomincia



Risoluzione dei problemi

Se non riescono a connettersi, prova a:



Ripristina Trasmettitore



Ripristina Cuffie



Pulisci Ambiente

< Indietro

Ricomincia



Ripristina il trasmettitore

1 Premi e tieni premuto "-" e "+" per **5s** .

2 Una volta ripristinato, i dispositivi precedentemente connessi visualizzati sullo schermo scompariranno.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Ripristina le tue cuffie

Ripristinare le cuffie cancella la cronologia di accoppiamento.



Cuffie diverse hanno processi di ripristino diversi. Consulta il manuale utente del tuo dispositivo per le istruzioni se necessario.

Continua

< Indietro

Ricomincia



Pulisci il tuo ambiente

📶 I router e i dispositivi WiFi (ad es., Smart TV Samsung) possono interferire con il pairing.

🔌 **Scollega o allontanati** per migliorare la connessione.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Collegati via RCA

⚠ Nota

- Cavo adattatore AUX **NON** incluso
- Utilizzare le porte RCA etichettate "**AUDIO OUT**"
- Contattaci per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.
- cambia il  pulsante nella posizione "AUX"

Connesso

< Indietro

Ricomincia



Contattaci per aiuto!

Puoi inviarci un'email direttamente a **support@avantree.com**, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

[Ottieni supporto](#)





Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida all'impostazione.



Per tornare qui di nuovo, si prega di **utilizzare il pulsante "indietro" del browser** o riscanare il codice QR che hai sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricominci



Vuoi aggiungere un secondo paio di cuffie?

Sì.

Mostrami [come aggiungere un secondo paio.](#)

Salta



Attenzione

↗ Stai per visitare un link esterno e lasciare questa guida all'installazione.



BACK

Per tornare qui di nuovo, ti
preghiamo di **utilizzare il
pulsante "indietro" del tuo
browser** o di scansionare
nuovamente il codice QR che hai
sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi
ncia




Hai finito!

Speriamo che ti piaccia la tua esperienza con l'Orbit Pro!

Se hai bisogno di qualsiasi cosa, non esitare a contattarci all'indirizzo support@avantree.com

[Aggiungi una copertura GRATUITA di 24 mesi!](#)



< Indietro

Ricominci



Se noti un ritardo nel suono

Potrebbe essere perché le tue cuffie NON supportano la tecnologia **low-latency**.

Per le migliori prestazioni di latenza, utilizza cuffie che supportano **aptX Low Latency** o **Fast stream**.

Se stai utilizzando un dispositivo non-aptX, come AirPods, potresti riscontrare un leggero ritardo audio.

Continua

Contattaci