

Quartet 2



Interaktive Einrichtungsanleitung

Version 1.3

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Tasten & Indikatoren

Einrichtung



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück


Neu
starten



Tasten & Indikatoren

Kopfhörer:

Die Quartet 2 Kopfhörer liefern kristallklaren TV-Sound für ein immersives Hörerlebnis.



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Tasten & Indikatoren

Transmitter:

Der Avantree Flex Base Transmitter überträgt TV-Ton ohne Lippen-Synchronisationsverzögerungen an die dazugehörigen Kopfhörer.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Was ist im Lieferumfang enthalten?



✓ 4*Kopfhörer



✓ Transmitter



✓ 4-in-1
Ladekabel



✓ Stromkabel
für
den Transmitter



✓ Optisches
Audiokabel



✓ AUX
3,5mm
Audiokabel

Weiter

Tasten & Anzeigen

< Zurück

Neu
starten



Über den optischen Anschluss verbinden

- 1** Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem "Optischen Digital Audio Out"-Anschluss Ihres Fernsehers.
- 2** Stecken Sie das andere Ende in den "Optischen"-Anschluss des Transmitters.



Verbunden

Optischer Anschluss nicht
vorhanden

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit dem Strom verbinden

⚡ Sie benötigen einen USB-Netzadapter. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit einer nahegelegenen Stromquelle in der Umgebung des Fernsehers.



*Kein USB-Netzadapter vorhanden?
[Kontaktieren Sie uns](#) für Unterstützung.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Eingang auf "OPT/AUX" umschalten

1 Schalten Sie den Stromschalter auf "EIN".

2 Stellen Sie den Audioeingangsschalter auf "OPT/AUX".

3 Überprüfen Sie die LEDs – OPT  sollte leuchten



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen aus

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, und navigieren Sie zu:
➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe**.

✓ Wählen Sie **Optisch**.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [TV-Audioeinstellungen-Guide](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗


< Zurück

Neu
starten



Stellen Sie sicher, dass "PCM" ausgewählt ist

✓ Ändern Sie das "Audioformat" zu
PCM.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Soundeinstellungen](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind kurz davor, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Schalten Sie den Kopfhörer ein

- 1** Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf "AN" und warten Sie 3–5 Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist.
- 2** Verbindungsbestätigung: Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED durchgehend blau 



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Prüfen Sie, ob Sie einen Ton hören

🔊 Starten Sie eine Fernsehsendung oder einen Film und überprüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton der TV-Lautsprecher zu deaktivieren, gehen Sie zu den Einstellungen → Audio und wählen Sie „TV-Lautsprecher aus“.

Weiter

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Wenn kein Ton vorhanden ist...

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.

Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

Versuchen Sie, das Audioformat des Fernsehers auf PCM (für optische Verbindungen) zu ändern.

Starten Sie den Fernseher, den Transmitter und die Kopfhörer neu.

Weiter

Brauchen Sie Hilfe

< Zurück


Neu
starten



Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.

1 Der Telefonmodus ist speziell dafür vorgesehen, sich mit Bluetooth-fähigen Audioquellen zu verbinden, nicht mit Ausgabegeräten.

2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.



Nicht sicher wie?

Kontaktieren Sie den Gerätehersteller oder besuchen Sie unseren [TV Bluetooth-Einstellungsleitfaden](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit dem Strom verbinden

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Transmitter und den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



*Kein USB-Netzadapter vorhanden?
[Kontaktieren Sie uns](#) für Unterstützung.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Stellen Sie den Audioeingangsschalter auf „Telefon“

- 1 Schalten Sie den Ein/Ausschalter auf "EIN".
- 2 Stellen Sie den Audioeingangsschalter auf "Telefon".
- 3 Die "Telefon"-Anzeige beginnt zu blinken, was bedeutet, dass das Gerät nun bereit zur Kopplung mit Ihrem Audioquellgerät ist.



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Wählen Sie "Avantree Flex Basis"

🔍 Wählen Sie den Transmitter aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus.

🔑 Warten Sie, bis die Nachricht „Verbunden“ erscheint.



Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Schalte Sie den Kopfhörer ein

- 1** Einschalten: Schieben Sie den Ein/Ausschalter auf „EIN“ und warten Sie 3–5 Sekunden.
- 2** Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs konstant.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Über den AUX Anschluss verbinden.

- 1** Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den  Kopfhöreranschluss des Fernsehers.
- 2** Stecken Sie das andere Ende in den "AUX"-Anschluss des Transmitters.



Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit dem Strom verbinden

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Transmitter und den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



*Kein USB-Netzadapter vorhanden? [Kontaktieren Sie uns](#) für Unterstützung.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Eingang auf "OPT/AUX" umschalten

1 **Schalten** Sie den Ein/Ausschalter auf "EIN."

2 **Schalten** Sie den Audioeingangsschalter auf "OPT/AUX".

3 Überprüfen Sie die LEDs: AUX,  Normal wird leuchten.



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen aus

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, und navigieren Sie zu:
➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe**.

✓ Wählen Sie **Kopfhörer**.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Schalte Sie den Kopfhörer ein

1 Einschalten

Schieben Sie den Ein/Ausschalter auf "ON." Warten Sie **3-5** Sekunden.

2 Sobald verbunden, leuchtet die LED durchgehend blau .



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Über RCA verbinden

⚠ Hinweis

Der RCA-Adapter ist NICHT im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie die RCA-Anschlüsse, die mit „Audio Out“ bezeichnet sind. Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.



Hinweis: [Kontaktieren Sie uns](#) für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.

Verbunden

Kontaktieren Sie uns

< Zurück

Neu
starten



Störungen minimieren

- Störungen können durch nahegelegene Geräte verursacht werden, die auf der 2,4-GHz-Frequenz arbeiten, wie zum Beispiel WLAN-Router, Zugangspunkte oder sogar ein eingeschalteter Mikrowellenofen.
- Um Störungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass diese Geräte möglichst weit von den Kopfhörern und dem Transmitter entfernt positioniert sind.



2.4GHz

Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Kopplung des Transmitters starten.

Drücken & halten Sie die  Taste für **3** Sekunden, bis die Add Devices  LED blinkt



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Koppeln Sie Ihre Kopfhörer

⚙️ Halten Sie die OFF/ON/PAIR-Taste 5 Sekunden lang in der PAIR-Position gedrückt, bis die LED  blinkt (Kopplungsmodus).

✓ Halten Sie die Kopfhörer und den Transmitter nah beieinander, damit sie sich erfolgreich verbinden (stabile LEDs).



Verbunden

Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu
starten




Audio-Modi wechseln

Zwei Methoden

 Kopfhörer: Drücken Sie die **EQ Taste** um zwischen **Klarer Stimme** (verbessert Sprache) & **Ausgewogenem** Modus zu wechseln.

 Transmitter: Drücken Sie "+" und "-" **gleichzeitig** um zwischen **Normal, Klarer Stimme**, und **Bass** EQ-Modi zu wechseln. ( Nicht laut genug? Drücken Sie "+" oder "-" um die Lautstärke im gewählten Modus anzupassen.)




Verstanden

< Zurück

Neu
starten




Weitere Verbindungsoptionen




AUX



BLUETOOTH



RCA



HDMI ARC

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu
starten



Wenn Ihr Fernseher nur über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt...

Müssen Sie entweder die HAX05 kaufen, um Ihren Quartet 2 zu verbinden, oder ihn gegen den HDMI ARC-fähigen Opera Plus austauschen.



Opera Plus



HAX05



Andernfalls müssen Sie Ihren Quartet 2 auf andere Weise verbinden.

Auf andere Weise verbinden



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



Warnung

↗ Sie sind dabei, dieses Einrichtungs-Handbuch zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns direkt per E-Mail unter support@avantree.com kontaktieren oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir melden uns innerhalb eines Werktages!

[Ich benötige Unterstützung](#)





Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem Quartet 2 genießen!

Falls Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter support@avantree.com zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

[Fügen Sie KOSTENLOS 24 Monate Garantie hinzu!](#)

