

# Quartet 2



## Guide interactif de configuration

Version 1.3

[Configuration avancée & FAQs](#)

Boutons & Indicateurs

**Configuration initiale**



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez utiliser le bouton "retour" de votre navigateur ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour


Recom  
mencer



# Boutons & Indicateurs

## Écouteurs :

Les écouteurs Quartet 2 offrent un son TV cristallin pour une expérience d'écoute immersive et sans effort.



Suivant

< Retour


Recom  
mencer



# Boutons & Indicateurs

## Transmetteur :

Le transmetteur Avantree Flex Base diffuse l'audio de la télévision vers ses écouteurs sans délais de synchronisation labiale.



Continuer la configuration

< Retour

Recom  
mencer



# Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?



✓ 4\*Casques



✓ Émetteur



✓ Câble de charge 4-en-1



✓ Câble d'alimentation pour émetteur



✓ Câble audio optique



✓ Câble audio AUX 3,5 mm

Continuer

Boutons & Indicateurs

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez-vous via optique

**1** Branchez une extrémité du câble dans le port "**Optique Sortie audio numérique**" de la télévision.

**2** Branchez l'autre extrémité dans le port "**Optique**" du transmetteur.



Connecté

Je n'ai pas d'optique

< Retour

Recom  
mencer



# Branchez le transmetteur

⚡ Préparez un adaptateur secteur USB, branchez le **câble USB-C** dans une **source d'alimentation près de la TV.**



\*Pas d'adaptateur secteur USB supplémentaire ? [Contactez-nous](#) pour assistance.

Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Changer l'entrée en "OPT/AUX"

**1** Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON."

**2** Glissez l'interrupteur d'entrée audio sur "OPT/AUX".

**3** Vérifiez les LED OPT, , Normal s'allumera.



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez les paramètres audio corrects

-  Avec votre télécommande, allez à :  
➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.  
✓ Sélectionnez **Optique**.



Vous ne savez pas comment ?  
Visitez notre [Guide des paramètres audio de la TV](#)

Continuer



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗


< Retour

Recom  
mencer



# Assurez-vous que "PCM" est sélectionné

✓ Changez "Format Audio" en **PCM**.



Vous ne savez pas comment ?  
Visitez notre [Guide des Paramètres Audio de la TV](#)

Continuer



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez les écouteurs

- 1** Allumez Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON." Attendez **3-5** secondes.
- 2** Une fois connecté, le LED deviendra bleu fixe .



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



## Tester le son

🔊) Jouez une émission de télévision ou un film et vérifiez le son à travers les écouteurs.

✓ Astuce : Pour arrêter le son de vos haut-parleurs TV, allez dans **Paramètres** → **Audio** et sélectionnez "**Haut-parleurs TV Désactivés.**"

Continuer

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



## S'il n'y a pas de son...

🔍 Vérifiez les connexions des câbles et assurez-vous qu'ils sont bien branchés.

🔊 Assurez-vous que la sortie audio de la télévision est réglée sur la bonne source (optique, AUX ou RCA).

⚙️ Essayez de changer le format audio de la télévision en PCM (pour les connexions optiques).

🔄 Redémarrez la télévision, l'émetteur et les écouteurs.

Continuer

Besoin d'aide


< Retour

Recom  
mencer



# Activez le BT sur votre appareil

- 1** Le **mode téléphone** est conçu pour se connecter à des appareils audio source compatibles Bluetooth, pas aux appareils de sortie.
- 2** Activez le Bluetooth sur votre appareil.



Vous ne savez pas comment ?  
Contactez le fabricant de l'appareil ou  
visitez notre [Guide des paramètres  
Bluetooth de la TV](#)

Continuer



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le "bouton retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Branchez le transmetteur

⚡ Préparez un adaptateur secteur USB, branchez le **câble USB-C** dans **une source d'alimentation près de la TV.**



\*Pas d'adaptateur secteur USB de recharge ? [Contactez-nous](#) pour obtenir de l'aide.

Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Changer l'entrée en "Téléphone"

❶ Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON."

❷ **Glissez** l'interrupteur d'entrée audio sur "**Téléphone**".

❸ L'indicateur "Téléphone" commencera à clignoter, prêt à se coupler avec votre appareil source audio.



Continuer

< Retour


Recom  
mencer



# Sélectionnez "Avantree Flex Base"

🔍 Sélectionnez le transmetteur dans la liste Bluetooth de votre appareil.

🔑 Attendez le message "**Connecté**".



Connecté

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez les écouteurs

**1** Allumez

Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON." Attendez **3-5** secondes.

**2** Une fois connecté, les LED resteront allumées.



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez-vous via AUX

**1** Branchez une extrémité du câble AUX dans la prise  **casque** de la télévision.

**2** Branchez l'autre extrémité dans le port "**AUX**" du transmetteur.



Connecté

< Retour

Recom  
mencer



# Branchez l'émetteur

⚡ Préparez un adaptateur secteur USB, branchez le **câble USB-C** dans **une source d'alimentation près de la TV.**



\*Pas d'adaptateur secteur USB de recharge ? [Contactez-nous](#) pour obtenir de l'aide.

Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Changer l'entrée en "OPT/AUX"

- 1** Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON."
- 2** Glissez l'interrupteur d'entrée audio sur "OPT/AUX".
- 3** Vérifiez les LED : AUX,  , Normal s'allumera.



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez les paramètres audio corrects

 Avec votre télécommande, allez à :

➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.

✓ Sélectionnez **Casque**.



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez les écouteurs

**1** Allumez

Glissez l'interrupteur d'alimentation sur "ON". Attendez **3-5** secondes.

**2** Une fois connecté, le LED deviendra bleu solide .



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez-vous via RCA

## ⚠ Remarque

- L'adaptateur RCA est **NON** inclus.
- Utilisez les ports RCA étiquetés "**Audio Out.**"
- Contactez-nous pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit si nécessaire.



**Remarque:** [Contactez-nous](#) pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit si nécessaire.

Connecté

Contactez-nous

< Retour

Recom  
mencer



# Minimiser les interférences

- Des interférences peuvent se produire en raison de dispositifs à proximité fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz, tels que des routeurs Wi-Fi, des points d'accès, ou même un four à micro-ondes en fonctionnement.
- Pour minimiser les perturbations, veuillez vous assurer que ces appareils sont placés aussi loin que possible des écouteurs et du transmetteur.



**2.4GHz**

Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



# Transmetteur entrer en mode appairage

**Appuyez et maintenez** le  bouton pendant **3** secondes jusqu'à ce que le LED Ajouter des appareils  clignote



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Appairez vos écouteurs

⚙️ Maintenez le bouton OFF/ON/PAIR en position PAIR pendant 5 secondes jusqu'à ce que le LED clignote 🌀 (mode appairage).

✓ Placez-les à proximité, les écouteurs et le transmetteur se connecteront (LEDs fixes).



Connecté

Besoin d'aide

< Retour

Recom  
mencer




# Changer les modes audio

## Deux méthodes

 Casque : Appuyez sur le **bouton EQ** pour basculer entre **Voix claire** (améliore la parole) & **Mode équilibré**.

 Émetteur : Appuyez sur "+" et "-" **simultanément** pour basculer entre **Normal, Voix claire, et Basses** modes EQ. () Pas assez fort ? Appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster le volume dans le mode sélectionné.)




Compris

< Retour

Recom  
mencer



# Autres options de connexion




**AUX**



**BLUETOOTH**



**RCA**



**HDMI ARC**

Non répertorié

< Retour

Recom  
mencer



# Si votre téléviseur n'a qu'un port HDMI ARC...

Vous devrez soit acheter le HAX05 pour connecter votre Quartet 2, soit l'échanger contre l'Opera Plus prenant en charge HDMI ARC.



**Opera Plus**



**HAX05**



Sinon, vous devrez connecter votre Quartet 2 d'une autre manière.

Connectez d'une autre manière



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Contactez-nous pour obtenir de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un e-mail directement à **support@avantree.com**, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour être redirigé vers notre page de support.

Nous reviendrons vers vous dans un délai d'un jour ouvrable !

[Obtenir de l'aide](#)





## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide d'installation et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Vous avez terminé !

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le Quartet 2 !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

[Ajoutez une couverture GRATUITE de 24 mois !](#)

