

Quartet 2



Guida interattiva all'Impostazione

Versione 1.3

[Impostazione Avanzata & FAQ](#)

Pulsanti & Indicatori

Impostazione Iniziale



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, utilizza il pulsante "indietro" del tuo browser o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro


Ricomincia



Pulsanti & Indicatori

Cuffie:

Le cuffie Quartet 2 offrono un suono cristallino per la TV, per un'esperienza d'ascolto immersiva e senza sforzo.



Avanti

< Indietro


Ricomincia



Pulsanti e Indicatori

Trasmettitore:

Il trasmettitore Avantree Flex Base trasmette l'audio della TV alle sue cuffie senza ritardi di sincronizzazione labiale.



Continua con la configurazione

< Indietro

Ricomincia



Cosa c'è nella scatola?



✓ 4*Cuffie



✓
Trasmettitore



✓ Cavo di
ricarica 4-in-1



✓ Cavo di
alimentazione per
trasmettitore



✓ Cavo
audio ottico



✓ Cavo audio
AUX da 3,5 mm

Continua

Pulsanti & Indicatori

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite ottico

1 Inserisci un'estremità del cavo nella porta "**Ottico Uscita Audio Digitale**" della TV.

2 Inserisci l'altra estremità nella porta "**Ottico**" del trasmettitore.



Connesso

Non ho ottico

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Prepara un adattatore di alimentazione USB, collega il **cavo USB-C a una fonte di alimentazione vicino alla TV.**



*Nessun adattatore di alimentazione USB di ricambio? [Contattaci](#) per assistenza.

Continua

< Indietro

Ricomincia



Cambia input su "OPT/AUX"

1 Spostare l'interruttore di accensione su "**ON**."

2 Spostare l'interruttore di ingresso audio su "**OPT/AUX**".

3 Controllare i LED OPT, ●))))), Normal si illuminerà.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio corrette

📺 Usando il telecomando della TV, vai a:
➡ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**.
✓ Seleziona **Ottico**.



Non sei sicuro di come fare?

Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida e visitare un link esterno.



Per tornare qui, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗


< Indietro

Ricomincia



Assicuratevi che sia selezionato "PCM"

✓ Cambia il "Formato Audio" in **PCM**.



Non sei sicuro di come?
Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Collega le cuffie

- 1** Accendi Scorri l'interruttore di alimentazione su "ON." Attendere per **3-5** secondi.
- 2** Una volta connesso, il LED diventerà blu fisso .



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Testa l'audio

🔊 Riproduci un programma TV o un film e controlla l'audio tramite le cuffie.

✓ Suggerimento: Per fermare l'audio dagli altoparlanti della TV, vai su **Impostazioni** → **Audio** e seleziona **"Altoparlanti TV Off."**

Continua

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Se non c'è suono...

🔍 Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

⚙️ Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

⚙️ Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

🔄 Riavvia la TV, il trasmettitore e le cuffie.

Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Abilita il BT sul tuo dispositivo

1 La modalità **Telefono** è progettata per connettersi a dispositivi audio sorgente abilitati Bluetooth, non a dispositivi di output.

2 Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo.



Non sei sicuro di come fare?

Contatta il produttore del dispositivo o visita la nostra [Guida alle Impostazioni Bluetooth della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanza il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Prepara un adattatore di alimentazione USB, collega il **cavo USB-C a una fonte di alimentazione vicino alla TV.**



*Nessun adattatore di alimentazione USB di ricambio? [Contattaci](#) per assistenza.

Continua

< Indietro

Ricomincia



Cambia ingresso a "Telefono"

1 Scorri l'interruttore di accensione su **"ON."**

2 **Scorri** l'interruttore di ingresso audio su **"Telefono"**.

3 Il indicatore "Telefono" inizierà a lampeggiare, pronto per accoppiarsi con il dispositivo sorgente audio.



Continua

< Indietro


Ricomincia



Seleziona "Avantree Flex Base"

🔍 Seleziona il trasmettitore dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo.

🔌 Attendi il messaggio "**Connesso**".



Connesso

< Indietro

Ricomincia



Collega le cuffie

1 Accendi

Scorri l'interruttore di alimentazione su "ON." Aspetta per **3-5** secondi.

2 Una volta connesso, i LED diventeranno fissi.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite AUX

- 1 Collega un'estremità del cavo AUX alla  **presa per le cuffie** della TV.
- 2 Collega l'altra estremità alla porta "**AUX**" del trasmettitore.



Connesso

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Prepara un adattatore di alimentazione USB, collega il **cavo USB-C a una fonte di alimentazione vicino alla TV.**



*Nessun adattatore di alimentazione USB di riserva? [Contattaci](#) per assistenza.

Continua

< Indietro

Ricomincia



Cambia input in "OPT/AUX"

1 Scivola l'interruttore di accensione su "ON."

2 Scivola l'interruttore di ingresso audio su "OPT/AUX". 🎧)))))

3 Controlla le LED: AUX, , Normal si accenderà.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio corrette

 Usando il telecomando della TV, vai a:

➡ **Impostazioni** → **Suono** → **Uscita audio**.

✓ Seleziona **Cuffie**.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Collega le cuffie

1 Accendi

Scorri l'interruttore di accensione su "ON." Attendi **3-5** secondi.

2 Una volta connesso, il LED diventerà blu fisso 🟡.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite RCA

⚠ Nota

- L'adattatore RCA è **NON** incluso.
- Usa le porte RCA etichettate "**Audio Out.**"
- Contattaci per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.



Nota: [Contattaci](#) per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.

Connesso

Contattaci

< Indietro

Ricomincia



Minimizza l'interferenza

- L'interferenza può verificarsi a causa di dispositivi vicini che operano sulla frequenza 2.4GHz, come router Wi-Fi, punti di accesso o anche un forno a microonde in funzione.
- Per ridurre le interruzioni, si prega di assicurarsi che questi dispositivi siano posizionati il più lontano possibile dalle cuffie e dal trasmettitore.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Trasmettitore entra in accoppiamento

Premi e tieni premuto il  pulsante per **3** secondi finché il LED Aggiungi Dispositivi  lampeggia



Continua

< Indietro

Ricomincia



Accoppia le tue cuffie

⚙️ Tieni premuto il pulsante OFF/ON/PAIR nella posizione PAIR per 5 secondi finché il LED non lampeggia 🌀 (modalità accoppiamento).

✓ Posizionali vicino, le cuffie e il trasmettitore si connetteranno (LED fissi).



Connesso

Hai bisogno di aiuto




Cambia modalità audio

Due Metodi

 Cuffie: Premi il **pulsante EQ** per passare a **Voce Chiara** (migliora il parlato) & **Modalità Bilanciata**.

 Trasmettitore: Premi "+" e "-" **simultaneamente** per passare a **Normale, Voce Chiara, e Bassi** modalità EQ. () Non è abbastanza forte? Premi "+" o "-" per regolare il volume all'interno della modalità selezionata.)




< Indietro

Ricomincia



Altre opzioni di connessione




AUX



BLUETOOTH



RCA



HDMI ARC

Non elencato

< Indietro

Ricomincia



Se la tua TV ha solo una porta HDMI ARC...

Dovrai acquistare l'HAX05 per collegare il tuo Quartet 2, oppure scambiarlo con l'Opera Plus che supporta HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



Altrimenti, dovrai collegare il tuo Quartet 2 in un altro modo.

Collegati in un altro modo



Avviso

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi
ncia



Contattaci per aiuto!

Puoi contattarci direttamente via email a **support@avantree.com**, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

[Ottieni supporto](#)





Avviso

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Hai finito!

Speriamo che tu possa goderti la tua esperienza con il Quartet 2!

Se hai bisogno di qualsiasi cosa, non esitare a contattarci a support@avantree.com

[Aggiungi copertura GRATUITA di 24 mesi!](#)

