SP850

Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.5

Einrichtung starten

< Zurück

Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen

2. Wie man lädt

3. FM-Radio

4. SD-Karten-Player

5. Bluetooth-Lautsprecher

6. Fehlerbehebung und FAQs ↗

7. Produkt registrieren ↗

8. Kontakt

9. Bewerten Sie diese Anleitung ↗

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

⚠ 1. Bevor Sie beginnen

- Der SP850 funktioniert als FM-Radio, MicroSD-Karten-Player und Bluetooth-Lautsprecher.
- Um ihn einzuschalten, **entfernen** Sie die Schutzfolie von der Batterie und setzen Sie sie wieder ein.

Verstanden

< Zurück

Zurück zum Menü

2. Wie man auflädt

Das Batteri-Icon blinkt beim Laden und stoppt, wenn es voll ist (etwa **2,5** Stunden).

☒ Ladeanforderungen: 5V / 1A (USB-C).



Verstanden

< Zurück

Zurück zum Menü

Ich möchte als

FM Radio



SD-Karten-Player



BT-Lautsprecher

< Zurück

Zurück zum Menü

3. UKW-Radio

3. 1 Zum FM-Modus wechseln

1⃣Dreh den Knopf auf **EIN** — der Bildschirm leuchtet auf.

2⃣Das Gerät startet beim ersten Einschalten im **FM**-Modus. Falls nicht, drücke **MODE**, um zum FM zu wechseln.

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

3. UKW-Radio

3.2 Kanäle suchen

1. Doppelklicken Sie auf die **MENÜ/OK**-Taste, um die **Automatische Suche** zu starten. Das Gerät scannt und speichert alle verfügbaren Sender. (Dauert etwa **2** Minuten.)

2. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird auf den **ersten** gefundenen Sender eingestellt. Verwenden Sie die -Taste, um durch gespeicherte Sender zu blättern.

Verstanden

Fehlerbehebung

< Zurück

Zurück zum Menü

Statische Störungen reduzieren & Empfang verbessern

☒FM-Signale können in abgelegenen Gebieten oder geschlossenen Räumen schwach sein.

⚠Störungen minimieren—Halten Sie Telefone, Fernseher und andere elektrische Geräte fern.

☒Verwenden Sie das Netzkabel als FM-Antenne und ziehen Sie es vollständig aus.

Weiter

Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Zurück zum Menü

3. UKW-Radio

3.3 Voreingestellter Kanal

⬇Um einen Favoriten zu speichern, halte eine beliebige Zahlentaste (1–9) gedrückt, bis „Kanal gespeichert“ erscheint. Beim nächsten Mal drücke diese Zahl, um direkt zum Sender zu gelangen.

☒ Für Geräte vor Batch T25F1 bitte zuerst die Firmware aktualisieren (siehe DFU-Schritte).



Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

3. UKW-Radio

3.4 Navigationsanleitung

- MENU/OK drücken – Mode-Einstellungen
- MENU/OK halten – Systemeinstellungen
- Verwenden ☒ / ☒ – Scrollen
- MENU/OK drücken – Auswählen
- „Zurück“ wählen – Zurück gehen
- Drehknopf – Lautstärke einstellen

☒ Tipps

- Pluggen Sie 3,5-mm-Kopfhörer ein, um privat zu hören.
- Hier die detaillierten Button-Funktionen ansehen ↗

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

4. SD-Karten-Player

4.1 MicroSD-Karte einlegen

- Maximale Speicherkapazität für eine MicroSD-Karte: **32GB**.
- Unterstützte Dateiformate: **MP3**, **WAV**, **WMA**.
- Stecken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.



Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

4. SD-Karten-Player

4.2 Wechsel in den MicroSD-Kartenmodus

1. Dreh den Knopf auf **AN** — der Bildschirm leuchtet auf.

2. Drücke **MODE** einmal, um in den **Micro SD-Kartenmodus** zu wechseln.

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

4. SD-Karten-Player

4.3 Navigationsführer

- Drücken Sie MENU/OK – Moduseinstellungen
- Halten Sie MENU/OK – Systemeinstellungen
- Verwenden Sie / – Scrollen
- Drücken Sie MENU/OK – Auswählen
- Wählen Sie "Zurück" – Gehen Sie zurück
- Drehknopf – Lautstärke einstellen

 Für Einheiten vor Batch T25F1 folgen Sie den DFU-Update-Schritten hier, um die Option "Wiederholung aus" zu aktivieren.

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

5. Bluetooth-Lautsprecher

5.1 Bluetooth einschalten

1. Dieser Lautsprecher verbindet sich mit Handys, Tablets oder Computern - **nicht** mit anderen Lautsprechern oder Kopfhörern.

2. Bluetooth auf deinem Gerät einschalten.



Fortfahren

< Zurück

Zurück zum Menü

5. Bluetooth-Lautsprecher

5.2 Wechsel in den Bluetooth-Modus

1. Dreh den Knopf auf **EIN** — der Bildschirm leuchtet auf.

2. Drücke einmal, um in den **Bluetooth**-Modus (Pairing) zu wechseln.

Weiter

< Zurück

Zurück zum Menü

5. Bluetooth-Lautsprecher

5.3 Wählen Sie "Avantree SP850"

☒ Wählen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts.

☒ Warten auf Verbindung.



Verbunden

< Zurück

Zurück zum Menü

5. Bluetooth-Lautsprecher

5.4 Navigationsanleitung

- Drücken Sie MENU/OK – Modus-Einstellungen
- Halten Sie MENU/OK – Systemeinstellungen
- Verwenden Sie / – Scrollen
- Drücken Sie MENU/OK – Auswählen
- Wählen Sie "Zurück" – Gehen Sie zurück
- Drehknopf – Lautstärke einstellen

Tipps

- Der **Mikrofon**-Anschluss funktioniert für Bluetooth-Anrufe.
- Stecken Sie ein 3,5-mm-Audiokabel ein, um es als **kabelgebundenen** Lautsprecher (AUX-Modus) zu verwenden.

Weiter

< Zurück

Zurück
zum Menü

Sie sind bereit

Genießen Sie jetzt Ihre Erfahrung mit **SP850**!

 Bewerten Sie diese Anleitung, danke!
↗



< Zurück

Zurück zum Menü

8. Kontaktieren Sie uns

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
Wählen Sie eine Option unten:

Schreiben Sie uns eine E-Mail an **support@avantree.com**

Termin vereinbaren ↗

Support-Ticket einreichen ↗

Live-Chat mit uns ↗