



# VoxAmp Lite

Amplificatore Vocale Portatile  
con Microfono Wireless




## Guida Interattiva per l'Utente

Versione 2.3



Configurazione iniziale



Risoluzione dei problemi

< Indietro



# Menu Principale

1. Alimentazione & Ricarica

2. Usa Amplificatore Vocale

3. Evita Feedback

4. Usa Altoparlante Bluetooth

5. Usa Chiavetta USB

6. Registrazione & Riproduzione Vocale

7. Pulsanti & Indicatori

8. Avanzato (Opzionale)

- Parla con Musica di sottofondo

9. Risoluzione dei problemi

10. Registrati & Supporto

Avanti




# 1. Alimentazione & Ricarica

## Amplificatore & Microfono

- Ricarica ENTRAMBI amplificatore & microfono prima dell'uso
- Ricarica USB-C (5V, 1A)
- **LED Rosso** acceso = Ricarica
- Spento = Completamente carico (~2,6 ore)

Avanti





## 2. Usa Amplificatore Vocale

- 1 Accendi l'amplificatore.
  - 2 Accendi il microfono → LED lampeggia bianco.
- ✓ Connesso: LED del microfono diventa **bianco fisso**.



Avanti







### 3. Evitare Feedback

- Mantieni il microfono almeno **1 m** lontano dall'amplificatore
- Mai puntare il microfono verso l'amplificatore
- Abbassa il volume se senti un fischio

Avanti




## 4. Usa altoparlante Bluetooth

- 1 Accendi l'amplificatore.
  - 2 Premi **M** per passare alla modalità Bluetooth. → LED lampeggia **blu** (accoppiamento)
    - *Se non funziona, tieni premuto **M** per accoppiare.*
  - 3 Accendi il Bluetooth e seleziona "Avantree VoxAmp Lite".
- ✓ Connesso: LED si accende **solido blu**.



Avanti



## 5. Usa USB Drive

❶ Accendi l'amplificatore.

❷ Inserisci USB Drive.



→ La musica si riproduce automaticamente.

*Se non lo fa, prima **M** per passare alla modalità USB Drive*

❸ Tieni premuto + / - → traccia successiva / precedente.



Avanti






## 6. Registrazione vocale e riproduzione

Registra una volta → Riproduzione in loop

### Migliore per:

- Insegnamento
- Ripetere istruzioni

Avanti




## 6.1 Registrazione vocale

- 1 Accendi amplificatore & microfono.
- 2 Inserisci USB drive.
- 3 Tenere ► per avviare la registrazione.  
(LED lampeggia lentamente).
- 4 Tenere ► di nuovo per fermare.



 *La registrazione verrà riprodotta automaticamente in loop.*

Avanti






## 6.2 Riproduzione

- Doppio tap ▶ → riproduzione
- Premi **M** → esci dalla riproduzione
- Tieni premuto ▶ durante la riproduzione → elimina registrazione



*Le riproduzioni si ripetono all'interno della cartella di registrazione.*

Avanti



## 7. Pulsanti & Indicatori

### 7.1 Amplificatore



#### ① Pulsante M - Commutazione modalità

- Premi M = Commutare amplificatore/ Bluetooth/ **USB drive** (USB drive inserito)



#### ② ▶ Pulsante

- Premi → Riproduci/Pausa
- Tieni premuto → Avvia/ferma registrazione (Necessario USB drive)
- Doppio clic → Riproduzione registrazione


#### A Bluetooth

- ✓ Solido → Connesso
- ⚠ Lampeggio rapido → Non connesso

Avanti



## 7.2 Microfono





### **B** LED

✓ Solido → Connesso

⚠ Lampeggiante → Non Connesso

[👉 Guida Completa ai Pulsanti & Indicatori](#)

Avanti





## 8. Avanzato (Opzionale)


### 8.1 Parla con musica di sottofondo

- Riproduci musica via Bluetooth
- Parla nel microfono →  
sovrapposizione vocale alla musica

#### Ideale per:

- Piccoli gruppi
- Presentazioni

Avanti



< Indietro





Menu

## Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.



Avanti

## 9. Risoluzione dei problemi

### Problemi comuni



---

- Nessun suono
- Evitare feedback
- Evitare interferenze

 [Ulteriori FAQ & Aiuto ↗](#)

 *Hai ancora bisogno di aiuto?*  
[Contatta il supporto ↗](#)

Avanti



## 10. Registrazione & Supporto

### Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Ottieni garanzia di 24M](#)

### Hai bisogno di aiuto? Contattaci



Email

[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)



Chiama



USA (Chiamata gratuita)

[+1 800 232 2078](#)



[Altre regioni](#)



[Chat](#)

