Oasis Aura

Trasmettitore Audio Auracast

Guida Utente Interattiva

Versione 1.9.3

Avvia configurazione

< Indietro

Menu Principale

1. Panoramica del Prodotto

2. Pulsanti & Indicatori

3. Connetti alla Fonte Audio

4. Unisciti alla Trasmissione Auracast

   A. Apparecchi Acustici

   B. Cuffie Auracast & Altri

5. Configurazione Avanzata

6. FAQ & Risoluzione dei Problemi

7. Valuta questa Guida

8. Ottieni Aiuto & Aggiornamenti

Avanti

< Indietro

Menu

1. Panoramica del prodotto

Oasis Aura è un **trasmettitore audio Auracast**. trasmette audio da una sorgente collegata tramite Auracast.

Opzioni di ingresso audio:

- **Ottico/AUX 3,5 mm:** TV, mixer o lettore musicale.
- **Bluetooth:** Telefono, tablet o computer.
- **Mic AUX 3,5 mm:** Per trasmissione vocale.

La trasmissione inizia **automaticamente una volta collegato l'audio.**

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

2. Pulsanti e Indicatori



A Ingresso OPT/AUX

B Ingresso Bluetooth

✓ Solido → Connesso

⚠ Lampeggiante → Non Connesso

C Auracast

✓Solido → Trasmissione

☞ Guida Completa a Pulsanti e Indicatori

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

3. Connetti alla sorgente audio

Scegli la tua sorgente audio:

A

Bluetooth

B

Ottico

C

AUX

È stato utile?

< Indietro

Menu

A. Bluetooth

❶ Collega il trasmettitore all'alimentazione.
❷ Sposta l'interruttore di alimentazione su ON.
❸ Clicca ᛒ una volta → LED del telefono lampeggia rosso & blu (accoppiamento).
Se non succede, **premi** ᛒ per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.
❹ Seleziona "Avantree Oasis Aura" dal telefono e connettiti.

☞ Se non succede, tocca FAQ per risolvere i problemi.

⚠ Mantieni il telefono/tablet entro **50 ft (15 m)** dal trasmettitore per evitare interruzioni del segnale .

Avanti

È stato utile?

3.2 Streaming Audio

Inizia a riprodurre l'audio dalla sorgente.

< Indietro

Menu

B. Ottico

❶ Collega il trasmettitore all'alimentazione.

❷ Sposta l'interruttore di alimentazione su **ON**.

❸ Premi ⇆ per passare all'ingresso OPT → **OPT** LED lampeggia rosso.

❹ Collega al trasmettitore (Ottico) → TV (Uscita Ottica).

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

❺ Usa il telecomando della TV per regolare:

- Uscita audio → **Ottica**.
- Formato audio digitale → **PCM**.



☞ Non sei sicuro? Controlla il nostro **Guida TV per Marca**

Avanti

È stato utile?

3.2 Streaming Audio

Inizia a riprodurre l'audio dalla sorgente.

✅ LED OPT diventa **bianco solido** quando segnale valido viene rilevato.

< Indietro

Menu

C. AUX

❶ Collega il trasmettitore all'alimentazione.

❷ Scorri l'interruttore di alimentazione su ON.

❸ Premi ⇆ per passare all'ingresso AUX → **AUX** LED lampeggia rosso.

❹ Collega al trasmettitore (AUX) → TV (Cuffie/Uscita audio).

❺ Su TV, imposta l'uscita audio su **Cuffie**.

Avanti

È stato utile?

3.2 Streaming Audio

Inizia a riprodurre l'audio dalla sorgente.

✅ LED AUX diventa **bianco solido**, quando viene rilevato un segnale valido.

< Indietro

Menu

4. Unisci la trasmissione Auracast

Scegli quale vuoi usare con Oasis Aura:

A

Apparecchi acustici

B

Cuffie Auracast & Altri

È stato utile?

< Indietro

Menu

A. 1 Apparecchi acustici supportati

Modelli attualmente supportati:

- **Beltone:** Commerce, Envision, Serene
- **Bernafon:** Encanta (versione app⩾1.6.1)
- **Cochlear:** Baha 7 Processore acustico
- **GN:** Danalogic Extend
- **Jabra:** Enhance Pro 20, Enhance Pro 30, Enhance Select 500
- **Oticon:** Intent (firmware⩾1.3.0 & con l'ultima app Companion)
- **Philips:** Hearlink 9050
- **Resound:** Enzo IA, Nexia, Savi, Vivia
- **Starkey:** Edge AI, Genesis AI (richiede l'ultimo Android Phone)
- **Widex**: Allure (firmware ⩾ 5.1.20. richiede l'ultimo Android Phone)

Non elencato?

- Verifica con il tuo produttore per confermare **Auracast abilitato**.

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

A. 2 Unisci Trasmissione

❶ **Accendi Oasis Aura** — inizia a trasmettere automaticamente.

❷ Collega i tuoi **apparecchi acustici** al telefono tramite Bluetooth.

❸ Apri la tua **app per apparecchi acustici o** l'**Android Auracast Assistant.**

❹ Vai su Auracast/Trasmissione/Audio Pubblico → **Seleziona Oasis Aura.**

❺ Riproduci l'audio e divertiti.

🔔 **Nota:**

- La maggior parte degli apparecchi acustici può partecipare tramite le loro app.
- **Starkey** e **Widex** richiedono l'**Android Auracast Assistant.**

👉 Trova un telefono con supporto Auracast Assistant supporto(es. Samsung S23+, Pixel 8/9)

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

Auracast B.1 Cuffie & Altri

Ricevitori Avantree Auracast supportati:

AuraLink

AuraClip

AuraGo

ShareCast

Altoparlanti
Harmony A1

☞ Altri cuffie compatibili Auracast↗

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

B.2 Unisciti alla trasmissione

❶ **Attiva Oasis Aura** — inizia a trasmettere automaticamente.

❷ **Attiva il ricevitore Avantree Auracast** → Ricerca trasmissione automatica.
→ LED lampeggiante arancione

❸ Una volta connesso, il LED diventa **fisso arancione**.

❹ Riproduci l'audio e divertiti.

🔔 **Suggerimento:**

Abilita **48 kHz** nell'**App Updater** per una qualità audio migliore.

⚠️ **Nota:** 48 kHz non è supportato dagli apparecchi acustici.

👉 **Scarica l'app Updater** ↗

Avanti

È stato utile? 👍 👎

< Indietro

Menu

5. Configurazione avanzata

5.1 Cambia nome trasmissione

Oasis Aura ti permette di rinominare la tua trasmissione Auracast usando l'App Updater di Avantree.

❶ Nel updater, vai su **Impostazioni**.

❷ Inserisci un nuovo nome di trasmissione e salva.



👉Scarica l'App Updater ↗

Avanti

È stato utile?

< Indietro

Menu

5.2 Modifica le impostazioni di crittografia

Oasis Aura ti consente di impostare una password per la tua trasmissione Auracast utilizzando l'app Avantree Updater.

❶ Nell'app Updater, vai su **Impostazioni**.
❷ Imposta il tuo codice di accesso o disattiva la crittografia.



Suggerimento:
Una volta attivata la crittografia, i destinatari devono inserire la password nell'assistente Android o nell'app del ricevitore.

[Scarica l'app Updater ↗]

Avanti

È stato utile?

5.3 Impostazioni Gruppo Ricevitore

(Solo per ricevitori Avantree Auracast)

Oasis Aura può raggruppare i ricevitori Avantree nell'app Updater e sincronizzare gli aggiornamenti della password.

(Nuova funzione in arrivo a marzo 2026)

🔔 Suggerimento: Usa i gruppi per mantenere sincronizzati più ricevitori Avantree—ideale per lezioni, tour o configurazioni multi-ascoltatore.

6. Domande frequenti & Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande comuni:

- Nessun suono ↗
- Interruzioni audio durante la connessione con il telefono ↗

👉 Ulteriori Risoluzioni dei Problemi & Domande frequenti ↗

< Indietro

Menu

7. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Oasus Aura!

Questo guida è stata utile?

Tocca una faccia - solo 1 secondo:



Grazie per il tuo feedback!

Stai aiutando a migliorare questa guida.

Avanti

< Indietro

Menu

8. Ottieni aiuto e aggiornamenti

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia e ricevi aggiornamenti.

Registra il tuo prodotto

2. Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.

Email Chiamata Chat