



VoxAmp Duo

Kabelloser Lautsprecher mit
Doppelmikrofon



Interaktiver Benutzer Leitfaden

Version 2.0

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Hier starten
2. Sprachverstärkung
3. Bluetooth-Musik
4. Stimme + Musik
5. Erweiterte (Optional)
6. Was funktioniert (und was nicht)
7. Fehlerbehebung
8. Bewertung dieses Leitfadens
9. Registrierung & Unterstützung

Weiter



1. Hier starten

Kabelloser Lautsprecher mit Dual-Mikrofonen für Unterricht, Karaoke & Kleine Veranstaltungen

Schnellstart

1. Lautsprecher und kabelloses Mikrofon einschalten
2. Wenn das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm erscheint, sprechen

Bevor Sie beginnen

- Kein professionelles PA-System
- Kein Konferenzsystem
- Keine USB-Audio-Schnittstelle

Weiter




[Feedback teilen](#)



2. Sprachverstärkung

2.1 Wie man benutzt

Bevor Sie den Lautsprecher einschalten, stellen Sie den MIC-Lautstärkeregler auf ein **niedriges Niveau** ein, um Rückkopplungen zu vermeiden.

- ➊ Lautsprecher einschalten: halten 
- ➋ Mikrofon einschalten: halten 
- ➌ Warten Sie einige Sekunden, bis  erscheint **fest** auf dem Bildschirm.
- ➍ Sprechen und Mikrofonlautstärke anpassen.

[Weiter](#)[Feedback teilen](#)



2.2 Vermeiden Sie Rückkopplung

- Richten Sie das Mikrofon nicht auf den Lautsprecher
- Platzieren Sie den Lautsprecher **hinter** oder **neben** Ihrem Körper
- Halten Sie mindestens 1–2 m Abstand zwischen Mikrofon(en) und Lautsprecher
- **Beginnen Sie mit niedriger Lautstärke**, dann langsam erhöhen




Weiter

[Feedback teilen](#)



3. Bluetooth-Musik

Als Bluetooth-Lautsprecher verwenden:

- ➊ Lautsprecher einschalten: Halten  →  blinkt. (Bereit zum Pairen)
- ➋ Auf deinem Gerät Bluetooth einschalten und "**VoxAmp Duo**" auswählen.
- ✅ **Verbunden:**  wird **fest**.
- ➌ Medien auf deinem Gerät abspielen.
Du hörst Audio über den Lautsprecher.

Weiter

[Feedback teilen](#)



4. Sprache + Musik

Verwenden Sie Sprachverstärkung und Bluetooth-Musik zusammen:

- 1 Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Lautsprecher.
(Folgen Sie [Sprachverstärkung](#))
- 2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie "**VoxAmp Duo**".
- 3 Spielen Sie Musik auf Ihrem Gerät ab.
- 4 Sprechen Sie in das Mikrofon.

Sprache und Musik werden

zusammen über den



Lautsprecher wiedergegeben, mit

getrennten Lautstärkereglern.

Weiter

[Feedback teilen](#)



5. Fortgeschritten (Optional)

5.1 Instrumenteneingang

A. Verwendung

Verwenden Sie den **6,35 mm (¼") Eingang** für die grundlegende Instrumentenbenutzung.

1 Schließen Sie Ihr Instrument an den 6,35 mm Eingang an.

2 Schalten Sie den Lautsprecher ein: halten Sie 

Der Instrumentenklang wird durch den Lautsprecher wiedergegeben.

Weiter

[Feedback teilen](#)



5.1 Instrumenteneingang

B. Notizen verwenden

Geeignet für:

- Gitarre üben
- Einfache Instrument- + Gesangsnutzung

Nicht geeignet für:




- Mehrere Instrumente
- Professionelle Bühnenperformance

Weiter

[Feedback teilen](#)

5.2 USB / TF-Wiedergabe

① USB-Laufwerk oder TF-Karte einlegen

② Lautsprecher einschalten: halten  →  /  Symbol erscheint **fest**.

Wiedergabe startet automatisch.

③ Drücken Sie  um die Wiedergabe zu steuern.

Wichtig:

- Kein Ersatz für ein Sprachaufnahmegerät
- Kein USB-Soundkarte
- USB ist nur zum Laden und zur Medienwiedergabe

Weiter



6. Was funktioniert (und was funktioniert nicht)

Unterstützt

- Drahtlose Mikrofone für Sprachgebrauch
- Bluetooth für Musikwiedergabe

Grenzen

- Bluetooth-Audio hat Verzögerung
- DSP-Verarbeitung fügt unvermeidliche Latenz hinzu

Nicht unterstützt

- Bluetooth-Mikrofon
- USB-Audio an einen Computer
- Auracast / LE-Audio
- Große Außenveranstaltungen


Weiter

[Feedback teilen](#)



7. Fehlerbehebung

Kein Ton vom Bluetooth

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm **durchgehend leuchtet** 

Feedback

- Lautstärke verringern
- Mikrofon neu positionieren
- Abstand zum Lautsprecher vergrößern

Mikrofon verbindet sich nicht

- Mikrofon ausschalten, dann wieder einschalten
- Abstand verringern
- Batteriestand prüfen

Weiter

[Feedback teilen](#)

< Zurück



Menü

8. Bewertung dieses Leitfadens

Dein Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

**Bewerte diesen
Leitfaden**

Weiter

< Zurück



Menü

9. Registrieren & Unterstützung

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat